trivum 触摸板手

trivum technologies GmbH <info@trivum.com> v1.0, 2025-02-03

Touchpad Manual

1. 基本
1.1. 其他 源
2. 功能
2.1. trivum 音 系 的控制
2.2. KNX 控制
3. 配置触摸板
3.1. 在屏幕上
3.2. 通 器
3.3. 逐 配置什
3.4. 限制触摸板屏幕 8
3.5. 限制触摸板 Web 配置
3.6. 先 的功能
3.6.1. KNX 定 器10
3.6.2. 宏
4. 触摸板 件更新
4.1. 更新 道 11
4.2. 主要更新 V9 与 V10
和解决方案
1. 一些触摸板在 行后
2. 触摸板没有 接
3. 触摸板 故障与静 IP12
4. 如何通 MusicServer 更新触摸板12
5. 在触摸板上出 像 像并 几秒
5.1
5.2. 解
6.小 游 期 无法使用触摸板或iPad13
6.1
6.2. 解
6.3. 触摸板警 示没有
7. 触摸板 与trivum服 器不同13
8. 无法通 Web 器打 TouchPad
8.1
8.2. 解
8.3. 特例
9. TouchPad 在某些区域不接受触摸按15
9.1
9.2. 解
10. TouchPad 不接受任何地方的触摸按15

10.1. 15
10.2. 解
11. 触摸板上未 示RGB 光器色
11.1. 15
11.2. 解
12. 触摸板上没有 像 像
12.1. 16
12.2. 解
13. 无法用触摸板 除 收音机
13.1. 7英寸触摸板兼容POE交 机16
13.2. 7英寸触摸板 失 17
14. 触控板:未 到行/系 /数据 17
15. 像 授
15.1. 无法通 用 /密 17
—
指数17

1. 基本

本文 包含有 TouchPad V9/V10 件的所有可用信息。它没有涵 很多硬件 。本手 并未涵 件中的所有可用功能,但 涵 最重要的 域。

1.1. 其他 源

如果 想 了解 trivum 以及我 的 品和解决方案, 可以在 里 到:

- 1. trivum website with online shop
- 2. trivum Supportsite
- 3. 我 的 个 品都附 快速安装指南
- 4. 将 的 送 子 件至 service@trivum.com
- 5. 打 我 -+49 (0) 711 6456071-0

2. 功能

2.1. trivum 音 系 的控制

trivum 触摸板可用于控制 接的音 系 (横向或 向)。





然而,不需要音系,触摸板也可以独立使用。

2.2. KNX 控制

trivum 触摸板可用于控制屏幕上的 KNX

Living Room		08:31 - 23	5.08.2023		₽
Room ℃ ズ Fancoil	Climate	Shutter-wr	Curtain the quick	ැට්රු MyScene1	
Shutter-up	Shutter-updown	Shutter-down	curtain-open	08	31
				FR 25	AUG
		(5 -•		

它 可以用作移 KNX 控制 面的服 器, 可以在智能手机上打

面。



3. 配置触摸板

3.1. 在屏幕上

触摸板可以直接在屏幕上 行配置, 只需触摸 部的日期即可。 将 示主菜



- 左 :*独立触摸板*的主菜
- 右 :当它*与 MusicCenter 接 *

3.2. 通 器

打 Web 器, 然后 入触摸板 IP 地址, 地址可在 "About this Touchpad" 下 到。 将打 配置。

TouchPad Setup

	Information				
	(i)		\bigcirc	S	
	About	Readme	Support / Help	Inspect	
	System				
	Ø	Þ	\bullet		
	Setup	Backup and Restore	Software Update)	
	TouchPad user in	nterface			
	Page Editor	Current screen			
	HomeControl us	er interface			
	Definition	Show			
	Automation	HomeControl			
	Automation		\sim	_	
	KNX	202	Ŀ	\geq	F
	KNX setup	Objects	Timers	Value Mappings	Macros
	示暗	亖 戓	其木 置都可以	在屏幕上戓 一 配置	3.山空成。
、 • 干主要	要配置,必 使用 、	Web 置。它包排	E Contractions	╙╓╖╖╌╱╱╶╻╝╚	
• KN2	X 通信, 位于: 自	化/KNX 置			
• KNX	X 屏幕 象, 位于	:用 界面/ 面	器下		
。基于	- 的自化象	!,位于:HomeC	Control/Definiti	on	
• KNX	X 定 器, 位于:自	1 化/定 器			
。宏,	位于:自 化/宏				
此外	h, 它 用于 整	个配置, 或通	看系日志(在	至""下)来分析	o
四果 必 i	配置全新的触摸板,	从 Web 配置	始。		
7.7		世 武方相	信白均古拉力	翠巾担供	<i>佐</i> 小 時去

* 不必 本手 *即可 做。 所有相 信息均直接在 置中提供, 作 小 助文本, 直接在 置中提供。

如果

Use +/- buttons for vol	lume control	\subset	
Popup timeout period Popup menus will close after	this time	60 sec	conds 📏
Homepage return peri Time to switch page to page of	od one in KNX control mode	No auto r	eturn 📏
示例: 里我 有三个函数。第- 本。	一个是通 其 行自我	战解 的,其他的在其 ⁻	下方有一个小的 助文
3.3.逐 配置什			
• :理想情况下, 的路由 和名称服 器数据。如果 月 ", 并配置静 IP 置。	由器提供 定的 DHCP E法通 器 触	信息,以便触摸板 得有药 膜板 置, 可以 入屏幕	改的 IP 地址、 §上的 " 置
• :根据触摸板的安装位置	置, 可能需要 整 区。		
• 言:如果 喜 非英 的月	月 界面, 在此 。		
• 如果要将触摸板 接到 trivu	m MusicCenter,	"将触摸板与 SoundSyster	n" 配 。
• 置屏幕自 化 面。在 We	eb 配置中, 到 "Page Ec	litor"。	
・ 置屏幕自 化 面。在 We	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor	litor"。	? ₴ ₦ □
 ・ 置屏幕自 化 面。在 We く Page 1 Page 2 Page 3 	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor Page 4 Page 5 F	litor"。 Page 6 Page 7 Page 8	? २ ₩ □
・ 置屏幕自 化 面。在We	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor Page 4 Page 5 F	litor"。	? े∷ □
 置屏幕自 化 面。在We Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup 	eb 配置中, 到 "Page Editor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3	litor"。 Page 6 Page 7 Page 8 Setup Setup Setup	? ? ■ Ø Ⅲ
 置屏幕自 化 面。在We Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Setup 	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor Page 4 Page 5 F Setup Setup S	litor"。 Page 6 Page 7 Page 8 Setup Setup Setup	 ? ?
 置屏幕自 化 面。在We Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Templates (use drag&dr 	eb 配置中, 到 "Page Editor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3	litor"。	
 ● 置屏幕自 化 面。在We Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Templates (use drag&dr ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	eb 配置中, 到 "Page Editor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3	litor"。	
 置屏幕自化面。在We Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Templates (use drag&dr ご (clock) ご (clock)	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3 1 3 3 FR 25 A	litor"。	
 置屏幕自化面。在Wa Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Setup Setup 	eb 配置中, 到 "Page Editor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3 FR 25 A	litor"。	
 置屏幕自化面。在Wa Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Templates (use drag&dr) ごのに、 、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	eb 配置中, 到 "Page Editor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3 FR 25 A	litor"。	
 置屏幕自化面。在Wa Page 1 Page 2 Page 3 Setup Setup Setup Setup Setup 	eb 配置中, 到 "Page Ed pageEditor Page 4 Page 5 F Setup Setup 3 FR 25 A	litor"。	

首先,将一个 从左 的 色板 到右 的 面区域中,将其放大,然后 它并将其更改 翻 。 是一个* 用程序*,不需要 KNX。其他 用程序包括 像 、秒表、 器、 面 航、宏触 器、天气 、静 文本或 像 示。

一旦 在自 化 面中 建*至少一个 象*, 的新触摸板将不再 示主菜 , 而是 示第一个自 化



要立即 入主菜 , 触摸右上角的 或 部的日期/ 信息。

- KNX 配置:如果 想集成 KNX, 立即 入 Web 配置:自 化/KNX 置。有 通信 置, 参 https://www.trivum.com/trivum/docs/en/mcenter-knx.html#_trivum_knx_setup
 下的 信息,只要 能 送和接收 KNX 消息,就可以在 面 器中 建 KNX 象:
 - 。 / 灯 。它 送1位 "1"或"0"。
 - 。 光器。它 送4位 光控制或8位 亮度。
 - 。RGB(W)灯。它 支持 RGB、RGBW、HSV 或可 白光灯的多 行器 型。
 - 。百叶 的主要子 型:用于垂直 的百叶 ,或用于水平 的 。
 - 。 机 管:控制通 机的速度
 - 。 空 : 控制制冷和制
 - 。KNX 示:接收十几 不同的数据 型,如 1 位、8 位有符号或无符号 、浮点 、文本或 ,并以不同方式 示它 。
 - 。KNX 景: KNX 象的状 以供以后 用。

		13:58 - 25	5.08.2023	* ~
- 🏹 - Switch	– 🔆 + Dimmer	- 🔆 +	ک ^ر Scene	
Shutter-up	Shutter-updown	Shutter-down	curtain-open	
Room 20.0 ℃ ひ Fancoil	Room 20.0 °C	Shutter-wr	▶I ■ ● curtain-mod2	
<	•••>			

示例:包含 多 KNX 象的屏幕 面。在 面 器中, 任意 象以配置其 KNX 地址。

• 基于 Web 的 HomeControl 象:如果 不 希望在屏幕上控制上面 示的灯 等, 希望通 手机控制, 入"HomeControl/定"下的 Web 配置, 然后 :"添加定 的按"。

<			Configure	your Web	JUI			?	~		
Mana	age your Auto	mationControl	UI								
Ad	(+) Id subarea	Add defined	Add App object	Add KNX o	bject	WebUI options	Show Vis	SU			
Obje	cts defined	in home scre	en								
*	RGB rgb						\sim			Ø	>
Ň.	Dimmer dimm						\sim	^		\bigotimes	>
:\.	Switch binary							^		\bigcirc	>
然后,	如果	"Show Vis	u", 或在移	器上	入 to	ouchpadip/h	c, 将得	到			



可以通 手机 灯光。

3.4. 限制触摸板屏幕

商 公共区域(例如酒店大堂)的触摸板需要 行 限制,例如只有酒店工作人 可以 灯光或控制音。

可以:

• 所有屏幕触摸板功能的全局。

在 配置中, 到:系 / 置/ 示 置/通 PIN 保 触摸板屏幕

Screen protection	
Protect touchpad screen by a PIN	
PIN to protect the screen 1234 A PIN with length 3 to 6 digits 1234	
Timeout (in seconds) 10 After the specified time, the screen will be locked again 10	
Select custom image Select from all uploaded images	>
可以 置 PIN(通常 4 到 6 位数字),指定自 定的超 像文件以在 定 示,通常是 企 的公司徽 。最佳 像文件大小 像文件大小会自 放。	,甚至上 自定 PNG 1024x600,其他
,只有授 人 才能完整使用触摸板。	
用于特定的自 化 面。在 Web 配置中, 到:触摸板用 界面/ 面	器
看最多8 的 部概述。	

<			pag	eEditor			?		
Page 1	Page 2	Page 3	Page 4	Page 5	Page 6	Page 7	Page 8	Ø	
Setup	Setup	Setup	Setup	Setup	Setup	Setup	Setup	<i>`</i>	

些 面之一下的 "Setup"。 其中一 保 模式:

- 不活 后 定屏幕:如果在 定秒数内没有触摸此 面,屏幕将被 定。如果 切 到 一个 面, 然后快速返回,不得重新 入 PIN。
- 。 次 面 屏: 次 入 面,以及快速切 到下一 和返回 ,屏幕都会立即 定。
- 解 成功后不自 定: 手 定 面。 需要通 在 面 器中 放来在 面中添加 定字段
 (符号)。当触摸此字段 , 面将被 定。

通 方式, 可以保持触摸板的部分功能可供所有人使用,并 定敏感的自 化 面,例如用 于警 系 置的 面。

3.5. 限制触摸板 Web 配置

可以在:系 / 置/Web 配置站点保 下完成

< setupAccess	2 🖩 🗆
Protect access to this configuration site	
 Normal operation without password protection This configuration website is protected by a password Your password is currently not set. Please specify a password Admin password for website 	
置密 后,将阻止 Web 配置的 ,直到 入密 止。	
通常与通 PIN 的全局触摸板屏幕 定 合使用, 触摸板的人都可以直接在屏幕上更改 置等。	,否 任何能 物理
3.6. 先 的功能	
3.6.1. KNX 定 器	
可以在:自 化/ 器下配置。	
他 可以 送 KNX 消息	
 ・数据型1位、8位、2字、14字文本, 文本("09:40 28.08.23") ・ 天一次,在定的工作日的特定 ・ 或是, n分 	
3.6.2. 宏	
可以在:自 化/宏下配置。	
宏可以包含具有以下函数的 多 :	
 等待 定的 秒数 送 KNX , 型 1 位、8 位、16 位、14 个字符文本 向 定 IP 和端口 送 UDP 消息,其中文本支持所 的斜杠模式,例如 \r\n 或 \xnn。 例如, "test:\nmydir\\file\x7e.txt" 将 送 2 行文本 	2
: mydir\file~.txt	
• 向 定的 IP 和端口 送 TCP 命令。 将 建一个 接, 送命令, 然后 数据。	接。无法 理回

• 向 定的 IP 和端口 送 HTTP 用。在 情况下不支持斜杠模式。

4. 触摸板 件更新

更新可以通 触摸板屏幕或 配置完成。

4.1. 更新 道

建 同 勾 "Usereleasesoftware"和"Uselatestsoftware", 将下 最新版本。 当有特定原因 才安装 旧版本。

4.2. 主要更新 V9 与 V10

在触摸板更新菜 中, 可以 到"use V10"或"use V9" 件 。 在, 些行的功能 是相同的。

如果 的触摸板独立 行, 建 使用 V9 系列。

如果 的触摸板通 V10 件 接到 trivum MusicCenter, 建 使用 V10 。

和解决方案

在遵循 trivum 故障排除文 中的触摸板相 文章列表

https://www.trivum.com/trivum/docs/en/trivum-troubleshooting.html

1. 一些触摸板在 行后

某些 7 英寸触摸板在 行几天后可能会 , 需要 断 。 如果 生 情况, 更新到 件 3.10 版本 16887 或更高版本。 入 配置:系 / 置/高 。 行函数 "Update 系 内核"。 等待触摸板自行重新 , 可能需要 5 到 10 分 。

2. 触摸板没有 接

以下 :

- 更改触摸板上的 置。如果配置了静 IP, 使用 DHCP,反之亦然。使用 DHCP , 保 的路由器提供 DHCP。 始,触摸板会 示它使用的 IP 地址。 它是否具有与其他 在同一子 中的 IP,例如192.168.178.x 或 192.168.1.x
- 使用不同的 LAN
- 在 交 机上使用不同的端口
- 如果可能, 不同的 交 机型号。它 始 与最新的 TP-Link 1008P 配合使用。
 接到同一 交 机的其他 是否具有有效的 接。 不兼容的 交 机列表:https: //www.trivum.com/trivum/docs/en/trivum-faq.html#_recommended_network_switches

如果 使用托管交 机, POE 源 置。触摸板需要大 3.6 瓦,即 POE 2 。通常, POE 交 机和 TP 会自 到正 的 POE 。然而,我 看到 一 情况,其中 POE 交 机被手 配置 使用 1。在 情况下,TP 将无法 。

不同的 源,例如 源注入器与 POE 交 机。

可以从"service.trivum.com"下 trivum ServerAdmin Tool(IP Finder),并 个 中是否出 触摸板。

3. 触摸板 故障与静 IP

基于 ARM9 且 件版本 2.42 或更低版本且静 IP 配置的触摸板可能会遇到 故障,例如:

- 在音 中心, 服 器管理工具等中不可
- 件更新无法完成。

要解决此 , 按照此 程操作:

- 它是否是 置/触摸板 置/下的ARM9触摸板
- 它是否具有2.42或更低版本
- •如果配置了静 IP

然后 可以 行 件更新,但可能会失 。所以:

• 通 以下方式将触摸板更改 DHCP:

- 置/触摸板 置/network
- 用 dhcp
- 向下
- 重新 触摸板,以激活 dhcp 置。

然后 行 件更新, 工作。

• 更新完成后,切 回静 IP。 新版本 2.43 或更高版本将在内部使用配置的 写入正 的 置。再次 向下 并重新 。

4. 如何通 MusicServer 更新触摸板

- 于 V9, 系 / 件更新。 示触摸板列表。 入 个 并 : 始更新此触摸板
- 于 V8, 右上角的 Developer/Keypads, 然后 "按触摸板更新"。
- 5. 在触摸板上出 像 像并 几秒

5.1.

出 一个 像, 然后触摸板 几秒 , 然后出 下一个 像。

5.2. 解

如果 像 像分 率太高, 会 生 情况。G。1280x480。

重新配置 像 以使用 低的分 率。

6.小游期 无法使用触摸板或iPad

6.1.

在 中播放音 ,无法控制trivum系 。

6.2. 解

与 FLEX、REG、DESIGN (AudioBox) 等 Installer Line 品相 。

以下有 件版本和 交 机配置的文章:[groupplay]

6.3. 触摸板警示没有

只有在接下来的24小内 出警 才会 示。

7. 触摸板 与trivum 服 器不同

如果 希望触摸板从 trivum 服 器接收 , 保在触摸板上本地禁用 NTP:

在触摸板上……

- 1. 按trivum (右上角)打 *系 菜 *。
- 2. 按*信息*。
- 3. 向下 表*信息*。
- 4. 按*特殊 置*
 - ◎ 手 入`ntp off`

如果 希望触摸板使用 NTP, 但它始 示 GMT , 表示 区信息尚未安装。要解决此 , 行 件更新:

在触摸板上……

- 1. 按trivum (右上角) 打 *系 菜 *。
- 2. 按* 置-在 件更新*。

8. 无法通 Web 器打 TouchPad

8.1.

无法通 Web 器打 trivum 4.3" TouchPad WebSetup。

8.2. 解

TouchPad IP :

- 1. 按trivum (右上角)以打 系 菜
- 2. 新 信息
 - 。TouchPad IP 示在左 信息区域
- 3. 将此 IP 与 要 触摸板的 算机的 IP 行比 。 IP 的前三部分 相同。

Computer-IP: 192.168.1.30 TouchPad-IP: 192.168.5.50

例:不好。可能无法 接,因 TouchPad 与 算机 (.1) 位于不同的子 (.5)

Computer-IP: 192.168.1.30 TouchPad-IP: 192.168.1.50

示例:好。 可以 接。

8.3. 特例

如果 TouchPad 的 IP 169.254.231.13, 那 它可能无法从 DNS 服 器 取 DNS 地址。

- LAN中是否存在任何DNS服 器
- TouchPad是否与 服 器 接

要

- 配置触摸板以使用静 IP地址。
- 在 情况下,建 使用像 .190 的高地址,以避免以后与通常使用低区域 IP 的未来 DNS 服 器 生冲突。

9. TouchPad 在某些区域不接受触摸按

9.1.

trivum 触摸板 屏幕某些位置的触摸按 没有反 。

9.2. 解

行触摸感器

置/触摸板 置/高 / 行触摸 感器

会得到一个空白屏幕。无 触摸 里, 它都 示一个 点。如果有区域没有出 点, 明触摸 感器有故障, 需要将触摸板送至trivum 修。要停止 , 用 根手指触摸它五秒 。

10. TouchPad 不接受任何地方的触摸按

10.1.

trivum TouchPad 任何触摸都没有反 ,但其他一切(音 状 示等)似乎都很正常。

冷 (通 断)也无 于事。

10.2. 解

可能是trivum TouchPad内部的 示器 接器松 了。

1. 内部 示器 接器

2. 取下 子(8个螺)

3. 示 接器 (箔 体、箔 接器)

1. G。打 固定器, 然后取下 接器, 重新 入, 固定器

4. 触摸板是否正常工作。

11. 触摸板上未 示RGB 光器色

11.1.

RGB 光器色 未在KNX TouchPad上 示。

11.2. 解

• 触摸KNX 面中的 光 象,并保持触摸3-5秒。

。然后 示色 出 口。

12. 触摸板上没有 像 像

12.1.

如果在触摸板的KNX 面中打 像 用程序, 没有 像。

12.2. 解

- 保 TouchPad SW 版本 1.69 或更高版本 旧版本 送固定的身 数据(用 ="admin",密 ="1234"), 像 可能会 解 些数据
- 像 是否允 匿名 如果不允 , 在 trivum 像 配置中 入 像 用 名和密 (置用 名后会立即出 密 字段。)
- 像机是否允 多个客 端并行 。也 它只允 个客 端 。 可能会阻止触摸板的 ,因 像已 示在 Web 器中。
- 在 器中 建一个空 ,然后在其中打 相机 像 址,以 保它 提供 JPEG 像。
- 可能必 重新 触摸板。但是在大多数情况下,如果配置数据正 , 不需要 做。

13. 无法用触摸板 除 收音机

TuneIn不再支持的广播存在,"Notsupported"。些可能无法使用触摸板除。改用可化,是有效的。

13.1.7英寸触摸板兼容POE交 机

POE 源 :

不使用:

- TP-Link TL-SF 1008P Rev. 1.6(修版3有效)
- D-Link DGS-1008P Rev. B1(技 上与TL-SF相同)

否 源太弱,触摸板可能只 几秒 ,然后 。

源工作正常:

- TP-Link TL-SF 1008P Rev. 3
- 惠普1920
- Intellinet 524155

13.2.7英寸触摸板 失

: 接 源 出 短 的白色 光,然后(屏)背景灯亮起,但(持 一分 以上)看不到任何活 。以太 LED 也不会 。

交 机上的 LED。在触摸板上 接 源 , 橙色 一直亮着, 几秒 解决方案:看 接触摸板的 触摸板中的 SD 程中松 了。打 后 色 始 。如果没有 , 可能在 (通 4 个螺),然后搜索 SD 。拿出来,再推去。然后重新 接 源。 == 使用trivum 触摸板的最大 像 数量

trivum A13 Touchpad 支持多 8 个 像 , 分 率 320x240, 像 5 秒更新一次。

trivum ARM9 触摸板最多支持 4 个 像 , 分 率 320x240, 像 5 秒更新一次。

如果使用更高的分 率或更 繁的更新, 那 更少的 像 将起作用。

14. 触控板:未 到行/系 /数据

当触摸板 接到 的服 器 会 生此 。如果触摸板正 接到机器 192.168.1.119 但第二天机器更改了它的 IP, 在 .119 是一个不同的(非 trivum)系 , 可能会 致 情况。 解决方法:

在触摸板上……

- 1. 按trivum (右上角)打 *系 菜 *。
- 2. 按* 置/触摸板 置/音 中心 接*。
- 3. 再次 trivum服 器。

15. 像授

15.1. 无法通 用 /密

- 将 的 像 配置 使用 HTTP 基本授 , 而不是 HTTP 摘要授 。
- 最新的 Touchpad 件会 "Webcam digest authorization not supported", 旧的 件只会 "Webcam authorization error"。

http://service.trivum.com 上提供的其他 trivum 文 也可能包含一些 触摸板有用的信息。

