MusicCenter マニュアル

trivum technology GmbH <info@trivum.com> v1.1、2025-02-27

trivum MusicCenter Manual

1.	基本	1
	1.1. その他のリソース	1
2.	機能	1
	2.1. 複数のゾーン	1
	2.2. 複数のソース	1
	2.3. ストリーミング	2
	2.3.1. インターネットラジオ	2
	2.3.2. 音楽ライブラリ	2
	2.3.3. 音声サービス	2
	2.3.4. AirPlay オーディオ	2
	2.4. FM/DAB+チューナー	2
	2.5. アナログ入力	2
	2.6. ネットワーク入力	2
	2.7. DSP	3
	2.8. お気に入り	3
	2.9. タイマー	3
	2.9.1. 目覚まし時計	3
	2.9.2. 高度なタイマー	4
	2.10. トリガー出力	4
	2.10.1. SC344mによる信号出力	4
	2.10.1. SC344mによる信号出力 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力	4 6
	2.10.1. SC344mによる信号出力 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力	4 6 6
	2.10.1. SC344mによる信号出力 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力 2.10.4. SC044による信号出力	4 6 6 7
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 	4 6 6 7 8
	2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力 2.10.4. SC044による信号出力 2.10.5. SC044による信号入力 2.11. グループ化.	4 6 7 8 8
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 	4 6 7 8 8 9
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 	4 6 7 8 8 9 9
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 	4 6 7 8 8 9 9 9
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力 2.10.4. SC044による信号出力 2.10.5. SC044による信号入力 2.11. グループ化. 2.12. ページング 2.12.1. WebSetup のページング設定 2.12.2. 着信音ページングの設定 2.13. KNX 	4 6 7 8 9 9 9 9
	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX. 2.14. RTI. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX. 2.14. RTI. 製品. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX. 2.14. RTI. 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX 2.14. RTI 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 3.2. REG RPxxx. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX 2.14. RTI 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 3.2. REG RPxxx 3.3. SC311m. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX 2.14. RTI 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 3.2. REG RPxxx 3.3. SC311m. 3.4. タッチパッド. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX 2.14. RTI. 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 3.2. REG RPxxx 3.3. SC311m. 3.4. タッチパッド. 3.5. アクセサリー. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
3.	 2.10.1. SC344mによる信号出力. 2.10.2. SC344wまたはSC311mトリガー入力による信号入力. 2.10.3. SC344V2による信号出力. 2.10.4. SC044による信号出力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.10.5. SC044による信号入力. 2.11. グループ化. 2.12. ページング. 2.12.1. WebSetup のページング設定. 2.12.2. 着信音ページングの設定. 2.13. KNX 2.14. RTI 製品. 3.1. フレックス SCxxx. 3.2. REG RPxxx 3.3. SC311m. 3.4. タッチパッド. 3.5. アクセサリー. 入門. 	4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

4.1.1. SC344 のクイック インストール ガイド	11
4.1.2. 取り付けと接続	11
4.1.3. RP010/RP341v1 と RA210 または RA410v1 アンプの接続	11
4.1.4. RP311v1 および RA410v2 アンプの接続	12
4.1.5. trivum をサードパーティのアンプ (デノン、マランツ、ローテルなど) に接続する	13
4.1.6. RP341v1 の対称ライン入力 (SYM IN) について	13
4.2. サブウーファーを SC344m に接続する	13
4.3. RP341v2にサブウーファーを接続する	14
4.4. USBc経由で複数のSCマトリックスデバイスにオーディオを送信	15
4.5. 12 のグローバル マトリックス ソースを使用して 20 ゾーン システムを構成する方法	16
4.5.1. USBC サポートのために V10 にアップデートする	17
4.5.2. 20 ゾーンの USBC ケーブル接続	17
4.5.3. グローバルラインソースの使用	20
4.6. ツール	21
4.6.1. トレースツール	22
5. システムの構成	22
5.1. コンセプト	22
5.1.1. ナビゲーション	23
5.1.2. 特殊モード	23
「ベータ」モード	23
5.1.3. 複数のデバイスをマスター/スレーブとして組み合わせる	23
5.2. V9 から V10 への構成の変更	24
5.3. システム	25
5.3.1. setupBasic	25
基本	25
5.3.2. 時間設定	27
5.3.3. ネットワーク設定	27
5.3.4. ソフトウェアの更新	29
5.3.5. ソフトウェアアップデートマスター	29
アーカイフソフトワェアの使用	30
最新のソフトウェアを使用する	30
5.4. ゾーンとコントロール	31
5.4.1. setupZonePlayers	31
5.4.2. setupZones	32
5.4.3. setupZone	33
ゾーンの基本設定	34
出力のサウンド設定	36
ンーノ関理のアクンヨノ 544 sotupDlayor	37
5.+.+. っていけいはない いーン フッドシンガ	/د ەر
	00
トリガー入力の設定	39

5.4.5. setupZoneGroups	39
5 4 6 setupControlUnits	40
5.4.7 setupControlUnit	42
5.5.7 km = 27 m	1 2 ЛЛ
$5.5. \land 1^{\circ} = 2^{\circ} 2^{\circ}$	
$5.5.2 + \pi \sqrt{2} \text{ Air Diag}$	11
5.5.2. Correstantia	45
5.5.5. Setupliforeamer	40
5.5.4. SetuphilSitealitei	40
5.0. 百栄リーヒス	48
5.6.1. ストリーミンクリーヒスを追加する	48
$5.7. \tau - 9 \wedge - \lambda$	48
5.7.1. セットアッフNAS	49
5.7.2. setupFavorites	51
trivum 件のお気に入りを追加	51
trivum のお気に入りを再生する	51
Webセットアップの設定	52
5.7.3. setupFMStations	52
5.7.4. setupDSPプリセット	53
定義済みの DSP プリセット	53
5.7.5. editDSPプリセット	54
5.8. オートメーション	55
5.8.1. セットアップRTI	55
5.8.2. セットアップページング	57
5.8.3. 編集ページング	57
5.9. KNX	59
5.9.1. セットアップKNX	59
5.9.2. setupKNXイベント	61
5.9.3. editKNXイベント	62
5.9.4. setupKNXディスプレイ	63
5.9.5. editKNXDisplay	63
5.9.6. setupKNXアクチュエーター	65
5.9.7. editKNXアクチュエータ	66
5.9.8. アクチュエータの使用例	68
例 1: セットアップの HomeControl 領域で定義します。	68
WebUI の HomeControl ページで使用できるようになります。	69
そこで、お気に入りとしてマークすることもできます	69
WebUI の音楽ページにタイルとして表示されるようにします。	70
例 2: 照明のスイッチをオンにするマクロを作成します。	70
音楽の選択によってゾーンがオンになったときにそれを呼び出します。	71
5.9.9. ゾーンKNX	71

	5.9.10. setupKNXページング	75	
	5.9.11. ページングKNX	76	
6.	トリバム KNX のサポート	76	
	6.1. 序章	76	
	6.1.1. 機能概要	76	
	トリバム ミュージック システムズ	76	
	トリバム タッチパッド	77	
	6.1.2. 関数の例	77	
	6.1.3. 最初のステップ	77	
	6.2. 入門	77	
	6.2.1. バスアクセス	77	
	6.2.2. ETS ソフトウェア	78	
	6.2.3. KNX/IPルーターについて	78	
	基本	78	
	どの KNX/IP ルーターですか?	78	
	KNX/IP ルーターの設定	78	
	ユニキャスト IP アドレス	78	
	マルチキャスト IP アドレス	79	
	フィルター設定	79	
	フスト通信 63 trivum KNX セットアップ	79 	
	631 其木設定	80	
	6.3.2 KNX グループ アドレス形式	80	
	633 ゾーン KNX 構成	80	
	634 KNX $\neg \neg \neg$	80	
	$635 PDF_1T - 20PT_2 + 2P$	80	
	636 KNX = 7707 - 977 - 9	81	
	637 ページングのデータポイント	81	
	6.3.8. trivum で使用される KNX データポイント タイプ (DPT)	. 81	
	6.4. KNX の例	. 82	
	6.4.1.6 倍の KNX コントロール エレメント (ミュージック コントローラー)	. 82	
	KNX イベントを追加	. 83	
	6.4.2. 次のソースに切り替えたり、スイッチをオフにしたりするためのシンプルな壁ボタン	. 83	
	KNX コントローラのパラメータ化	. 84	
	6.5. KNX の問題を解決する	84	
	6.5.1. KNX/IP ルーター	. 84	
	6.5.2. KNX/IP インターフェース	. 84	
	6.5.3. フィルター設定	85	
	6.5.4. チェックアウト Aerne KNX テスター	85	
	6.5.5. ネットワークの問題	85	
	6.5.6. UDPマルチキャスト通信の詳細	86	

	次の LAN トポロジー 1 を想像してください。	86
	次の LAN トポロジー 2 を想像してください。	86
	6.5.7. グループアドレス	87
	6.5.8. デバイスアドレス	87
	6.5.9. KNX シーン コントロール	87
	6.5.10. KNX ミュージック サーバーのシーン	88
	6.5.11. KNX ミュージック サーバー シーンの例	88
	シーン1を2つのゾーンで保存する	89
	2 つのゾーンでシーン 1 を呼び出す	89
	シーン2を3つのゾーンで保存する	89
	シーン 2 を 3 つのゾーンでリコール	90
	6.5.12. トレース/ログ	90
	6.5.13. Gira X1 と trivum の統合	91
	6.5.14. Gira HomeServer に関する注意事項	92
	6.5.15. Gira QuadClient 統合に関する注意事項	92
	パラメータによる WebTouch のカスタマイズ	92
	Gira QuadClient には黒い画面しか表示されません	93
	Gira QuadClient ブラウザの互換性	94
	Gira QuadClient: IE11 で IE7 モードを修正する方法	94
	Touch PC での Gira QuadClient の既知の問題	96
	6.5.16. 他のベンダーのビジュアライゼーションへの統合	97
7.	AirPlay とトリバム	97
	7.1. AirPlay のバージョン	97
	7.1.1. AirPlay1	97
	7.1.2. AirPlay2	97
	7.2. AirPlay とグループプレイ	98
	7.3. AirPlay 構成	98
	7.4. Android と AirPlay	100
8.	ハウツーとよくある質問	100
	8.1. "playlists" でプレイリストを作成する方法	100
	8.2. 現在の音楽セレクションをプレイリストに追加する方法	101
	8.3. 現在再生中のトラックをプレイリストに簡単に追加する方法	101
	8.4. 現在再生中のアルバムをプレイリストに追加する方法	101
	8.5. プレイリストをトラック n から再生する方法	101
	8.6. trivum 個のお気に入りのすべてのタイトルをプレイリストに結合する方法	102
	8.7. ユーザーインターフェース(WebApp/タッチパッド)の商用利用を制限する方法	102
	8.8. ユーザー インターフェイスを制限するその他のオプション	103
	8.9. KNX による音楽サービス プレイリストの再生方法	104
	8.10. ワンタッチで音楽サービスのプレイリストを再生する方法	105
	8.11.1 つのアクションまたは KNX イベントで複数のアルバムを再生する方法	106
	8.12. 着信音ページングの設定方法	106

ページングを作成する	100
	106
	107
ベーンソリを実行する	107
山い 構成に 関 9 る そ の 他の 注 意 事 頃	108
C4 システムでの構成	
8.13. スピーカーケーブルの最大長、スピーカー距離の制限	
8.14. SC344 アナログ入力ケーブルのオプション	
9. エラーと解決策	
9.1. SCデバイスのリセット	
9.1.1. ソフト再起動	
9.1.2. ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットする	
9.1.3. 工場出荷時のデフォルトまたは最近のソフトウェア状態にリセットします。	
9.2. AudioBox P150 システムをリセットする方法	
9.2.1. ソフト再起動	
9.2.2. ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットする	
9.2.3. 工場出荷時のデフォルトにリセット	
9.3. SC311m をリセットする方法	
9.3.1. SC311m のソフト リスタート	
9.3.2. SC311m を使用してネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットしま	す112
9.4. 無効なゾーンまたは間違ったデバイス モード:	
9.5. 制限付きネットワーク (マルチキャストなし):	
9.6. ゾーンはオフラインです:	
9.7. NTP エラ− 10:	
10. トリバム API	
索引	

1. 基本

このドキュメントには、MusicCenter

ソフトウェアに関するすべての情報が含まれています。ハードウェアの詳細についてはあまり触れられて いません。このマニュアルでは、ソフトウェアで利用できるすべての機能について説明しているわけでは ありませんが、最も重要な領域について説明しようとしています。

1.1. その他のリソース

trivum および当社の製品とソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。

- 1. trivum website with online shop
- 2. trivum Supportsite
- 3. 当社の各製品には、クイックインストールガイドが付属しています
- 4. 質問を記載したメールを service@trivum.com に送信してください
- 5. お電話ください +49 (0)711 6456071-0

2. 機能

2.1. 複数のゾーン

当社のミュージック システムはマルチルーム システムです。ほとんどのデバイスには複数のオーディオ出力があるため、複数のゾーン/ルームを処理で きます。マスター/スレーブ構成を使用して、複数の trivum ミュージック システムを組み合わせることができます。これは、1 つのデバイスがマスターとして定義され、他のデバイスがスレーブとして定義されることを意味します。 システムはマスター経由で設定され、すべてのデバイスが一緒になって、多くの出力を備えた 1 つの強力な音楽システムとして動作します。

2.2. 複数のソース

複数のゾーンをサポートするだけでなく、ほぼすべての trivum MusicSystem には複数のオーディオ ソースがあります。したがって、これらのゾーンでソースを切り替えることができます。複数のゾーンが ソースをリッスンする可能性があります。また、すべてのゾーンが同時に異なるソースをリッスンするこ とも可能です。使用する trivum MusicSystem のタイプによって異なります。たとえば、SC344 を使用する場合、12 のソースを持つ 4 つのゾーンがあります。各ゾーンには独自のストリーミング クライアントと独自の FM チューナーがあり、4 つのアナログ ステレオ入力のいずれかにアクセスできます。

ゾーンがグループ化されている場合、それらは つのゾーンのように動作し、同じソースをリッスンします。 1



詳細については、グループ化を参照してください。

2.3. ストリーミング

ストリーミングとは、通常はネットワーク ソースから読み取ったデジタル オーディオ コンテンツを再生することを意味します。

2.3.1. インターネットラジオ

trivum は、ウェブ ラジオ局の TuneIn カタログを介して提供されるウェブ ラジオ ストリームを再生できます。

2.3.2. 音楽ライブラリ

これらは、NAS (Network Attached Storage) に .mp3、.flac、および .m4a 形式で保存された音楽ファイルです。

2.3.3. 音声サービス

trivum はストリーミング サービスによって提供される音楽を再生できます:

• Spotify

携帯電話、タブレット、またはコンピューターを Spotify のリモコンとして使用します。 方法については、spotify.com/connect にアクセスしてください。 *Spotify* ソフトウェアは、次の場所にあるサードパーティのライセンスの対象です: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Deezer、TIDAL、Qobuz、SoundMachine、DMD2 Music
 Web ブラウザーで trivum セットアップにアクセスします。
 音楽を選択できるようにアカウント データを追加します。

2.3.4. AirPlay オーディオ

AppleデバイスからAirPlayを介してローカルネットワークで音楽ストリームを受信し、再生することができます。

2.4. FM/DAB+チューナー

モデルに応じて、ハードウェアにはチューニング機能を備えた 1 つ以上の RDS 対応 FM チューナーと、迅速かつ簡単にアクセスできる 30 局のメモリが含まれています。 最新世代のデバイス (RP341v2、RP321、RP311v2、SC344m、SC311m) では、チューナーも DAB+ 対応です。

2.5. アナログ入力

CD プレーヤー、iPad、mp3 プレーヤーなどの外部デバイスからアナログ オーディオを再生するには、これをアナログ入力に接続します。

2.6. ネットワーク入力

trivum InStreamer は、trivum マルチルーム システムに別のオーディオ ソースを追加します。

https://www.trivum.com/en/InStreamer-Integrate-audio-sources-via-network

CD プレーヤーやレコード プレーヤーなどの外部オーディオ ソースは、アナログ RCA またはデジタル TOSLINK ケーブルを介して InStreamer に接続できます。一方、InStreamer は Cat-5 イーサネット ケーブルを介して LAN に接続され、trivum システムに統合されます。

2.7. DSP

パラメトリック 5 バンド イコライザーを使用して、サウンドの再生を希望や個々の環境に合わせて調整します。

2.8. お気に入り

あなたの音楽がどのソースからのものであっても、trivum のお気に入りがあればすぐにアクセスできます。

2.9. タイマー

2.9.1. 目覚まし時計

すべてのゾーンは、選択可能な曜日に2つの目覚まし時計をサポートします。 目覚まし時計は以下を再生できます:

- ・ (アップロード可能な) 着信音
- NAS アルバム、プレイリスト、Web ラジオなどのお気に入りのストリーミング
- FM/DAB+ラジオ
- アナログ入力。

目覚まし時計は、Web Visu やタッチパッドなどの視覚化で直接構成されます。

目覚まし時計表示

- 目覚まし時計が設定されている場合は、ゾーンにベルのシンボルが表示されます。
- 24 時間以内にアラームが発生する場合は、その時間も表示されます。
- アラームが設定されていても 24 時間以内に実行されない場合 (金曜日の平日のアラームでよくあるケース)、時刻は表示されません。

目覚まし時計の動作

1) ゾーンがオフの場合、アラームはゾーンをオンにし、アラーム コンテンツを再生してからオフにします。

2)

ゾーンが再生中の場合、現在の音量と一時停止ステータスに応じて、アラームはコンテンツを再生する場合と再生しない場合があります。ただし、非アクティブとみなされ、後でゾーンがオフになることはありません。

これはグローバル オプションで無効にできます:

V9: システム/セットアップ/詳細/アクティブなプレイ ゾーンのアラーム (再生およびオフ)を強制する

V10: カスタマイズ/ゾーン/一般設定/強制アクティブなプレイゾーンのアラーム(プレイおよびオフ)

3)

アラームが再生されているが、ユーザーがゾーンをオフにしてからオンに切り替えた場合、またはユーザ ーが別の音楽コンテンツを選択した場合、アラームは非アクティブになり、後でゾーンをオフにすること はありません。このようなユーザー操作は、ユーザーが手動で制御を引き継いだことを意味するため、こ の動作を無効にすることはできません。上記の "Force alarm" オプションを使用すると、アラームの開始時刻に再び達するとすぐに、翌日に再び作動します。

目覚まし時計が予期しない動作をする場合は、次の場所で詳細を確認してください: サポート/ログと警告/イベント ログの表示 サポート/ログと警告/警告の表示

目覚まし時計拡張機能

毎日、自動化されたゾーン オフが厳密に必要な場合は、アラームだけに頼らないでください。ユーザーの操作によって無効にするこ とができます。また、以下で説明するように、Night Quiet Time イベントを構成します。

グループで目覚まし時計

ゾーン内に目覚まし時計が設定されており、そのゾーンがグループのマスターである場合、つまりグルー プ名がゾーンの名前と同じである場合、目覚まし音楽はグループ全体で再生されます。

ゾーンごとに使用されるアラーム音量を設定するには

- すべてのグループを解除する
- グループのすべてのゾーンに移動し、アラーム メニューでアラーム音量を設定します。 (マスター ゾーンを除くすべてのゾーンでアクティブな個別アラームはありませんが、アラーム音量設定が使用 されます。)
- その後、グループを再アクティブ化します。

2.9.2. 高度なタイマー

すべてのゾーンで、

という2つの特別な時間範囲を構成できます。

- 午後の静かな時間 (AQT)
- 毎晩の静かな時間 (NQT)。

この間、音楽をオフにしたり、音量を制限したりできます。 AQT/NQT は Web 構成でのみ設定されます。

たとえば、ゾーンを 23:00 に強制的にオフにするには、アクション "turn off once" で NQT Starttime と Stoptime を 23:00 に設定します。

2.10. トリガー出力

2.10.1. SC344mによる信号出力

SC344m では、ラインアウト出力 1 ~ 8 にトリガー ポートがあります。これにより、RA410 のような外部アンプは、ソースを選択することで自動的にオンにすることができます。

トリガー出力の技術的詳細:

- 最大出力電圧 12V 50mA。
- 左端と右端のピンは共通のグランドです。
- それらの間のピンは出力1~8です。

出力1トリガーを RA410v2 アンプに接続する方法の例。

G を GND に接続し、1 ~ 8 をトリガーに接続し、Mode:1 を Off に、Mode:2 を On に設定します。



ステレオモードで、出力1トリガーを古い RA410v1 アンプに接続する方法の例。 アンプ側の On A と On B が短絡されていることに注意してください。これは、アンプに ステレオ モードで実行する必要があることを伝えるためです。この方法では、SC からアンプまで 2 本の制御線しか必要ありません。



2.10.2. SC344mまたはSC311mトリガー入力による信号入力

SC344m/SC311m

では、トリガー出力の一部またはすべてを入力として再構成できます。たとえば、音楽の再生を一時停止 して玄関のベルに応答できます。または、ページング機能を有効にしてアナウンスを流すことができます。

ライン出力がステレオ

モードのアンプに接続されている場合、出力トリガーはペアとして有効になります。このようなペアの最 初のピンのみを使用して増幅器をトリガーする場合でも、2 番目のピンを他の機能の入力として構成できます。

トリガー入力の技術的詳細:

- ロジック「1」の入力電圧: 5V .. 24V
- プラグ:AKL 169-10、10ピン、ピッチ3.5mm

次のようなアダプタ ケーブルを使用して、USB ポートの1つから5Vの電圧を得ることができます。 https://www.reichelt.de/usb-c-stecker-auf-freie-enden-sw-50-cm-usb-c-awg22-50-p292506.html https://www.reichelt.de/usb-2-0-kabel-a-stecker-auf-2x-offene-kabelenden-delock-85250p203116.html

2.10.3. SC344V2による信号出力

SC344V2 では、ラインアウト出力 1 ~ 4 にトリガー ポートがあります。これにより、RA410 や P319 などの外部アンプは、ソースを選択することで自動的にオンにすることができます。

トリガー出力の技術的詳細:

- 最大出力電圧 12V 50mA。
- 左のピンは共通グランドです。
- それらのすぐ隣のピンは出力1~4です。

以下は、出力1トリガーを RA アンプにステレオモードで接続する方法の例です。

アンプ側の On A と On B が短絡されていることに注意してください。これは、アンプに

ステレオ モードで実行する必要があることを伝えるためです。この方法では、SC からアンプまで 2 本の制御線しか必要ありません。



2.10.4. SC044による信号出力

SCO44 では、ラインアウト出力 1 ~ 4 にトリガー ポートがあります。これにより、RA410 や P319 などの外部アンプは、ソースを選択することで自動的にオンにすることができます。

トリガー出力の技術的詳細:

- 最大出力電圧 12V 50mA。
- ・使用プラグ: WAGO 713-1104、Mini HD シリーズ、2x4 ピン、ピッチ 3.5mm。
- ・上部のピンは出力1~4で、下部は共通のグランドです。

RJ45 から Cinch + Trigger へのアダプター ケーブル (部品番号 500034) を使用すると、P319 アンプを SC044 に接続できます。オーディオ ラインに加えて、トリガー接続 (ジャック ソケット) を SC044 のトリガー出力に接続する必要があります。ジャック ソケットを取り外して直接、またはジャック プラグ付きのケーブルを使用します。ジャックプラグの先端がスイッチング入力、シールドがアースです 。



2.10.5. SC044による信号入力

SC044にはデジタルI/Oポートが2つ付いているので、シンプルなボタンで操作できます。たとえば、玄関のベルの音に合わせて、音楽の再生を一時停止することができます。または、ページング機能を有効にしてアナウンスを行います。

トリガー入力の技術的詳細:

- ロジック「1」の入力電圧: 5V .. 24V
- プラグ: RIAcon タイプ 169、注文番号 31169103、3 ピン、ピッチ 3.5mm
- ・ ピン: 1 共通質量、2 入力1、3 入力2

設定については、setupPlayer を参照してください。

2.11. グループ化

trivum マルチルーム システムでは、タッチパッド、iPhone/iPad、または Web ビジュアライゼーションを使用して、部屋を簡単にグループ化できます。グループ化後、このグループは 1

つの部屋のように動作します。つまり、新しい曲を選択すると、グループのすべての領域で音楽が変わり ます。もちろん、グループの音量は一緒に調整されますが、部屋はグループ内で個別に調整またはミュー トできます。

技術的には、ゾーンが同じデバイス内で組み合わされている場合に違いが生じます。同じ SC344、または複数のデバイス間で。

複数の SC/RP/AudioBox デバイスでグループを作成する場合は、次の点に注意してください。

- DAB/FM チューナー再生では、すべての参加デバイスが同じアンテナに接続された内蔵 DAB/FM チューナーを備えている必要があります。 チューナーからのオーディオ データのネットワーク パススルーはありません。

 ライン入力再生では、すべての参加デバイスを Y スプリッター ケーブルで同じアナログ ソースに並列接続する必要があります。 ライン入力からのオーディオ データのネットワーク パススルーはありません。

SC344m および SC311m デバイスでは、USB-C ケーブルとソフトウェア V10 を使用して、ライン入力またはチューナー

サウンドをデバイス間で渡すことができます。詳細については、

12 のグローバル マトリックス ソースを使用して 20 ゾーン システムを構成する方法 をご覧ください。

2.12. ページング

ページングを使用すると、選択したゾーンをライン入力やストリームなどの事前定義されたソースに一時 的に切り替えたり、着信音などの音楽ファイルを再生したりできます。

2.12.1. WebSetup のページング設定

- セットアップページング
- 編集ページング

2.12.2. 着信音ページングの設定

• 着信音ページングの設定方法

2.13. KNX

trivum は、KNX IP ルーターまたはインターフェースから送信された KNX メッセージによって制御できます。

- 一般的な情報については、トリバム KNX のサポート を参照してください。
- 設定については セットアップKNX を参照してください。

2.14. RTI

trivum は、プログラム可能な RTI リモート コントロールで制御できます。

• 設定については セットアップRTI を参照してください。

3. 製品

3.1. フレックス SCxxx

各 FLEX 製品は 4 つのゾーンをサポートします。複数の FLEX 製品を組み合わせて、4 つを超えるゾーンのインストールをサポートできます。すべてのゾーンは、独自のストリーミング ソースとチューナー (SC344)、または最大 4 つの外部アナログ ソース (SC344) の 1 つにアクセスします。詳細については、https://www.trivum.de/products/soundsystems/[Web サイト] をご覧ください。

3.2. REG RPxxx

trivum ネットワーク プレーヤーを使用すると、さまざまな部屋で音楽をストリーミングできます。すべてのプレーヤーは Web ブラウザー経由で設定できます。 KNXnet/IP、HTTP、XML などの一般的なプロトコルがサポートされています。 KNX、iOSX アプリ、trivum TouchPad などを介してプレーヤーを制御する方法は数多くあります。すべてのプレーヤーは、最大 24/96 kHz の解像度で WMA、MP3、AAC、ALAC、Flac の形式をサポートしています。詳細については、https://www.trivum.de/products/soundsystems/[Web サイト]をご覧ください。

3.3. SC311m

インターネット、AirPlay デバイス、または任意の NAS からのストリーミング。 FM/DAB+ ラジオを聴き、外部デバイスをアナログまたはデジタル入力に接続します。これはすべて、DESIGN 製品ラインの SC311m で可能です。スタンドアロンの音楽システムとしても使用できますが、SC311m はコンポーネントと接続した場合にのみ完全なマルチルーム機能を発揮します。 2x 30 ワットの出力により、あらゆる部屋にサウンドを提供するのに最適です。必要に応じて、サブウーファー をライン出力に接続できます。 SC311m には、アナログおよびデジタル (S/PDIF) 入力と FM/DAB+ アンテナ コネクタがあります。

3.4. タッチパッド

非常に魅力的な壁に取り付けられたデザインで、音楽の選択と KNX 制御が可能です。 特に商用環境ではタッチパッドが不可欠です。毎回モバイル アプリを開かなくても、ワンタッチでアクションを実行できます。

- 音量レベルを制御またはミュートする
- •ページングを開始する(アナウンス)
- 別のお気に入りの音楽を選択する
- KNX ライト、シャッター、またはエアコンを切り替えます

公共エリアでの許可されていない使用を防ぐために、PIN ページを構成することもできます。

壁に取り付けられた WLAN ベースのタブレットと比較して、タッチパッドは LAN ケーブルで接続されているため、より信頼性の高いネットワーク通信も備えています。

詳細については、https://www.trivum.de/products/touchpads/[Web サイト] をご覧ください。

3.5. アクセサリー

タッチパッド用の壁内ボックスは、trivum ウェブ ショップ から入手できます。

4.入門

4.1. クイックスタート

重要なモデル固有の詳細が含まれている可能性があるため、デバイスに付属の簡単なインストール手順を 注意深く確認してください。

4.1.1. SC344 のクイック インストール ガイド

インストールに必要なコンポーネント:

- ネジ4本 (タイプは、表面またはサーバー ラックのネジによって異なります)
- イーサネットケーブル
- DHCP 対応ルーターを使用したネットワーク
- ラインイン用の RCA コネクタ
- インピーダンスが4または8オームのスピーカー
- 音楽アーカイブ (ネットワーク共有、NAS)

オプションのコンポーネント:

- 快適な音楽選択のための trivum タッチパッド
- ワイヤレスアクセスポイント (モバイルデバイスを使用する場合)
- インターネット接続 (ソフトウェア アップデート、音楽ストリーミング サービス、リモート サポートに必要)

4.1.2. 取り付けと接続

- 1. 表面に応じて 4 本のネジを使用して SC344 を取り付けます。 あるいは、ラックマウント キットを使用して、19" サーバー ラック内に取り付けることもできます。
- 2. ライン入力、オーディオ スピーカー、イーサネット ネットワーク、および電源にケーブルを接続します。

4.1.3. RP010/RP341v1 と RA210 または RA410v1 アンプの接続

以下は、アンプのクイック インストール ガイドにも記載されている接続スキームです。



重要: ジャンパを変更した後は、アンプ を電源から切断して再起動してください。そうしないと、変更された構成が検出されません。

完了したら、RP アクチュエータの Web 構成にも移動します。

デバイス/セットアップ (またはプレーヤー)/出力用のラインアウト設定 5

そして活性化

0-10Vラインを使用

(この設定ではこのワイヤは必要ないため、"use control out"を選択しないでください)

アンプがアクティブな出力を検出した場合 (音楽の再生中にゾーンがオンになった場合)、アンプの緑色の LED が点滅します。

パッシブの場合、緑色の LED が常時点灯します。

4.1.4. RP311v1 および RA410v2 アンプの接続

推奨される配線は次のとおりです。

- アダプター ケーブルで RP311v1 LineOut Left/Right/GND を RA410v2 オーディオ入力に接続します。
- RP311v1 ControlOut On/Off を RA410v2 コントロールトリガーに接続します
- RP311v1 ControlOut GND を RA410v2 Control GND に接続します
- RA410v2 でモードを選択します: 1=オフ 2=オン (オン/オフにトリガーを使用する場合)
- RP311v1 の設定: 0 ~ 10 V ラインを使用しないでください。

RP311v1の概要は次のようになります。

- LineOut はゾーンのボリュームに応じて可変強度の信号を送信します。
- 0-10Vラインは使用されません
- オン/オフライン ラインは、オンのときに 24V を送信します。 100mA

使用しないでください:(これらはオプションです)

- RP311v1 コントロールアウト 0-10V ボリューム
- RA410v2 0-10V

他の構成も可能ですが、この方法では使用するワイヤの量が最小限になります。

4.1.5. trivum をサードパーティのアンプ (デノン、マランツ、ローテルなど) に接続する

サードパーティ製のアンプ(通常はホームシアターで使用されるもの)を trivum と組み合わせる予定の場合は、SC344m、SC340m、SC311m などのライン出力を備えた trivum デバイスを購入してください。

trivum アナログ ライン出力はアンプのライン入力に接続されます。

アナログ

ライン入力の再生では通常、ベンダーやモデルに関係なく、アンプ内で関連する遅延が発生しないため、t rivum スピーカー出力ゾーンをこのようなアンプ ゾーンと一緒に同期して再生できます。

trivum はステレオ サウンドのみをアンプに送信し、5.2 マルチチャンネル サウンドは送信しないことに注意してください。

ライン出力のない trivum デバイスを既にお持ちの場合は、レベル コンバーターを使用してライン出力を追加する回避策があります。詳細については、次の記事を参照して ください。サブウーファーの接続について説明していますが、アンプを接続する場合にも有効です。

https://www.trivum.com/trivum/docs/en/mcenter-manual.html# _connecting_a_subwoofer_with_rp341v2

4.1.6. RP341v1 の対称ライン入力 (SYM IN) について

この入力により、ここで入手できる元の trivum アナログ入力アダプターを使用して、シールドされた Cat5 ケーブルによって外部アナログ サウンドを RP341v1 に送信できます。

https://www.trivum.de/products/soundsystems/accessories/44/analog-input-adapter?c=422

警告: 他のメーカーの Cat5
 アダプターは使用しないでください。ピンは標準化されていないため、互換性がなく、trivum SYM IN
 コネクタによって供給される一部のピンの電圧が 24V
 であるため、外部接続デバイスに損傷を与える可能性さえあります。

4.2. サブウーファーを SC344m に接続する

SC344m にはスピーカー出力とライン出力の両方があります。

デフォルトでは、1 つのゾーンのオーディオはステレオ スピーカー出力 (L および R コネクタ) とシンチ ライン出力 (L および R コネクタ) とシンチ に並行して送信されます。すべての出力を再構成して、ステレオではなくモノラルとして実行したり、サ ブウーファーに必要なローパス フィルターを適用したりすることができます。

たとえば、リビングルームのメインサウンドを 2 つのスピーカーに送り、ライン出力をローパス フィルター付きのモノラルとして設定し、そのうちの 1 つをシンチ ケーブルでサブウーファー付きの外部アンプに接続することができます。

ただし、別のスピーカー出力を再構成することもできます

- (出力マッピングにより) 最初のゾーンの一部にもなる
- ローパスフィルターを使用してモノサウンドを使用するには
- そこにパッシブサブウーファースピーカーを直接接続します。

この方法では外部アンプは必要ありませんが、合計で1つの増幅されたステレオ ゾーンが確保されます。

4.3. RP341v2にサブウーファーを接続する

RP341v2 にはスピーカー出力しかありませんが、アクティブ サブウーファー スピーカーを次のように接続することも可能です。

- スピーカー出力信号をライン出力信号に変換する trivum レベル コンバーター: https://www.trivum.com/en/Level-Converter を購入します。
- これを同じスピーカー出力で*スピーカーに並列*接続します。
 レベル
 コンバーターはインピーダンスが高いため、並列接続してもスピーカー出力の全体的なインピーダンスには問題ありません。(スピーカーとの直列接続は機能しません。)
- レベル コンバーターは、2 つの cinch 出力を持つ ステレオ信号 をパスしますが、サブウーファー スピーカーには 1 つの cinch モノラル入力 があります。そのため、高価ではない Cinch ステレオからモノラルへのコンバーター も購入することをお勧めします。または、レベル コンバーターの 'L' または 'R' のみをサブウーファーに接続します。
- 4. *サブウーファーにローパス フィルターが組み込まれている
 *ことを確認してください。ほとんどのモデルではこれが当てはまるはずですが、それでも技術データを確認してください。



4.4. USBc経由で複数の

SCマトリックスデバイスにオーディオを送信

たとえば、2台以上のSCmデバイスを備えたマスター/スレーブシステムがある場合、

- SC344m + SC344m
- SC344m + SC340m
- SC344m + SC340m + SC311m + SC040m

マスターで再生されたオーディオをスレーブゾーンで聞きたい場合は、

- ストリーミング オーディオ (ウェブラジオなど) は、グループ プレイなどを使用して、ネットワーク経由でデバイス間で送信されます。これは、ネットワーク オーディオ プロトコルを介して同期再生されます。また、ネットワークへの依存度を減らすために、ストリーム サウンドを USBc ケーブルでデバイス間で送信することもできます。
- ライン入力サウンドはネットワーク経由では送信されませんが、USBc ケーブル経由で送信できます。または、Y 分岐ケーブルでアナログ サウンドを分割し、同じ信号を 2 台以上のデバイスのライン入力に接続することもできます。
- FM/DAB+ チューナーのサウンドはネットワーク経由では送信されませんが、USBc ケーブル経由で送信できます。

オプションとして、USBc ケーブルを追加します。どのようなケーブルが必要ですか?

- 高品質USBc 3.0以上
- ・データケーブル、充電専用ケーブルなし
- "DP Alt Mode" サポート (ビデオ サポートとも呼ばれます) 付き。

確実に動作するには、trivumから直接購入することをお勧めします: https://www.trivum.com/en/Products/Accessories/ https://www.trivum.com/de/USB-3.0-Datenkabel-Type-C

あるいは、Amazon では、このような高品質のケーブルが適合する可能性があります (未テスト) https://www.amazon.com/StarTech-com-USB-C-Cable-Gbit-USB31CCV1M-black/dp/B09J9BXFFD/

2x SC344mマスター/スレーブシステムの例では、

- 1本のケーブルを「マスター出力1」と「スレーブ入力1」に接続します
- 1本のケーブルを「Slave Out1」と「Master In1」に接続します

次に、trivum Web 構成に移動して、次の操作を行います。

デバイス/プレーヤー/USB 配線

下にスクロールして、下部にある「+」ボタンをクリックします。

これで完了です。スレーブ デバイスのゾーンで聞きたいマスター オーディオ

ソースに応じて、自動的に選択されるか、アクション (WebUI タイル、KNX イベントなど) を構成してアクティブ化できます。

4.5.12 のグローバル マトリックス ソースを使用して **20** ゾーン システムを構成する方法

SC344m を 5 つ入手します (それぞれ 4 つのゾーン)



どのデバイスをマスターにするかを選択します。この例では最上位のデバイスです。他のすべてのデバイ スをスレーブ モードに変更します。

 trivumip/setupの下のマスターWeb設定で、次を選択します: このシステムを拡張/新しいサウンドシステムを追加。
 他のデバイスは、"trivumマスターデバイスのリスト"の下にリストされます。
 最初の項目を入力し、"start webconfig"を選択します。ターゲット デバイスの Webconfig で、次を選択します:
 system/setup/master/slave Configuration デバイスをスレーブモードに変更し、ブラウザタブを閉じます。
 スレーブとして統合する必要がある他のすべてのデバイスに対してこれを繰り返します。
 マスター設定で、もう一度選択します: このシステムを拡張/新しいサウンドシステムを追加。
 他のデバイスは "trivum サウンド システムを使用する準備ができています"の下にリストされるはずです。

最初のスレーブ (この例では 1009607.66)を選択し、「このサウンドシステムを使用」します。

他のすべてのスレーブに対してこれを正しい順序で繰り返します。

• 「devices/player」に移動し、すべてのデバイスが正しい順序で統合されていることを確認します。

4.5.1. USBC サポートのために V10 にアップデートする

システムに V9.x ソフトウェアが搭載されている場合は、USBC オーディオ接続を使用するために必要なため、V10, に更新してください。

- ・ システム/ソフトウェアアップデートに移動します
- チェック: V10 ソフトウェアを使用してください。ソフトウェア V10.x が提供されるはずです。
- ・フィールド " に「yes」と入力して update" を開始し、「"yes"」と入力します。

4.5.2. 20 ゾーンの USBC ケーブル接続

20 ゾーン システムの推奨スキームは次のとおりです。

- マスターデバイスからスレーブまで:
 - 。ケーブルをマスター out1 からスレーブ 1 in1 に接続します。
 - 。ケーブルをマスター out2 からスレーブ 2 in1 に接続します。
 - ケーブルをマスター out3 からスレーブ 3 in1 に接続します。 ケーブルをマスター out4 からスレーブ 4 in1 に接続します。
 ケーブル接続の両端に緑色のライトが点灯し、2~3 秒ごとに短く中断されます。
 これらの接続により、すべてのスレーブ上のマスター ソースにアクセスできるようになります。
- 最初の2つのスレーブデバイスからマスターまで:

スレーブ1の out1 からマスター in1 にケーブルを接続します。 スレーブ2の out1 からマスター in2 にケーブルを接続します。
 これらの接続により、マスター上のスレーブ
 ソースにアクセスできるようになり、マスター経由で他のすべてのスレーブにもアクセスできるようになります。
 ケーブルのコネクタに緑色のライトが点灯しない場合は、一方のプラグを
 180 度回転させて、もう一度差し込んでみてください。これにより、ケーブルの部分的な欠陥が回避される可能性があります。



USBC ケーブル構成

• 基本接続:

"デバイス/プレーヤー/USB 配線 " の下の Web 設定に移動します。 システムが接続されたワイヤを自動検出するため、多くのオレンジ色の情報が表示されます。 ページの一番下までスクロールし、["+"] をクリックします。

Information about the real connections between the devices Connections which are shown here should be configured. Please use the '+' icon on each connection to start a configuration		
from 1009607.66 Out1 to 1009606.66 In1 (1) This wire connection is not configured. Please press + at the right side to configure the connection	(\pm)	
from 1009614.66 Out1 to 1009606.66 In2 (1) This wire connection is not configured. Please press + at the right side to configure the connection	(+)	
 接続タイプ: デフォルトでは、すべてのケーブル接続のタイプ " 組み込みゾーンの可変アクセ が設定されています。 	27	
Wires used by Master SC344m with SNR 1009606.66 SNR 1009606.66		
In1 linked with Out1 of SC344m with SNR 1009607.66 Variable access for builtin zones		>
In2 linked with Out1 of SC344m with SNR 1009614.66 Variable access for builtin zones		>
Out1 linked with In1 of SC344m with SNR 1009607.66 The zones of SC344m with SNR 1009607.66 have access to all sources		>
Out2 linked with In1 of SC344m with SNR 1009614.66 The zones of SC344m with SNR 1009614.66 have access to all sources		>
Out3 linked with In1 of SC344m with SNR 1009605.66 The zones of SC344m with SNR 1009605.66 have access to all sources		>
Out4 linked with In1 of SC344m with SNR 1009611.66 The zones of SC344m with SNR 1009611.66 have access to all sources		>

これは、送信側デバイスでライン、ストリーム、チューナーのソースに直接アクセスできるため、非常に 柔軟です。

ただし、制限が 1 つあります。マスターが Slave1 および Slave2 のソースに可変アクセスできる場合、技術的な理由により、これらを他のデバイスにルーティングすることはできません。この場合、固定ソース アクセスを選択する必要があります。

上に示したマスター ワイヤー構成で、"In1" に移動し、次のように変更します。



Define the 4 fixed sources of SC344m with SNR 1009607.66 sent to Master SC344m with SNR 1009606.66 A fixed source is handled like a builtin source. Therefore all the outputs, even the USB-C outputs, can access these 4 sources. Using 1. LineInput of SC344m with SNR 1009607.66 1 > SC344m with SNR 1009607.66 switches Out1 Channel 1 to its Input 1 by path F20 Master \$C344m with \$NR 1009606.66 can listen to source from its Input 1 [SC344m with SNR 1009607.66] by path F12 Using 2. LineInput of SC344m with SNR 1009607.66 2 > SC344m with SNR 1009607.66 switches Out1 Channel 2 to its Input 2 by path F20 Master \$C344m with \$NR 1009606.66 can listen to source from its Input 2 [SC344m with SNR 1009607.66] by path F12 Using 3. LineInput of SC344m with SNR 1009607.66 3 > SC344m with SNR 1009607.66 switches Out1 Channel 3 to its Input 3 by path F20 Master SC344m with SNR 1009606.66 can listen to source from its Input 3 [SC344m with SNR 1009607.66] by path F12 Using 4. LineInput of SC344m with SNR 1009607.66 4 > SC344m with SNR 1009607.66 switches Out1 Channel 4 to its Input 4 by path F20 Master SC344m with SNR 1009606.66 can listen to source from its Input 4 [SC344m with SNR 1009607.66] by path F12 スレーブ1からのライン入力のみを使用します。

次に、"In2"に移動し、スレーブ2からのライン入力のみを使用するように変更します。

それでおしまい。これで、オーディオは Slave1/2 から Master を経由して Slave3/4 に流れることができます。

4.5.3. グローバルラインソースの使用

12 ライン入力がすべてのゾーンで利用できるようになりました。

- 4マスターから
- スレーブ1から4
- スレーブ2から4

Web ブラウザに trivum IP アドレス (/setup なし) を入力して、WebUI を開きます。

オーディオ ケーブルを Slave2 LineIn 1 に接続します。 スレーブ 4 の最後のゾーン 20 でそのオーディオを聴きたいと考えています。 そこで、ゾーン 20 に移動し、

メインメニュー/AUX 入力/1. … SN 1009614.66のアナログ入力



これで、Slave2 からのサウンドが Slave4 スピーカーで再生されるのが聞こえるはずです。

考えられる用途

・ グループ再生:

12 のライン入力のどれが再生されているかに関係なく、 グループを作成すると、すべてのゾーンでサウンドが確実に再生されます。

• 直接選択:

"customize/actions/actions alwaysavailable"、 または 12 個の KNX イベントの下に 12 個のグローバル ソース ボタンを設定できます。"activate a source/line inputs/(グローバル 12 個のライン入力の 1 つを選択) のようなアクションを使用できます。" には、CD1、CD2、Bluetooth1、TV1 などの個別の名前が付いており、どの部屋でもこれらのオーディオ ソースにアクセスできます。

制限事項

ソース ミキサーは、可変アクセス接続を使用できません。これらの機能を使用する場合は、接続タイプを固定ソ ース

アクセスに再構成することが必要になる場合があります。これにより、システム全体で使用できるソース の総数も制限されます。

4.6. ツール

サービス ツールのダウンロードは次の場所から入手できます: https://www.trivum.com/trivum/docs/en/tools-overview.html trivum デバイスの IP アドレスを確認するには、Windows 用の trivum ServerAdmin ツールをダウンロードします。 http://service.trivum.shop.do/charg/Tools/Install_ServerAdmin.ove

http://service.trivum-shop.de/share/Tools/Install-ServerAdmin.exe

あるいは、

- "trivum アプリ iOS 用 V8 および V9 Systems" をインストールします。これには、ネットワーク内の利用可能なデバイスもリストされます。 https://apps.apple.com/app/trivum-app-v8-und-v9-systeme/id903372126
- Android 用の "trivum Control" アプリをインストールします。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trivum.control2
- ・または、Windows と Mac OS/X の両方で使用できる tlist コマンド ライン ツールをダウンロードします。

4.6.1. トレースツール

trace.exe という名前の trivum トレース ツールをダウンロードします。

- Windows:trace.exe をダウンロード ここ.
- **Mac**: trace-mac をダウンロード ここ.

次に、シェルまたはコマンド ライン ウィンドウ (例: Windows: [実行] を選択し、CMD.exe と入力) を開き、ダウンロードしたツールのフォルダーに移動します。

使用

- 1. Windows では、「trace device-ip」と入力します。
- 2. Mac では、「chmod 777 track-mac」と入力し、次に「./trace-mac device-ip」と入力します。

次のようなものが表示されるはずです。

```
トレース: 192.168.1.133
trivum TraceMonitor V1.08 (ポート=1222 ターゲット=192.168.1.133、VMMar 14
2013/11:11:41)
```

次を押してください:

- 詳細については「i」キーを押してください
- キー「t」を押してイベント トレース出力を切り替えます。

5. システムの構成

5.1. コンセプト

trivum 製品は、構成用のソフトウェアをインストールする必要がないため、構成が簡単です。 trivum では、Firefox (Windows/Linux) または Safari (Apple) ブラウザーの使用を推奨しています。最新の Internet Explorer も使用できます。

最新の iOS および Android システム用のモバイル Web ブラウザーもサポートされています。



ほぼすべての設定がすぐに有効になります。ネットワーク関連の設定のみ、デバイスの 再起動が必要です。

5.1.1. ナビゲーション

WebConfig には、ページの上部にナビゲーション バーがあります。

✓ Multiroom Setup for SNR 123.50 setupBasic

- 左の領域は、1 レベル戻るために使用されます。
- 中央の領域には、現在のメニュー名が表示されます。名前をクリックするとメインメニューが表示されます。
- 右側の領域には、更新アイコン、タイル アイコン、および空の四角形が表示されます。 「更新」をクリックすると、画面が再度ロードされ、最新の情報が表示されます。タイルアイコンを クリックすると、最上位メニューが表示されます。空の四角形は、ワイドまたはリーンのレイアウト を切り替えます。すべてではありませんが、一部のページには青いヘルプ アイコンもあります。ヘルプには、現在の構成ページに関するすべての関連情報が表示されます。

5.1.2. 特殊モード

trivum

は、十分にテストされていない機能をソフトウェアに追加することがあります。これらの機能をアクティ ブ化し、ユーザーが機能をテストできます。



ベータ機能を有効にすると、システムが不安定になる可能性があります。 trivum は、これらのベータ機能をサポートしていません。

ベータモードを有効にする

http://<IP>/beta

5.1.3. 複数のデバイスをマスター/スレーブとして組み合わせる

複数の	trivum	デバイスがある場合は、	それらを	1
つのシステムと	こして結合する必要があります。	そうするために、		

- どのデバイスがマスターで、どのデバイスがスレーブになるかを定義します
- Web ブラウザでスレーブ デバイスの Web 設定にアクセスします。これを行うには、slavip/setup と入力します。
- スレーブデバイス構成で、次を選択します。

システム/セットアップ/マスター/スレーブ構成/スレーブ モードへの変更

[「]ベータ」モード

• マスター構成に移動し、次を選択します。

デバイス/システムを拡張

スレーブデバイスがここに表示されるはずです。行をクリックして、「"このシステムを使用する"」を選択します。

5.2. V9 から V10 への構成の変更

ソフトウェア バージョン 10 では、ミュージック センターの Web 構成が完全に作り直され、トップレベルでの機能の順序が変更されました。



V9	V10
デバイス/セットアップ	Device/Players
に名前変更されました。デバイス/コントロールユ ニット	デバイス/アプリおよびタッチパッド に名前変更されました。構成/
システムをカスタマイズする	に名前が変更されました。構成/DSP プリセット
Extras に移動しました	エクストラ/オートメーション オブジェクト、HomeControl、スケジューラ

Automation に移動しました	音楽/BGM
Extras に移動しました	システム/セットアップ/ユーザー インターフェイスの詳細
デバイス/アプリとタッチパッド/一般設定 に移動しました	システム/セットアップ/メイン メニューおよびその他の「表示」オプション
デバイス/アプリとタッチパッド/メニューの表示/非 表示	に移動しました。システム/セットアップ/参加タイ ムアウト設定
削除されました (参加がタイムアウトしなくなりました)	標準ソース を隠す
「カスタマイズ/アクション/一般設定」を参照して ください	システム/セットアップ/詳細/音楽インデックスの更 新とシステムの無効化 restart
デバイス/アプリとタッチパッド/メニューの表示/非 表示	に移動しました。システム/セットアップ/詳細/強制 アラーム (再生およびオフ)、ミュート /一時停止ゾーンのスイッチオフ、snooze の遅延時間
カスタマイズ/ゾーン/一般設定 に移動しました	システム/セットアップ/詳細/エラーが多すぎると再 生を停止する
オプションが削除されました (エラーが 5 回発生すると停止します)	システム/セットアップ/詳細/システムの自動再起動 を使用する
システム/セットアップ/毎日のシステム再起動	に移動しました。オートメーション/RTI、Control4 、URC、NodeRed、MQTT

5.3. システム

ネットワーク、ソフトウェア更新、時刻などの最も重要な設定。

5.3.1. setupBasic

Multi	room Setup for SNR 123.50	setupBasic	(?) C	¢
SIC SE	ETUP FOR THIS TRIVUM SOUNDSYSTEM			
	Language (Language) Language for TouchPad and web setup		de	>
()	Time Setup the clock source, time zone etc.		Using builtin clock	>
	Network Change network settings. Your current IP is 192.168.1.135		Using static IP	>
с -п	Web configuration site protection Protect access to this configuration site		No protection	>
	User interface details Configure some details how TouchPads and the WebVisu work			>
0 ,	Advanced settings Settings for advanced users			>
Ms	Master/Slave configuration Specify of this SoundSystem runs as Master (default) or as Slave	(in a Multiroom configuration)	This System is Master	>

基本

言語 優先するシステム言語。 trivum リモート サポートを有効にする

これをオンにすると、trivum サポート チームが trivum マルチルーム システムにアクセスできるようになります。

このウェブサイトを保護する

ここでは、システム構成へのアクセスをパスワードで制限できます。

FM チューナーをソースとして表示

これがチェックされている場合、タッチパッドと WebVisus のソース選択内に FM チューナー が表示されます。

組み込みソース名

これらの名前は、TouchPad および WebVisus のソース選択でソース名として表示されます。

チューナーソース

FM チューナー ソースの名前。デフォルト: FM チューナー

ストリーミングソース

ストリーミング ソースの名前。デフォルト: ストリーム

すぐにプレイしてください

これがチェックされている場合、オーディオ トラックは、キュー オプションのコンテキスト メニューなしですぐに再生されます (例: 今すぐ再生、次に再生、リストに追加 など)。

ライブラリ検索にトラック タイトルを含める

NAS ミュージック ライブラリで何かを検索すると、その単語を含むトラック タイトルも含まれます。

WebTouch クライアントで「システム セットアップ」を非表示にします

これをチェックすると、WebVisu の [一般設定] 画面の [システム設定] メニュー項目が無効になります。

WebTouch クライアントで +/- ボタンを使用して音量を制御する

デフォルトでは、WebTouch (WebVisu) はボリューム コントロール用のスライダーを表示します。現在のボリューム値を表示する代わりに + または -フィールドを使用したい場合は、これを有効にします。

WebTouch クライアントでデフォルト ソースを表示しない

通常、"Stream"のようなゾーンのデフォルトソースは、WebTouchの右側のソース選択で提供されます。これをここで無効にして、TuneInメニューへの直接ジャンプなどの自己定義アクションのみを表示できます。

制御装置の最初にアクティブなゾーンをリストする

デフォルトでは、コントロール

ユニットのゾーン選択では、現在アクティブなゾーンが最初にリストされます。これは、リストされている最初のゾーンが場合によって変わる可能性があることを意味します。これがいらいらする場合は、 このオプションのチェックを外して、常に同じゾーン リストの順序にします。

スヌーズの遅延時間

アラームを遅らせる分数を指定します。

詳細オプション文字列

ほとんどの場合、サポートのための高度な制御コマンドの入力フィールド。

これがチェックされている場合、trivum システムは特定の時間に自動的に再起動します。

5.3.2. 時間設定

Multiroom Setup	setupTime	C 🌐
	Specify the clocksource	
All Basic Modified	felp	
Builtin clock Internet time		~
Timezone 2		Europe/Berlin
Date	10.06.2017	
Time	21:28	
Time correction per day	0 seconds	

インターネット時間

デフォルトではインターネット時間を使用します。これをチェックすると、システム クロックが NTP プロトコル経由でタイム サーバーと同期されます。 (2) の場合は、タイム ゾーンのみを選択する必要があります。

内蔵時計

これがチェックされている場合、trivum-device
 は内蔵クロックをシステム
 クロックとして使用します。
 日付と時刻は手動で入力する必要があります (3)。
 システムクロックが速すぎる、または遅すぎる場合は、補正値 (4) によって補正できます。

 内蔵時計は、RP010 や Actuator1 などの一部の古いデバイス モデルでは利用できません。

5.3.3. ネットワーク設定

K Multiroom Setup	setupNetwork	C 🌐
	Setup the network	
All Basic Modified Help		
Use DHCP		
Use static IP address		~
PECIFY FIXED IP ADDRESS		
IP address	192.168.1.62 2	
Router	192.168.1.1	
Nameserver	192.168.1.1	
Netmask	255.255.255.0	
Attention	The current IP is 192.168.178.173 - Please reboot/restart Actuator to use n	new configured IP
Attention	static IP does not work, please repeat update (netconf issue, see FAQ on service.trivum.com)	
ACTIONS		
C. Restart to apply changes		
Show trivum components found in	network 🕖	>

trivum マルチルーム デバイスは、静的および動的 IPv4 IP アドレスをサポートします (DHCP ルーター経由)。ネットワーク内のすべての trivum デバイス間のスムーズなやり取りのために、DHCP の使用をお勧めします。

6

ネットワーク設定の変更を有効にするには、デバイスを再起動する必要があります。

6

すべての trivum マルチルーム デバイスは、出荷時にデフォルトで DHCP を使用します。

DHCPを使用する

これをチェックすると、trivum マルチルーム デバイスは DHCP サーバーによって割り当てられた IP を自動的に取得します。これ以上の設定は必要ありません。

静的 IP アドレスを使用する

これは次のように使用されます。

- 使用可能な DHCP サーバーがない場合。
- ルーターが無効なネームサーバーなど、間違った DHCP データを送信した場合。
- trivum-device を外部の視覚化または自動化に統合するために、永続的で変更されない IP が必要な場合、ルーター上で固定 IP を構成することはできません。

次のデータが必要です(2):

- IP アドレス: この trivum マルチルーム デバイスの IP アドレス
- ルーター: ネットワークのルーターの IP アドレス。ホーム ネットワークでは、192.168.178.1 または 192.168.1.1 がよく使用されます。
- ネームサーバー:ネットワークのネームサーバーの IP アドレス。ほとんどの場合、ルーターの IP と同じです。

ネットマスク: ほとんどの場合 255.255.255.0

(3) 注意の下に、行ったネットワーク設定に関する情報が表示されます。

(4) ネットワーク設定を変更した場合は、システムを再起動して変更を有効にする必要があります。

(5) ネットワーク設定が正しい場合は、**Show trivum components found in network** を使用して、ネットワーク内のすべての trivum デバイスを一覧表示できます。

5.3.4. ソフトウェアの更新

この画面では、タッチパッドなどの接続されたデバイスを含む、trivum マルチルーム デバイスを更新できます。

K Multiroom Setup	softwareUpdate	C 🌐
	Online software update	
All Basic Modified Help		
AUDIO SYSTEM		
Master		No update info yet 💙
DEFINED BUT NOT CONNECTED INSTREAMERS		
TV Wohnzimmer (SNR 4.29)		>
		>
DEFINED BUT NOT CONNECTED TOUCHPADS		
trivum TouchPad (MAC 94:ac:ca:	02:26:5a) 3	>

オーディオシステム

trivum マスターと接続されたスレーブ オーディオ デバイスの概要 (1)。

定義されているが接続されていない InStreamer

かつてシステムに接続されていたが、現在は使用できないすべての InStreamer のリスト (2)。

定義されているが接続されていないタッチパッド

かつてシステムに接続されていたが、現在は使用できないすべてのタッチパッドのリスト(3)。

デバイスのソフトウェア アップデートが利用可能な場合、デバイス名の横に **Update available** が表示されます。

いずれかのデバイスをクリックして、ソフトウェア更新に関する詳細情報と選択肢を表示します。

5.3.5. ソフトウェアアップデートマスター

この画面には、インストールされているソフトウェア バージョンと利用可能な最新のソフトウェア バージョンに関する情報が表示され、ソフトウェア アップデートをトリガーできます。
<	softwareUpdateMaster	? 2 🖬 🗖
Online software update		
Use release software]	
Use latest software	2	
You checked latest software versi- Include Touchpads in Update Also update 1 connected Touchpads.	ons (nightly build). These are very new and may have smaller bugs. . Oldest one has V3.10	
Information about software		
Installed	9.79 build 17163	
You have already the latest software Available	are version installed 9.79 Build 17163	

リリースソフトウェアを使用する

この

がチェックされている場合、数週間前のソフトウェアが入手される可能性があります。これは、新しい 機能を搭載することと、安定した実績のあるソフトウェアを使用することとの間の妥協点です。

最新のソフトウェアを使用する

この

(2) にチェックを入れると、最新のソフトウェアが入手できます。システムにエラーがある場合は、最新の ソフトウェアを使用してください。エラーはすでに修正されている可能性があります。

(1)

タッチパッドをアップデートに含める(3)

タッチパッドが現在マスターに接続されている場合にのみ表示されます。 これがチェックされている場合、すべてのタッチパッドがオーディオ システムの更新と同時に更新されます。

アーカイブソフトウェアの使用

"最新ソフトウェア"も"リリースソフトウェア"も選択しない場合は、アーカイブチャネルから更新します 。このソフトウェアは数か月前のものである可能性があります。これは信頼できると考えられていますが 、一部の顧客または特定のデバイスにとって重要なパッチが含まれていない可能性があります。次の変更 リストを確認してください。

http://update.trivum.com/update/v9-changes.html

http://update.trivum.com/update/v10-changes.html

リリースソフトウェアの使用

通常、ソフトウェアのリリースは数週間前であり、基本的な信頼性といくつかの最新の機能が付属してい ます。

最新のソフトウェアを使用する

最新のソフトウェアには最新の変更とパッチが含まれていますが、安定性については完全にテストされて

trivum オーディオ システムを更新する方法

- 1. リリース ソフトウェアを使用 を選択します (オプション)
- 2. 最新のソフトウェアを使用を選択します (オプション)
- 3. 必要に応じて、「"Update" にタッチパッドを含める」を選択します (オプション)
- 4. 下部の入力フィールド Action に「yes」と入力し、「Enter」で確定します

→ 更新プロセスがすぐに開始されます

5.4. ゾーンとコントロール

このセクションで

- プレーヤー デバイスは1つのマルチルーム システムに結合されます
- ゾーンを名前で構成する方法
- WebUIやタッチパッドなどのコントロールユニットを設定する方法

5.4.1. setupZonePlayers

複数の trivum デバイスをマルチルーム システムに組み合わせる

ZonePlayer は、スタンドアロンまたは他の ZonePlayer と組み合わせて音楽を再生できる trivum MusicServer デバイスです。 2 つ以上の ZonePlayer がある場合は、次の手順でそれらを 1 つのマルチルーム システムに結合できます。

1-マスターにするデバイスを決定する

マルチルーム つのデバイスのみがマスターになり、他のすべてのデバイスはいわゆるスレーブになります。すべての ユーザー操作はマスター経由で行われます。つまり、Web ビジュアライゼーションまたは trivum タッチパッドはマスター デバイスにのみ接続され、スレーブには接続されません。

- 2-スレーブ デバイスの RunMode を変更する
 - ・ すべてのスレーブ デバイスについて、Web ブラウザに http://deviceip/setup と入力して、その Web 構成を開きます。
 - 次に、「システム/セットアップ/マスター/スレーブ/スレーブ モードに変更」を選択します。

すべてのスレーブ デバイスに対してこれを繰り返し、マスターの Web 構成に戻ります。



ソフトウェア バージョン 9.78 (または 10.03)
 以降、この手順は必要なくなりました。マスター モードかスレーブ
 モードに関係なく、統合する他のデバイスを選択するだけで、それらのデバイスは自動的にスレーブモードに変更されます。

- 3-スレーブ デバイスをマスターに統合する
 - マスターの Web 設定の [デバイス] で、[このシステムを展開する] を選択します。
 - まだバインドされていないスレーブデバイスのリストを取得する必要があります。
 いずれかの行をクリックします。選択:このサウンドシステムを使用します。
 - デバイスのリストが再度表示されます。マスターが一番上、バインドされているすべてのスレーブ デバイスがその下に表示されます。
 - 「"not found in network" of "device offline"」のようなメッセージが表示された場合は、右上の更新 (円形矢印) をクリックします。メッセージが続く場合は、"ネットワーク スキャンを実行して "、デバイスをさらに詳しく検索してみてください。
- 4-マスター IP のみを介してシステムを使用する

スレーブをマスターに統合した後、マスター IP を Web ブラウザーに入力して Web 視覚化を取得します。すべてのデバイスのゾーンが表示されます。

スタンドアロンで使用するためにマルチルーム システムからデバイスを削除する方法 スレーブ デバイスをスタンドアロン マスターとして再度使用する場合は、

- マスターで次の場所から削除します: Devices/select Device/Remove this
- Web ブラウザに http://deviceip/setup と入力して、スレーブ デバイスの Web 設定に移動します。次に、「セットアップ」/「マスター/スレーブ」/「マスターモードに変更」を 選択します。



デバイスをスタンドアロンで再び使用するには、上記の両方の手順を実行する必要があ ります。そうしないと、エラー "wrong device mode" が発生し、音楽再生が機能しなくなります。

5.4.2. setupZones

ゾーンを設定する画面はこんな感じ。

K Multiroom Setup	setupZones	C 🌐
	Define zones	
All Basic Modified Help		
LIST OF ALL DEFINED ZONES		
Show QuickControl		>
ZONES/ROOMS HANDLED BY SC044 WITH SNR	123.50 IP 192.168.178.173	
Zone Zone 1		>
J Zone Zone 2		>
J Zone Zone 3		>
J Zone Zone 4		>
ZONES/ROOMS HANDLED BY RP341 WITH SNR	1001038.39 IP 0.0.0.0	
Zone Room 5		>
Zone Room 6		>
• 7 P 7		、 、

1 - QuickControl は、すべてのゾーンで基本的な再生 をすばやくテストするための特別な画面を表示します。

2-これらは、マスターまたは単一のデバイスのゾーンです。

3 - 追加のスレーブ デバイスが統合されている場合、それらのゾーンはそのような個別のセクションに表示されます。

5.4.3. setupZone

ゾーンを設定する画面はこんな感じ。

setupZones	setupZone	C 🌐
	Configure a zone	
All Basic Modified Help		
SETUP ROOM 'ZONE 1'		
Change basic settings Zone description, volume, icons etc	1	Zone 1 🔰
Change sound settings of output 1-	+2 (stereo)	>
Change sound settings of output 4-	+5 (stereo) 2	>
Change sound settings of output 5-	+6 (stereo)	>
Define the zone related actions These commands are shown in the TouchPad	Is and Visus is the action area	>
KNX RELATED SETTINGS		
Change the KNX bindings The zone can be controlled by KNX and can a	send information to the bus	>
Define the KNX source list These sources are used in the 'use next sources	ce' command. Mostly in KNX environment	>
MACRO RELATED SETTINGS		
Run macro on Zone On		no action 💙
F Run macro on Zone Off	7	no action 💙
F Run macro on Zone Mute		no action 💙

(1) ここをクリックして、名前、デフォルトのソース、 ボリューム処理などのゾーンの基本設定を調整します。以下も参照してください: ゾーンの基本設定.

(2) ここをクリックして、基本的なサウンド設定(高音、低音、バランス)、高度なサウンド設定(低域 /高域、低音レベル、固定ボリューム) 、およびさまざまな出力のイコライザー パラメーターを調整します。 を参照してください。 出力のサウンド設定. も

(3)

ここをクリックして、このゾーンのゾーン関連アクションを定義します。ゾーン関連のアクションは、To uchPads および WebVisus アクション エリアに表示されます。

(5) ここをクリックして、KNX バインディングをこのゾーンに調整します。

(6) ここをクリックして、"used next source" KNX コマンドの最大 8 つのソースを定義します。

ゾーンの基本設定



ソフトウェア V10 では、基本設定がいくつかのメニューポイントに分かれています。

部屋の名前

ゾーンの名前。概要リストとタッチパッド/WebVisus

の左上隅に表示されます。ゾーンにアイコンを割り当てることもできます。

デフォルトのチューナー

4 つの fm チューナーのどれがこのゾーンのデフォルトであるかを定義します。

デフォルトのストリーマー

4 つの streamersources のどれがこのゾーンのデフォルトであるかを定義します。

デフォルトのオーディオライン入力

デバイスに複数のライン入力がある場合、ここでそのうちのどれをこのゾーンのデフォルトにするかを 定義します。

ゾーン最大音量

最大音量はこの値に制限されます。

ゾーンがオンになったときに固定ボリュームを使用する

選択: 音楽の再生は (ソースを問わず) 常に定義された音量で開始されます。音量レベルは、 *ゾーンがオンになったときの音量*のスライダーで定義できます。

未選択: 音楽の再生は (ソースを問わず) 常に最後に使用した音量で開始されますが、スライダー 最大で定義された音量より大きくはなりません。ゾーンがオンになったときの音量.

ゾーンがオンになっているときの音量

上記を参照してください ゾーンがオンになった場合は固定ボリュームを使用します。

最大。ゾーンがオンになっているときの音量

上記を参照してください ゾーンがオンになった場合は固定ボリュームを使用します。

AQT - 午後の静かな時間を使用

音楽再生の特定の制限の時間枠を定義します。

AQTの開始時刻

音楽再生の制限が開始される時刻。

AQT の停止時間

音楽再生の制限が解除される時間。

AQT 中に実行するアクション

AQT がアクティブなときに実行される制限/アクション:

- 一度オフにする: AQT 開始時間に達すると、ゾーンと音楽再生がオフになります。ただし、AQT 内で再度開始することはできます。
- 一度音量を制限: AQT 開始時間に達すると、音量レベルがスライダー AQT の音量情報 の値まで下がります。ただし、ボリュームは AQT. 内で変更できます。
- ・ 強制的に 1 つをオフにします: AQT
 開始時間に達すると、ゾーンと音楽再生がオフになります。これらは、AQT
 停止時間の後でのみ開始できます。
- force Reduced volume: AQT starttime に達した後、ボリューム レベルはスライダーの値まで下げられます AQT のボリューム情報。音量は、AQT 停止時間の後にのみ変更できます。

NQT - 毎晩の静かな時間を使用

音楽再生の特定の制限の2番目の時間枠を定義します。上記を参照AQT-午後の静かな時間を使用

ゾーンは ZoneSelect メニューで利用できます

このゾーンが ゾーン選択 メニュー (TouchPad/WebVisus) で使用可能かどうかを定義します。

AirPlay オーディオ入力を表示

で音楽を trivum に送信する場合は、これをオンにして、iPhone iPad AirPlav または にネットワーク入力が表示されるようにする必要があります。

コントロールゾーン

iPhone が音楽を trivum に送信し始めたら、ここでゾーンを選択して自動的にオンにし、AirPlav ストリームを再生します。ネットワーク入力にゾーンの名前が表示されます。

出力のサウンド設定

デバイスのタイプに応じて、ゾーンに複数のステレオ出力を含めることができます。たとえば、SC344 の場合、デフォルトで 1 つのゾーンにステレオ スピーカー出力とライン出力があります。次の値は出力ごとに個別に設定できます。

高音、低音、バランス

このゾーンの高音、低音、バランスを調整するスライダー。

ローパスフィルター、ハイパスフィルター

ゾーンのラインアウトをサブウーファー (ローパス) または目に見えない/サテライト スピーカー (ハイパス)

で使用する場合は、これらのオプションのいずれかを選択します。フィルター周波数は、次の設定で調 整できます。

ローパス フィルター周波数の変更、ハイパス フィルター周波数の変更 ローパスとハイパスのフィルター周波数。

低音増強レベル

低音レベルを最大

8

段階まで上げることができます。小型のテストスピーカーでは聴感上の違いはないかもしれませんが、 大型のスピーカーでは効果がはっきりと聞こえます。

固定ボリュームを使用

選択済み

ゾーンの再生音量は固定値に設定されます。 TouchPad や WebVisu を使用して音量を変更することはできなくなりました。値はスライダー 固定音量レベル によって定義されます。

選択されていない

ゾーンの再生音量は最大値に制限されます。値はスライダー 音量調整 によって定義されます。

音量を調整する

ユーザー

インターフェイスのボリューム コントロールとは別に、オーディオ出力の出力ボリュームを固定係数で変更します。

一定量

オーディオ出力の出力音量を、ユーザー インターフェイスの音量コントロールとは独立した固定値に設定します。

DSPプリセットを使用

7 つの trivum DSP プリセットのいずれか、または独自のものから1つを選択します。

ビジュアルDSPエディターを起動します。

ここでは、たとえばスピーカーを特定の室内音響に調整するなど、独自の DSP 設定を作成できます。

ゾーン関連のアクション

ここでは、別のソースへの変更や特定の音楽の再生などの追加機能を定義できます。これらは、Visu 内でゾーンが選択されるたびに、Web Visu またはタッチパッドの右側または下部に表示されます。

5.4.4. setupPlayer

ZonePlayer は、1 つ以上の出力を持つデバイスです。 1 つ以上の ZonePlayer が 1 つのマルチルーム システムに結合されます。

選択することにより: ハードウェア/プレーヤー/SNR ... 単一の ZonePlayer を構成できます。

setupZonePlayers	setupPlayer	C (Û
	Zone settings for SC044 SNR 123.50		
All Basic Modifie Help			
EFINED OUTPUTS			
1. Zone output Using 1+2 (Stereo), 4 (Error2), 5+	+6 (Stereo)	Zone 1	2
2. Zone output Using No output assigned		Zone 2	2
3. Zone output Using No output assigned	1	Zone 3	2
4. Zone output Using No output assigned		Zone 4	2
••• Change the output-zone mapping ••• You can choose which mono/ster	reo output(s) should be used by which zone		;
INE INPUT SETTINGS 1: Analog input Sensing active for zone 'Zone 1'	Ar	nalog In	
2: Analog input		igital In	2
3: Analog input	3	ineln 3	2
4: Analog input	Line	Input 4	2
RIGGER INPUT 1 SETTINGS			
Action when trigger input 1 detects 'high	h' Library.Album '2000!' (Favorite) Sim	ulate	2
Assigned zone for action 'Library.Albur	m '2000!' (Favorite)'	Room 7	2
Action when trigger input 1 detects 'low'	Vol- Sim	ulate	2
- Assigned zone for action 'Vol-'		Room 5	2
RIGGER INPUT 2 SETTINGS			
Action when trigger input 2 detects 'high	n' TV Wohnzimmer Sim	ulate	2
- Assigned zone for action 'TV Wohnzim	nmer	Zone 4	2
Action when trigger input 2 detects 'low'	All Off Sim	ulate	2

(1) このプレイヤーがプレイできるすべてのゾーンのリスト。 ZoneOutput をクリックして、ゾーンの構成画面に移動します。 setupZone

(2) オーディオ出力は自由に構成 (マッピング) でき、ステレオ出力としてペアで使用したり、サブウーファーやサテライト スピーカーなどのモノラル出力として個別に使用したりできます。詳細: ゾーン マッピング. (この機能は、*RP010 や Actuator1 など、*現在販売されていない古い *V1* ハードウェアでは使用できません。)

(3)

すべてのアナログ

ライン入力のリスト。ここをクリックして、名前、アイコン、レベル調整、自動検出オプションなどのラ イン入力入力の基本設定を調整します。ラインイン設定.も参照してください。

(4+5) SC デバイスのみ: ここをクリックして、デジタル IO ポートの 1 つでデジタル HIGH または LOW 信号が検出されたときにどの KNX アクションを実行するかを定義します。 トリガー入力の設定 も参照してください。

現在の *V9* ソフトウェアでは、この機能はデバイス/セットアップまたはプレーヤー/*IO* トリガーの下にあります。

現在の *V10* ソフトウェアでは、この機能はデバイス/セットアップまたはプレーヤー /トリガーの設定の下にあります。

(この機能は、販売されなくなった SC344v1 などの古い SC デバイスでは使用できません。)

ゾーン マッピング

利用可能なすべての出力がゾーンに割り当てられているわけではない限り、このメニューで割り当てるこ とができます。通常、SC または RP341v2 デバイスには 4 つのゾーンがありますが、ゾーンごとに出力またはスピーカーを増やして、より少ないゾーンを定義する こともできます。

ラインイン設定

名前

ラインオーディオ入力の名前。概要リストおよびソース選択の TouchPad/WebVisus に表示されます。

リンクされたアイコン

アイコンの選択。タッチパッドと WebVisus では、選択したアイコンがアルバム カバーの代わりに表示されます。

レベル調整

入力音が小さい場合は上げてください。音が大きくて歪んでいる(つまり、クリップしている)場合は 、減らしてください。

固定開始オーディオボリュームを使用する

このライン入力がアクティブになるたびに、ゾーンに事前定義されたボリュームを与えることができます。

開始音量値

ここでボリューム量を選択します。

line input が停止した場合のアクション

ライン入力が使用されなくなったときに音量をどのように変化させるかをここで選択します。

自動信号検出

ライン入力で音が検出されるとすぐに、ゾーンを自動的にオンにすることができます。

信号が検出されたときに電源をオンにする必要がある出力

ここでゾーンを選択します。

アクティベーションボリュームレベル

ゾーンのアクティブ化をトリガーする extern からの必要な信号レベルを慎重に選択します。

- 設定が低すぎると、ゾーンが予期せずオンになることがよくあります。
- これが高すぎると、ゾーンがまったくオンにならない場合があります。
- 調整中は、ページ下部の小さなテキスト "Current signal volume" を確認し、右上の丸矢印ボタンでページを更新します。

センシングタイムアウト

外部音が停止した場合、ゾーンがオフになるまでの秒数をここで選択します。

トリガー入力の設定

SC044 には 2 つのトリガー入力があり、特定のゾーンでソースをアクティブにするなどのアクションを実行できます。

- 5 24 V DC または AC を受け入れます。
- ・ 左側のピンはグラウンド(-)、右側の2つのピンは入力1と2(+)です。
- DC を使用する場合、+と-が入れ替わると入力信号が検出されません。

5.4.5. setupZoneGroups

ゾーン グループは、ゾーンの事前定義されたグループです。単純な KNX コマンドを使用して、これらのグループを有効化または解除できます。

ゾーンは、trivum

WebUI

またはタッチパッドを介して対話的にグループ化することもできます。ただし、このタイプのグループ化では、KNX によってグループ化を制御することはできません。

ゾーングループを管理する画面はこんな感じ。

Multiroom Setup	setupZoneGroups	C 🌐
	Setup zone groups	
All Basic Modified	Help	
KNX MAPPINGS FOR ALL ZONEGR	OUPS	
GA to stop all active groups	(1 bit) 3/3/3	1 …
SPECIFY HOW THE USER IS LIMITE	D ON TOUCHPADS/WEBVISU	
User can just select predefin	ned groups 2	
LIST OF PREDIFINED ZONEGROUP	S	
Party Aussen		8 members 1 > 2 members 1 >
Add a new zone grou	Jp 5	

(1) すべての事前定義されたゾーン グループは、KNX コマンドを使用して同時に非アクティブ化 (解消) できます。この目的のために、KNX グループ アドレスを入力します。

(2) これをチェックすると、TouchPad および WebVisus のゾーン選択画面で、事前に定義されたゾーン グループのみを選択できます。これがチェックされていない場合、ゾーンは TouchPad/WebVisus で個別にグループ化/グループ化解除することもできます。

(3) ここをクリックして、名前、タイプ、グループを開始/停止するための KNX グループ
 アドレス、含まれるゾーンなど、定義済みのゾーン グループの設定を調整します。
 ゾーングループの設定 も参照

(4)事前定義されたゾーングループを削除するには、ここをクリックしてください。

(5) ここをクリックして、新しい定義済みゾーン グループを追加します。

ゾーングループの設定

説明

UI に表示されるゾーン グループの名前または説明。

ゾーングループのタイプ

- 起動時に各ゾーンのボリュームをマスターボリュームに設定
- •特別な音量レベルの処理はありません
- 起動時に各ゾーンの音量を個別に設定する

このグループを開始するための GA

このゾーン グループを開始/アクティブ化するための KNX グループ アドレス。 値の範囲: "0" または "1" (等しい)

このグループを停止するための GA

このゾーン グループを停止/非アクティブ化するための KNX グループ アドレス 値の範囲: "0" または "1" (等しい)

ゾーンを含める...

このグループの一部として選択できる使用可能なすべてのゾーンのリスト。

5.4.6. setupControlUnits

コントロールユニットを管理する画面はこんな感じ。

K Multiroom Setup	setupControlUnits	C 🌐
	Setup control units	
All Basic Modifie	d Help	
ACTIONS		
+ Register a new Co	ntrol Unit	>
Remove all Contro	I Unit definitions which are in 2 ve a	nd not configured so far
LIST OF ALL CURRENTLY INACT		
TouchPad in zone	'Zone 1'	Configured
TouchPad in zone MAC f4:0f:24:21:b6:98	Room 5	Configured

(1) 新しいコントロールユニットを追加するには、ここをクリックしてください.

(2) iPhone やタブレットなどから Web Visu を使用して trivum システムに接続するたびに、新しいコントロール

ユニットが動的に作成されます。このユニットに特別なアクションを設定しない限り、"未設定"と表示されます。時間の経過とともにリストが多数の未構成の制御ユニットでいっぱいになった場合は、この関数 を使用してそれらをクリーンアップできます。

(3) ここをクリックして、名前、割り当てられたゾーン、割り当てられた trivum アクション、その他の特定の設定などのコントロール ユニットの設定を調整します。 setupControlUnit も参照してください。

コントロールユニットの追加方法

1. *コントロールユニットの追加*をクリックします

2. 利用可能なコントロール ユニット タイプのいずれかを選択します

3. 選択したコントロール ユニットのキーパッド ID を入力します。通常は1~99の数字です。

4. ENTER を押すか、空き領域をクリックして入力を確定します

→ 新しいコントロール ユニットの構成ページにリダイレクトされます。

→ "Open Now" をクリックして、この特定のコントロール ユニットへのアクセスに使用される URL を表示します。これは、このユニットを ID でアドレス指定する外部ビジュアライゼーションに関連する場合があります。

5.4.7. setupControlUnit

コントロールユニットを設定する画面はこんな感じ。

setupControlUnits	setupControlUn	it (2 🌐
	Setup control u	it	
All Basic Modified	Help		
SETUP THE TOUCHPAD			
The device is currently inactive (not	available in the network)		
Description			
Assigned zone	1	Zc	one 1 🖒
Define up to 16 actions	2	5 actions de	fined
Off on power short press	3		
CONTROL WHICH ZONES CAN BE US	ED BY THIS CONTROL UNI	r	
Specify zones which can be con- If not activated, then all zones can be con-	ontrolled		
TOUCHPAD SPECIFIC SETTINGS			
Action for 'clock area'	5 Roo	k_pop rock_pop - Genre rar	ndom 🗲
Action description	- Genre random		
ACTIONS			
Remove this control un	it 6		>

1

コントロール

ユニットが現在使用しているゾーン。これは、このユニット内のゾーン選択メニューによっていつでも変 更できます。

2 - このコントロール ユニットのみに割り当てることができるコマンド。ビジュアライゼーションの右側に表示されます。

3 - 通常、コントロール ユニットの右下にある電源ボタンをクリックするとミュートが有効になり、長押しするとゾーンがオフに なります。この設定が有効な場合、電源ボタンを (短く) 押すとゾーンがオフになります。これは、長押しをサポートしていないタッチパネル PC に関連する可能性があります。

5.5. ストリーミング

ここには、TuneIn、AirPlay、および InStreamer の構成があります。

5.5.1. setupTuneIn

TuneInを設定する画面はこんな感じ。

K Multiroom Setup	setupTuneIn	C (
	Setup TuneIn	
All Basic Modified Help		
TUNEIN LATITUDE/LONGITUDE		
Location Fill this in only if 'Local Radio' shows stations from wrong region. For example, for city Zuerich use: 47.0,8.0	a 1	
Show as action If selected, all TouchPads and WebVisus show Tu	neln as an action. You can also define a specific zone/controlunit action.	2
LIST OF TUNEIN PRESETS		
No TuneIn presets defined	2	

1 - これは、TuneIn メニュー内の "Local Radio" に間違った地域に属するラジオ局がリストされている場合にのみ入力する必要があります。この場合、あ なたの街の緯度と経度をグーグルで調べてください: "Cityname latitude".次に、ここに入力します。たとえば、チューリッヒの場合は次のように入力します: 47.3,8.5

Table 1. いくつかの有名な都市の経度と緯度

Ort	Breitengrad	Längengrad
Paris	48.8	2.3
Berlin	52.5	13.4
Barcelona	41.4	2.2
Chicago	41.9	-87.6
Tokyo	35.7	139.7
Istanbul	41.0	29.0
Rom	41.9	12.5
Sydney	-33.9	151.2
New York	40.7	-74.0

2

TuneIn

TuneIn

メニューを頻繁に使用し、すべてのゾーンで使用する場合は、このオプションをオンにします。すべての ビジュアライゼーションの右側にアクション "TuneIn" が表示されます。

3 -

ウェブラジオ ステーションを

のお気に入りとしてマークするとすぐに、ここにリストされます。

5.5.2. セットアップAirPlay

AirPlay を設定する画面は次のようになります。

Multiroom Setup	setupAirplay	C	
	Setup AirPlay		
All Basic Modified Help			
GLOBAL AIRPLAY SETTINGS			
AirPlay support			\checkmark
Specify whether this SC044 should be visible on your	iOS devices or not.		
Visible Inputs are also configured in each Zone's basis	c settings.		
Delay volume increment			\checkmark
Show trivum: #ip in input names			\checkmark
NETWORK INPUT TIMEOUT			
✓ Zone off after 30 seconds of no data			~
Zone off after 1 minute of no AirPlay data	5		
Zone off after 5 minutes of no AirPlay data			
NETWORK ANNOUNCEMENT REPEAT			
This is for networks that fail to send Multicast name qu	eries from WLAN to cable LAN. Better configure the network correctly, then disable this option.		
As long as web radio plays no input name can be sen	t! Switch the zone off to see inputs again.		
Do not send zone names repeatedly			
Send zone names every 30 seconds			
Send zone names every minute	6		
✓ Send zone names every 3 minutes	-		~

1-一般的に AirPlay を有効または無効にします。

3 - 瞬間的な大量のボリューム変更を避けるためにこれをチェックします。なぜなら、あなたの iPhone は現在、AirPlay によって trivum に送信される音量レベル 90 を使用しているからです。

4 - 設定されている場合、trivum AirPlay ネットワーク入力は "trivum #.100 name" のようになり、100 は trivum IP アドレスの最後の部分になります。デフォルトでは、ゾーン名のみが表示されます。

5 - AirPlay がオーディオの送信を停止した場合、ゾーンがオフになるまで trivum はどのくらい待機する必要がありますか?デフォルトは 30 秒です。

6

マルチキャスト

フィルタリングのない完全に透過的なネットワークでは、このオプションは必須ではないため、" ゾーン名を繰り返し送信しない " に設定する必要があります。ただし、一部のネットワークは iPhone から送信された AirPlay 名のクエリを通過せず、その結果、trivum 個の AirPlay ネットワーク入力が iPhone で表示されません。この場合、ここで AirPlay 名のアクティブな繰り返し送信 (通常は 1 ~ 3 分ごと)を選択します。

5.5.3. setupInStreamers

trivum InStreamer は、trivum マルチルーム システムに別のオーディオ ソースを追加します。

https://www.trivum.com/en/InStreamer-Integrate-audio-sources-via-network

CD プレーヤーやレコード プレーヤーなどの外部オーディオ ソースは、アナログ RCA またはデジタル TOSLINK ケーブルを介して InStreamer に接続できます。

InStreamer 自体は、Cat-5 Ethernet ケーブルを介して LAN に接続されており、trivum デバイスで自動的に検出され、統合が可能になります。

InStreamers を設定する画面はこんな感じ。

K Multiroom Setup	tupInStreamers C
s	etup InStreamers
All Basic Modified Help	
ACTIONS	
Expand this system and add a new InS	reamer 1 >
LIST OF ALL USED INSTREAMERS	
SNR 4.29 TV Wohnzimmer IP 0.0.0.0 V0.99	Not connected >
SNR 14.29 2	Not connected

1. 別の InStreamer を追加するには、ここをクリックしてください。

2. 現在統合されている InStreamer のリスト。

"接続されていません"	は、既に統合されている	InStreamer
が現在ネットワークに表示されていないこと	を意味します。	
デバイスの電源が入っている場合、これはネ	ットワーク	スイッチによるマルチキャスト
フィルタリングを示している可能性がありま	す。	

5.5.4. setupInStreamer

InStreamer を設定する画面はこんな感じ。

<pre>setupInStreamers</pre>	setupInStreamer	C 🌐
	Setup InStreamer	
All Basic Modified	Help	
INSTREAMER SETUP		
Serialnumber	4.29	
Waiting for first network me	ssage from adapter. Press refresh at the right top for upo	date.
Description	TV Wohnzimmer	
If selected, all TouchPads and Web action. Icon to be used Level-adjust (in %) Affects analogue input only. Reduce avoid distortion.	Visus still this instreamer as an action. You can also define a specific zo 2 a to 3	Amplifier >
ADVANCED SETTINGS WHEN AN I This setting is global. It is used for all	NSTREAMER IS USED IN MORE THAN ONE ZONE used InStreamers	
Enable InStreamer Multicas Multicast allows multiple, parallel us	st se of an UStread without groups, but may cause high network traffic.	\checkmark
If audio is lost or user interfaces	are slow then read here more about network configuration.	
ACTIONS		
Remove this InStream	amer 5	>

1

すべてのビジュアライゼーションの右側で、インストリーマーをすべてのゾーンでアクションとして使用 できるようにするには、これをオンにします。

2 - InStreamer を使用して音楽を再生しているときに、ここに表示されているアイコンを選択します。

3 - サウンドが非常に静かな場合は、100 (パーセント) を超える値を選択します。音が歪んでいる場合は、100 %未満の値を選択してください。

4 - InStreamer を単一のゾーンでのみ使用するか、複数のゾーンを含むグループのソースとして使用する場合は、チェッ クしないでください。ただし、特に個別の trivum デバイスを使用して、グループ化されていない異なるゾーンで InStreamer オーディオを並行して再生する場合は、マルチキャストを有効にする必要があります。ただし、マルチキ ャストにはネットワーク スイッチの適切な構成が必要です。そうしないと、オーディオまたはネットワークに障害が発生する可能 性があります。詳細については、次の記事をご覧ください: https://www.trivum.com/trivum/docs/en/

trivum-troubleshooting.html#groupplay

5.6. 音楽サービス

trivum は、ネットワーク スポージを再生できます。彼らのアカウントはここで設定されます。

ストリーミング

5.6.1. ストリーミングサービスを追加する

StreamingServiceを新規追加する画面はこんな感じ。

Multiroom Setup	addService	C ()
	Configure your new streaming service	
All Basic Modified	Help	
Please specify which type of servi	ce/account you want to add.	
Qobuz		
TIDAL		
Deezer		

- アカウントを所有しているサービス名をクリックします
- 次の画面で、ユーザー名とパスワードを入力し、["アカウント " でストリーミング サービスを作成] をクリックします。
- すべてのデータが正しければ、音楽サービスの下のタッチパッドまたは Web ビジュアライゼーションでサービスを見つけることができます。

5.7. データベース

構成はいくつかの部分に分かれています。

NAS 上の音楽

NAS (ネットワーク接続ストレージ) による個人の音楽ファイルの統合。

FMステーション

デバイスで利用可能な場合、FM チューナーの保存されたプリセット。

お気に入り

trivum 件のお気に入りのリスト。

DSP プリセット

デジタルシグナルプロセッサーで音の形を変えるプリセットの一覧です。これらのプリセットは、以下 のゾーンごとに選択することができます:構成/ゾーン/ゾーン名/サウンド設定の変更/DSP プリセットの使用。



trivum マルチルーム システムは、SMB (samba) ネットワーク共有で利用可能な音楽をサポートします。 DLNA または UPnP のサポートは提供されません。 10.7 OSX 以降を実行している Apple サーバーに保存されている音楽ファイルには、Apple SMB サポートとの互換性がないため、アクセスできません。

NAS は、Network-attached storage の略です。ネットワーク接続ストレージは、ネットワークに直接接続できる特別なデータ ストレージです。 trivum マルチルーム デバイスを含む、ネットワーク内のすべてのデバイスから音楽ライブラリ ファイルにアクセスできるようになります。

- DHCP の代わりに、NAS で静的 IP を使用することをお勧めします。シンボリック名ではなく、NAS の静的 IP を入力してください。これにより、ネットワーク名解決の問題が解決されます。
- Windows PC 共有フォルダーには、空でないユーザー名/パスワードが必要です。 Windows 7: PC 共有にパスワードがない場合は、ダミーを入力します。 "user" と "pass"。 Windows 10: Windows では、アクセス用に構成された空でないパスワードを持つユーザーが共有に必要です。 Windows Defender ファイアウォールでは、ファイアウォール設定で登録サービス ("Anmeldedienst") へのアクセスを有効にする必要がある場合があります。それでもうまくいかない場合は、ファイアウ ォールを無効にします。
- NAS ボックスのセットアップ: Synology のような NAS ボックスを使用している場合は、SMB または "File Server" 機能が実際にアクティブであることを確認してください (UPNP、 FTP、またはその他のサポートされていないプロトコルだけではありません)。
- 各 trivum マルチルーム デバイスには、迅速なサウンド テストを可能にするいくつかのオーディオ テスト ファイルがあります。アクセスできるようにするには、共有を作成し、パス名として「 default」と入力し、インデックスの更新を実行します。

音楽ライ	イブラリを設定する画面はこんな感じ。	
K Multiroom Setup	setupNAS	C 🌐
	Setup Music Library	
All Basic Modified Help		
ACTIONS		
C Refresh your musicindex now	1	>
Setup music library		>
SETTINGS TO CONTROL THE MUSIC SCAN		
Use automatic daily updates		
Reduce compilation artists		
HANDLING OF FOUND PLAYLIST FILES		
Use .M3U file playlists		
Use iTunes DB playlists		
SPECIAL SETTINGS FOR INTEGRATORS		
Webradio user agent string	7	

1 - NAS パスがすでに構成されている場合は、ここをクリックして NAS コンテンツの別の再スキャンを開始します。

2-ここでは、NAS 上の音楽にアクセスするためのネットワーク パスを構成できます。

ファイルから自動的に取得されている場合は、そうする必要がないかもしれません。

3-これを有効にすると、NASの自動再スキャンが1日1回実行されます。

4 - 多くの異なるアーティストのサンプラー アルバムから主に音楽を持っている場合、trivum はそのようなアルバムを自動的に検出しようとするため、アーティストが異なっていてもそれらを再生で きます。ただし、これには COMPILATION タグがすべての音楽ファイルに設定されている必要があります。これについては、以下をお読みください 0 タグ付けができない場合は、"Reduce compilation artist" オプションを試して、すべてのアーティスト名をテキスト "Compilation" に置き換えることができます。オプションを変更した後、再スキャンが必要です。 デフォルトでは、trivum で 5 は NAS .m3u ファイルを検索し、これらのプレイリストを検索結果に含めます。 (6) で設定したように、すべてのプレイリストがすでに データベース iTunes

6 - iTunes を使用しており、https://www.trivum.com/trivum/docs/en/trivum-connect.html#nasitunes で説明されているように フォルダーが適切に構成されている場合、このオプションが設定されていれば、trivum

はこのデータベースのプレイリストを自動的に使用します。

7 - 通常は使用しません。非常に特殊な ステーションが再生に失敗した場合にのみ、特殊なユーザー エージェント文字列が必要なため、これを構成できます。

コンピレーションまたはサンプラー アルバム

COMPILATION、値を1に設定します。

これらは、2017 年の "Greatest Hits " など、さまざまなアーティストのアルバムです。アルバムを 1 つのユニットとして維持し、このアルバムを介してすべてのトラックを選択できるようにするには、す べてのファイルに COMPILATION タグを付ける必要があります。これを行うことができます:

- http://service.trivum-shop.de/share/Tools/mp3tagv253setup.exeの mp3tag Windows ツールによる フォルダーを選択し、1 つ以上のファイルを選択して、タグの表示/拡張、タグの追加、名前:
- iTunes で: 1 つまたは複数のファイル、情報を選択し、フィールド "Compilation" をマークします。

5.7.2. setupFavorites

たった 3 回のクリックで trivum のお気に入りのおかげで、お気に入りの音楽を開始できます。もう検索したり、長いリストをスクロール したりする必要はありません。そして最高: trivum のお気に入りへのトラックの追加はさらに高速です。ストリーム、FM ステーション、さらにはオーディオ入力など、あらゆる種類の音楽ソースを trivum のお気に入りに追加できます。



trivum のお気に入りは、TouchPad または WebVisu を介して追加できます。手順は同じです。

trivum 件のお気に入りを追加

要件:

- オーディオの再生が実行されている (選択されているオーディオ ソースに関係なく)
- 音楽が好きなら
 - 1. TochPad に移動するか、WebVisu を開きます
 - 2. ... オプション アイコンをクリックまたは押します。
 - 3. クリック/押す XXX を trivum のお気に入りに追加
 - 4. ポップアップメニューを閉じる
 - trivum 件のお気に入りにオーディオ再生が追加されます。

trivum のお気に入りを再生する

trivum のお気に入りは、TouchPad または WebVisu から呼び出すことができます。

手順は同じです。

要件:

• trivum 件のお気に入りが少なくとも1つあります

ラジオ

Web

- 1. タッチパッドに移動するか、WebVisuを開きます
- 2. 時刻/日付エリア (ハンバーガーボタン)をクリックまたは押します。
- 3. *trivumのお気に入り*をクリック/押します
- お気に入りの1つを選択してください
 アルバムを選択した場合は、トラックまたは すべてのトラック を選択してください
- 5. キューオプションのいずれかを選択します (今すぐ再生、次に再生、リストに追加など)。
 - 選択したキュー オプションに応じて、再生が開始されます

Webセットアップの設定

trivum 件のお気	に入りを設定する画面はこ	こんな感じ。
K Multiroom Setup	setupFavorites	C 🌐
	Configure trivum favorites	
All Basic Modified Help		
LIST OF TRIVUM FAVORITES		
Library: Album from Compilation		No. 1
TIDAL: Playlist Indie Circus		No. 2
FM Station Empty 87.50MHz		No. 3
Deezer radio _{Flow}	1	2 No. 4
Tuneln Station .977 90's Hits (US)		No. 5
Library: Album from AC-DC For those about to Rock		No. 6
Library: Track from AC-DC Snowballed		No. 7

1-お気に入りのリスト。

2-お気に入りを削除できるアイコン。

5.7.3. setupFMStations

 1 つまたは複数の内蔵 FM チューナーを備えた trivum マルチルーム デバイスには、もちろんクラシック ステーション メモリーがあります。これにより、お気に入りのラジオ局を最大 30 局保存し、ワンタッチで簡単に選択できます。



FM ステーションは、タッチパッドで直接設定することも、WebConfig を介して設定することもできます。

FM局を設定する画面はこんな感じ。

		ectup i in statistic	
All	Basic Modified Help		
ST OF	FM STATIONS		
1	Radio 7 94.30 MHz		
2	SWR 3 92.20 MHz		Î
3	Die neue 107,7 107.70 MHz		Î
4	The Jazz Station 103.00 MHz		2 🔳
5	World Radio 98.00 MHz		1
6	SWR 2 94.70 MHz		1
7	Your Radio No.1 87.50 MHz		
	s		

1-ステーションのリスト。

2-ステーションを削除するためのボタン。

3-ここでは、周波数を入力してステーションを手動で追加できます。

5.7.4. setupDSPプリセット

現在の trivum-multiroom デバイスには、広範なサウンド最適化のための内蔵 DSP が搭載されています。したがって、空間条件や音楽ジャンルに合わせてオーディオ再生を個別に調整できます。一部の DSP プリセットは工場出荷時にすでに定義されています。

定義済みの DSP プリセット

trivum プリセッ ト	バーチャ ルサラウ ンド	ハイパス フィルタ ー	低音強化 レベル	EQ#1	EQ#2	EQ#3	EQ#4	EQ#5
Flat	いいえ	いいえ	いいえ	-	-	-	-	-
Rock	いいえ	いいえ	いいえ	32Hz、0.8 +0dB	125Hz 0.8 +3dB	1500Hz 0.9 +0dB	4000Hz 1.0 +2dB	10000Hz 1.0 +4dB
Рор	いいえ	いいえ	いいえ	40Hz 0.5 -2dB	250Hz 0.8 +1dB	500Hz 0.8 +2dB	1000Hz 0.1 +2dB	10000Hz 0.5 -1dB
Jazz	いいえ	いいえ	いいえ	40Hz 0.5 +3dB	250Hz 0.8 +1dB	500Hz 0.8 -1dB	1000Hz 0.1 -1dB	10000Hz 0.5 +4dB
Classic	いいえ	いいえ	いいえ	40Hz 0.6 +3dB	750Hz 0.1 -1dB	-	-	16000Hz 0.5 +1dB

Voice	いいえ	いいえ	いいえ	80Hz 0.9 -2dB	250Hz 0.1 +1dB	750Hz 0.8 +2dB	-	16000Hz 0.5 +1dB
Loudness	いいえ	いいえ	いいえ	40Hz 0.8 +4dB	500Hz 0.1 -1dB	4000Hz 1.0 -3dB	8000Hz 0.1 +3dB	16000Hz 1.0 +3dB

DSPプリセットを設定する画面はこんな感じ。

Multiroom Setup	setupDSPPresets	C (
	Configure DSP presets	
All Basic Modified Help		
IST OF DSP PRESETS		
Flat / default		trivum preset
Rock (trivum)		trivum preset
Pop (trivum)		trivum preset
Jazz (trivum)		trivum preset
Classic (trivum)		trivum preset
Voice (trivum)		trivum preset
Loudness (trivum)		trivum preset
My Favorite		3 🔳
CTIONS		-

1-定義済みプリセットのリスト。

2-ユーザーが定義したプリセットを以下にリストします。

3-自分で定義したプリセットのみを削除できます。

4-ここで、次の画面につながる新しいプリセットを作成できます。

5.7.5. editDSPプリセット

DSP プリセットを変更する画面は次のようになります。

setupDSPPresets	editDSPPreset	C 🌐
class:'system' link:'&preset=9&class=syste	<i>m</i> ′	
DSP PRESET DATA		
Description	My Favorite	
Change parametric EQ 1		+5 dB at 150 Hz with Q-factor 1.00
Change parametric EQ 2		off
Change parametric EQ 3		off
Change parametric EQ 4		off
Change parametric EQ 5		off

1-周波数、Q ファクター、および量を含む個別の EQ バンド。

5.8. オートメーション

ここで、RTI とページングを設定できます。

5.8.1. セットアップRTI

RTI は、技術デバイス間のリンクであり、統一された包括的なユーザー インターフェイスを提供します。この表面は、ハンドヘルド リモコン、タッチパネル、タブレット、スマートフォン、およびコンピューター上にあります。 trivum

マルチルーム デバイスは RTI システムから制御でき、trivum は RTI システムを使用してデバイスを制御できます。

RTI サポートを設定する画面は次のようになります。

Multiroom Setup	setupRTI	C 🌐
	Configure RTI support	
All Basic Modified H	łelp	
SUPPORT FOR RTI CONTROL SYSTEMS		
RTI support When enabled, trivum can be controlled fro	om RTI systems and trivum can use RTI systems to control devices.	
Send On/Off/Mute/Unmute events	s to RTI	
Sends On/Off/Mute/Unmute events to RTI	processor. 2	\checkmark
RTI PROCESSORS		
To use a RTI processor together with the When a proper configured RTI process displayed in the list of RTI processors in	his trivum system, you have to use the trivum RTI V9 driver in your RTI project or (which has the correct trivum IP address configured), then this RTI process n the trivum RTI setup.	or is automaticaly
RTI XP6	3	XP6 📏
	PINCS	
The following mappings are available a designer to trigger a trivum action. The PlayLineIn1	as trivum commands within the RTI processor. So e.g. you can define a RTI bu RTI function sends a string. This string has to map to one of the following entry LineIn 1' in zone 'Entra	tton within the RTI ries
PlayRock	'Rock - Genre' in zone 'Party R	oom' 📋 🗲
Add RTI command to trivu	m action mapping	
ZONE INFORMATION AND MAPPINGS		
ID 2 : Spa		
ID 3 : Kitchen	6	
ID 3 : Kitchen ID 4 : Entrance	6	
ID 3 : Kitchen ID 4 : Entrance ID 5 : Party Room	6	

1-RTI サポートを有効にし、RTI 固有の設定を表示します。

2 - デフォルトで trivum は、RTI イベントの送信が必要な構成を自動的に決定します。 RTI イベントを常に送信するには、これをオンにします。

3-RTI プロセッサが trivum にアクセスしようとすると、ここに自動的にリストされます。

4-trivum アクションにマップされる RTI コマンド文字列のリスト。

6-RTI ドライバ内での識別のための数値 ID を持つゾーンの概要。

5.8.2. セットアップページング

ページング機能は、定義された期間、現在の音楽再生の音量を下げて、音楽、音声、または別のオーディ オ ソースからのサウンドを再生します。ページングは、UI アクションまたは定義されたグループ アドレスへの KNX テレグラムを介して開始および停止されます。ページング イベントのボリュームは、KNX によって制御することもできます。 trivum-Multiroom Systems のページング機能と適切なサードパーティ製ハードウェアを使用すると、アナウンスを行うことができま す。オフィス、会議室などに。

ページングを定義する画面は次のようになります。

Multiroom Setup	setupPaging	C 🌐
	Define Paging	
All Basic Modified	Help	
ACTIONS		
Create a new paging en	try 1	
LIST OF ALL DEFINED PAGINGS		
ID 0 : Paging 1 1 zone(s) are used. Volume will	l be 30 for paging	Analog input 1 💙

- 1-クリックしてリストに新しいエントリを作成します(2)
- 2-現在定義されているページング。

以下も参照してください。

- edit paging
- how to configure a ringtone paging

5.8.3. 編集ページング

ページング定義を変更する画面は次のようになります。

		editPaging C	
		Edit Paging	
All Basic Modifie	ed Help		
ACTIONS			
Change KNX setti	ings 1	Paging GA 4/5/6 is used. Volume will be 30 for pagir	ng
Remove this pagir	ng definition	2)
Test this paging	8		
	Ŭ		
	Desing	4	
Description	Paging	1	
Enabled			\checkmark
Auto stop time	()	— 1
Paging volume	5		- 3
	upp individual paging	volumes. See Zones / zone / zone paging handling for further options	
Please note: Zones may also	use murriuuai paging		
Please note: Zones may also vhich zone is part of this f	PAGING		
Please note: Zones may also which zone is part of this f Zone 'Zone 1'	PAGING		
Please note: Zones may also VHICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (l	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of	SNR 123.50	
Please note: Zones may also HICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (l Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50	SNR 123.50	
Please note: Zones may also HICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (I Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 3'	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50	SNR 123.50	
Please note: Zones may also HICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (I Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 3' Using output(s) No output assign	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50	SNR 123.50	
Please note: Zones may also WHICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (I Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 3' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 4' Using output(s) No output assign	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50 ned of SNR 123.50	SNR 123.50	
Please note: Zones may also VHICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (I Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 3' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 4' Using output(s) No output assign	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50 ned of SNR 123.50	SNR 123.50	
Please note: Zones may also HICH ZONE IS PART OF THIS F Zone 'Zone 1' Using output(s) 1+2 (Stereo), 4 (I Zone 'Zone 2' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 3' Using output(s) No output assign Zone 'Zone 4' Using output(s) No output assign ELECT THE AUDIO SOURCE	PAGING Error2), 5+6 (Stereo) of ned of SNR 123.50 ned of SNR 123.50	SNR 123.50	

1 - KNX によるページングをトリガーするには、ここにグループ アドレスを入力します。

2-ページング エントリを削除します。

3-ページングのクイックテストを実行します。開始するとすぐに停止ボタンが表示されます。

4-ページングを有効または無効にするには、これをオンにします。

5

ページングが自動的に停止されるまでの再生時間を秒単位で指定します。音楽または着信音ファイルがあ る限り再生するには、0を選択します。 6

デフォルトでゾーンによって使用される再生音量。ゾーンごとに個別のボリュームを設定するには、セッ トアップ ページの上部を参照してください。

詳細については、着信音ページングの設定方法を参照してください。

5.9. KNX

構成はいくつかの部分に分かれています。

- 基本
- ・ゾーン
- KNXのイベント
- テキスト表示
- •ページング
- ・システム
- アクチュエーター

5.9.1. セットアップKNX

trivum は、KNX をアクティブな KNX メンバーとして長年サポートしています。 KNX 機能の最適化に継続的に取り組んでおり、インストーラーにとってより優れた、より柔軟な、さらに簡単 なものにすることができます。

すべての trivum デバイスは KNX ex works をサポートしています。つまり、KNX は "built-in" です。 trivum KNX 操作の前提条件は、KNX/IP ルーターまたはインターフェースです (無制限の数の接続にはルーターが推奨されます)。 trivum デバイスは、この IP ルーターを使用して KNX/IP 経由で通信します。

trivum マルチルーム システムは、KNX 環境に完全に統合できます。たとえば、trivum タッチパッドを介してサードパーティのデバイスを制御できます。または、マルチルーム システムを外部コマンドに反応させたままにします。

KNX/IP ルーターにより、KNX 環境と trivum マルチルーム システム間の通信が可能になります。

KNX のインストールに役立つ trivum デバイスを接続するには、trivum デバイスを接続するには、trivum

グローバル KNX セットアップには、「"KNX/Setup KNX communication"」を選択します。

	setupKNX	C ()
	Configure KNX	
All Basic Modified Help		
LEASE SPECIFY WHETHER YOU WANT TO USE KNX	IN THIS SETUP	
Router IP address Please specify the Multicast Address to use. This must m KNX/IP Router multicast address!	natch with a 224.0.23.12	
No KNX router found in network with multicast addr	ress 224.0.23.12. The KNX trivum might work nevertheless - but please check your configuration.	
Show IP routers/interfaces found in you	ur network	0 device(s)
Show the last telegrams received from	and sent to the KNX bus	6/5 sent/received
ROUPADDRESS DATABASE		
Manage imported group address list) 5	5 imported addresses
Download group address list as CSV for Duplicate group addresses will be exported as c	or ETS	
Show KNX group addresses live overvi	iew 7	
with i/o status		
Show KNX group address list	8	13 used addresses
EFINITION OF TRIVUM AS A BUS DEVICE		
This has to be a unique address		
KNX Device address	1.1.198	
Group address for scene save/restore	5/2/2 10	•••
4 bit volume step size		
Specify if A bit KNY volume chould change fact (70) or cl	ow (1). Default Z	
is 2.		
Trace bus communication		
Trace bus communication		
Trace bus communication 122 Read object status from bus on startup	13	
Trace bus communication 122 Read object status from bus on startup Object refresh interval Time after which KNX status/display objects are written to	13 o the bus and KNX read addresses are refreshed	Every 24 hours
Trace bus communication 122 Read object status from bus on startup Object refresh interval Time after which KNX status/display objects are written to	13 Of the bus and KNX read addresses are refreshed	Every 24 hours
Trace bus communication 122 Trace bus communication 122 Read object status from bus on startup Object refresh interval Time after which KNX status/display objects are written to DDITIONAL INFORMATION Show playlist entries	13 o the bus and KNX read addresses are refreshed	Every 24 hours

1 - ネットワークからの KNX イベントの受信と処理、およびネットワークへの KNX ステータスの送信を有効にします (設定されている場合)。

2 - knx イベントをリッスンまたは送信するマルチキャスト アドレス。これは実際のルーター デバイスの IP アドレス (192.168.1.x など) ではなく、常に 224 で始まるマルチキャスト アドレスです。

3-ネットワークで複数の KNX IP ルーターが検出された場合は、ここに一覧表示されます。

4-着信メッセージとその時刻がリストされている KNX トレースへのリンク。

5 - "Import CSV" で、ETS によってエクスポートされたグループ アドレスのリストをアップロードできます。 6 - ここで、"Export CSV" の下で、すでに使用されているグループ アドレスのリストをダウンロードできます。

7 - 定義されたグループ アドレスが何かを受信したかどうかをライブで確認するための別の追跡ページ

8

定義されたすべてのアドレスの対話型ビューで、それらが使用されている構成ページにジャンプできます。

9 - trivum デバイスが KNX バスで使用する物理デバイス アドレス。他の KNX デバイスがこのアドレスを使用しないことが重要です。

 10
 現在のデバイス状態
 trivum
 を
 KNX

 シーンに保存する場合は、シーンをプログラムまたはリコールするように
 GA

 をここで設定します。詳細については、マニュアルの "knx シーン " を参照してください。

11 - 各ゾーンに対して、4 ビットの KNX メッセージによってボリュームを制御するように GA を構成できます。ここで、音量が変化する速度を設定できます。デフォルトは 2 です。

12 - 着信 knx メッセージの詳細なログを取得するには、最初にこれを有効にする必要があります。次に進みます: Information/Support/Logs&Warnings/Show KNX log

13 - - trivum デバイスが起動時に設定されたグループ アドレスにステータスを照会するかどうかを選択します

14 - 通常、knx データが変更されるたびに、メッセージがすぐに送信されます。ただし、trivum は、たとえば ディスプレイの電源が一時的にオフになった場合などに、現在の値を変更せずにその間に再送信すること もあります。ここで、このような要求されていない更新の間隔を構成できます。

 15
 "P1
 mylist"
 のような特別な名前で始まる
 NAS

 プレイリストは、次のように構成することで直接再生できます:

 NAS

 構成/ゾーン/ゾーン名/KNX バインディング/NAS インデックス プレイリストを再生します。

 エントリを表示"

 "プレイリスト
 エントリを表示"
 を使用すると、すべてのプレイリストのリストが表示され、直接再生できるものは緑色でマークされます。

5.9.2. setupKNXイベント

trivum KNX イベントは、KNX デバイスから送信された KNX コマンドを trivum マルチルーム システムの trivum アクションにリンクします。これらは、定義されたグループ アドレスに正しい値を持つ KNX データグラムが送信されるとすぐに、trivum アクションが実行されるゾーンを正確に定義します。

Multiroom Setup	setupKNXEvents	C 🌐
	Configure KNX events	
All Basic Modified Help		
ACTIONS Add a new KNX event to trivum	action mapping	
LIST OF KNX EVENTS		
Hay favorite 1 KNX 4/4/0 (string ==) Action: Library.Album 'Fo	or those about to Rock' (Favorite)	8 🔳 >

1-ここでは、そのような新しいイベントまたはアクションを作成できます。

2-既存のイベントのリスト

。 ごみ箱をクリックしてイベントを削除します。行の他の場所をクリックすると、イベントを編集できます 。

最大 700 KNX イベント オブジェクトを持つことができます。

5.9.3. editKNXイベント

KNX イベント定義を変更する画面は次のようになります。

setupKNXEvents	editKNXevent	C 🌐
Group Address	4/4/0	•••
Description	Play favorite 1	
Change assigned zone		Room 7 💙
Change data type		1 bit 💙
Number which triggers the action	1	
Change assigned action	Library.Album 'For those abou	ut to Rock' (Favorite) 💙

グループアドレス

3 つのドットのアイコン ⋯ を使用して、インポートされた KNX グループ アドレスのリストから KNX アドレスを選択できます。または、グループ アドレス (たとえば、4/3/2) を入力することもできます。

説明

これはイベントの内容を覚えておくのに役立ちます

割り当てられたゾーン

多くのアクションにはゾーン情報が必要です。アクションが音楽の再生を開始する場合、このフィール ドはどのゾーンにあるかを指定します。

データ・タイプ

以下の値を受け取ることができます。

		データ型	説明
バイナリ値	1ビット - 0または1	バイト値	8 ビット - 0 ~ 255 の値
2バイト値	16 ビット - 0 からの値 65535	文字列値	最大 14 バイトの文字列

トリガーフィルター値

指定されたグループ アドレスを持つ KNX テレグラムが認識されると、テレグラムの内容がこのフィルタ値と比較されます。データ型が一致して いる必要があることに注意してください。 割り当てられた trivum アクション

ライン入力のアクティブ化、お気に入りの再生、ゾーンのオフなど、さまざまなアクションが可能です

。"「割り当てられたアクションを変更」"をクリックし、対話型の選択メニューに従ってください。

5.9.4. setupKNXディスプレイ

KNX ディスプレイは、1~4行のテキストを表示するハードウェアユニットです。

Multiroom Setup	setupKNXDisplays	C 🌐
	Define KNX displays	
ACTIONS		
Add a new KNX display 🤦		
Add a new KNX display 2		
Add a new KNX display 2		
Add a new KNX display 2		4
Add a new KNX display 2		4
Add a new KNX display 2 LIST OF KNX DISPLAYS KNX Display 4x16 For zone 'Zone 3' KNX display For zone 'Room 6'		4 i > i >

2-新しい KNX ディスプレイを追加する

ここをクリックすると、KNX ディスプレイ用の新しい空の定義が取得されます。

3-選択エリア

ここをクリックして、いずれかの KNX ディスプレイのエディタを開きます。すべての設定はそこで編集されます。

4 - 削除用アイコン

ディスプレイを削除したい場合は、[Remove] アイコンをクリックするだけです。

5-説明とメッセージ

KNX

ディスプレイが完全に構成されていないか、正しく構成されていない場合は、ここに赤いメッセージが 表示されます。

5.9.5. editKNXDisplay

setupKNXDisplays	editKNXDisplay	C ()
BASIC SETTINGS FOR KNX DISPLAY		
Description for this display	KNX display	
Change assigned zone		Room 6
Change display type		Display with 1 line
fill right side with blanks		
ETTINGS FOR 'DISPLAY WITH 1 LINE'		
GA for page activation (1 byte) Optional, if supported by display.		•••
GA to set the icon number Optional, if supported by display.		•••
ETTINGS FOR LINE 1 urrent: 'Room 6' (with 14 columns)		
GA for display line 1 (variable text)	7/0/0	•••
- Content when streaming is active		Artist of current playing track
- Content when tuner is active	Stati	ion/Preset name (e.g. SWR3)
- Content when other source is active		Name of audio source
- Content when zone is off		Name of zone

この表示の説明

あなたの情報のための自己定義名。

割り当てられたゾーンを変更する テキストを表示するゾーン。

表示タイプの変更

ここでテキスト行数を設定します。

右側を空白で埋める

テキストが14文字より短い場合は、オプションで空白を埋めることができます。

ページアクティベーション用 GA (1 バイト)

KNX

ディスプレイがさまざまなページをサポートしている場合、ゾーンゾーンがオンまたはオフの場合に、 異なるページ番号が表示されることがあります。 [SubMenu] アイコンを使用して、インポートされた KNX グループ アドレスのリストから KNX アドレスを選択できます。または、グループ アドレス (例: 4/3/2) を入力することもできます。

アイコン番号を設定するGA(1バイト)

KNX ディスプレイがアイコン表示をサポートしている場合、ストリーム ソース、チューナー、またはその他のソースがアクティブであれば、さまざまなアイコンを表示できま す。 表示行1のGA(可変テキスト)

最初の行のテキストを送信する場所。

ストリーミングがアクティブな場合のコンテンツ

ゾーンが現在ストリーム

コンテンツを再生している場合は、ここで何を表示するかを選択します。利用可能なものは次のとおり です。

- 現在再生中のトラックのタイトル
- 現在再生中のトラックのアーティスト
- 現在再生中のトラックのアルバム
- 現在のストリーミング サービス/ソース
- 現在のトラック番号とトラック数
- •現在の音量レベル
- ストリーミング ソースの名前
- なし (空のテキスト)

チューナー起動時のコンテンツ

ゾーンが FM チューナーを再生する場合、利用可能なデータはストリーミング モードとは異なります。利用可能なものは次のとおりです。

- ステーション/プリセット名 (例: SWR3)
- 周波数 (例: 97.70MHz)
- チューナーソースの名前
- 現在の音量レベル
- •なし(空のテキスト)

他のソースがアクティブな場合のコンテンツ ライン入力などの他のソースの場合。利用可能なものは次のとおりです。

- 音源名
- 現在の音量レベル
- •なし(空のテキスト)
- ゾーンがオフの場合のコンテンツ

ゾーンがオフの場合、次のように表示できます。

- ゾーン名
- 現在の日時
- •なし(空のテキスト)

5.9.6. setupKNXアクチュエーター

trivum MusicServer は、KNX メッセージを受信するだけでなく、KNX デバイスを制御するためにコマンドを送信することもできます。これを有効にするには、照明スイッチや シャッターなどの KNX オブジェクトを定義する必要があります。これは、[オートメーション オブジェクト] 領域で行われます (セットアップの最上位を参照)。
A automationObjects	€ 🖬 🗆
Manage your automation objects	
(+)	
Add new object Import settings	
Filter your automation objects	
¥ <u>¥</u> !	
2x 1x 1x	
List of defined automation objects. 4 of 256 objects used.	
Switch 1 binary	Welcome screen
dimm	Welcome screen
Shutter shutter	Welcome screen
Switch 2 binary	Welcome screen

さまざまなタイプのオートメーションオブジェクトが可能です。以下に3つの例を示します。

- スイッチは1ビットのメッセージ(トグル、オン、オフ)を送信できます。
- 調光器が送信する場合があります
 - 。1ビットのメッセージ:トグル、オン、オフ
 - および/または値が 10%、20 %… 100 %の1バイトのメッセージ。
- シャッターは 1 ビットのメッセージ (ダウン、アップ、ステップダウン、ステップアップ)
 を送信できます。

5.9.7. editKNXアクチュエータ

KNX オートメーション オブジェクトを編集する画面は次のようになります。

<	Switch-Bu	itton	2 🖬 🗖
Basic settings			
Description	1	Switch 1	
Area Specify an area to show this object in WebUI			Welcome screen 📏
KNX mappings			Ś
On/Off (bool)			
Write	2	3/3/2	•••
Read	8	3/3/3	•••

1-名前

2 - オン/オフ GA

3 - - 現在のステータスを読み取るオプションの GA。トグル アクションが使用されている場合にのみ関連します。

<	Dimmer-Button	€ ■ □
Basic settings		
Description	Dimmer	
Area Specify an area to show this object in WebUI		Welcome screen 义
Dimmer specific settings		
On/Off (bool) Write		•••
Read		•••
Brightness absolute (uint8)		
Write 1		•••
Read 2		•••
Brightness relative (dimm)		
Write 1		•••

調光器はバイナリ アクチュエータで、明るさを設定 (1) または読み取り (2) するフィールドによって拡張されます。

<	Shutter-Button	€ 🖬 🗆
Basic settings		
Description	Shutter	
Area Specify an area to show this object in WebUI		Welcome screen 🖒
Shutter specific settings		
Long action (bool) Write	1	•••
Short action (bool)		
Write	2	•••
Position (uint8)		
Write		•••
Read		•••
Angle (uint8)		
Write		•••
Read		•••

KNXシャッターアクチュエータで最も重要なのは、完全に上下に駆動する長いアクション(1)と、スラット角度を変更する短いアクション(2)です。8ビット値としての位置と角度の直接書き込みは、一部のKNXアクチュエータでのみサポートされている場合があります。

5.9.8. アクチュエータの使用例

例 1: セットアップの HomeControl 領域で定義します。

オートメーション/ホームコントロールの設定の下

<		Co	nfigure your W	/ebUI						
Manage your Auto	mation / TotalCor	ntrol UI								
(+)	(+)	(+)	(+)	٥.,						
Add subarea	Add defined buttons	Add App object	Add KNX object	WebUI options	Show Visu					
Objects defined	in home screer	1								
Switch 1									30 Mile	
binary						$\mathbf{\vee}$				1
Dimmer						\checkmark	$\mathbf{\wedge}$	ΠΠ		>
dimm										
Shutter shutter						\checkmark	~	$\overline{\Pi}$		>
									. 644.	

WebUI の HomeControl ページで使用できるようになります。

🕝 trivum	Home 15:30	5 ∻
	Switch 1 On	•••
	Dimmer 47%	+
	Shutter 42%	

そこで、お気に入りとしてマークすることもできます



WebUI の音楽ページにタイルとして表示されるようにします。

Q	\bigcirc	\$.
Tuner	Stream ►►►	CTO TV
Dimmer 47%		

このショートカットを使用すると、調光器のオンまたはオフを切り替えることができます。フルコントロールを行うには、上記のように HomeControl ページに変更する必要があります。

例 2: 照明のスイッチをオンにするマクロを作成します。

V9 の場合: 構成/マクロ/新しい/trivum アクション/ゾーン内のアクション/コントロール オートメーション オブジェクト

V10 の場合: カスタマイズ/マクロ/新しい/trivum アクション/ゾーン内のアクション/コントロール オートメーション オブジェクト



音楽の選択によってゾーンがオンになったときにそれを呼び出します。

V9 の場合: ゾーン/ゾーン/ゾーン関連マクロ V10 の場合: ゾーン/ゾーン/このゾーンのイベント ハンドラー



5.9.9. ゾーンKNX

ここでは、多くの基本的な KNX 設定をゾーンごとに構成できます。

setupZone	zoneKNX	C ()
	KNX settings for Living Room	
All Basic Modified Help		
KNX OBJECTS TO CONTROL STATUS		
Zone on/off (1 Bit)		•••
Zone or Group Mute (1 Bit)		•••
Zone Individual Mute (1 Bit)		•••
KNX OBJECTS TO CONTROL VOLUME		
Zone or Group Volume (4 Bit) Using a dimmer		•••
Zone or Group Volume (1 Byte)	5	•••
Zone Individual Volume (4 Bit)	3	•••
Zone Individual Volume (1 Byte)		•••
Volume step (1 Bit) 0=down 1=up	3	•••

1 - ここに KNX グループ アドレス (GA) を入力し、値 1 または 0 の 1 ビット メッセージによってゾーンのオンとオフを切り替えます。オンに切り替えるとは、最後に選択したソース を再度再生することを意味します。

(システムの再起動後は、最新のソースが存在しないため、以下で説明するように、最初に定義された KNX ソースが再生されます。)

KNX アドレスは、1/2/3 のように入力するか、123のように簡単に入力できます

2-ゾーンのミュート、またはゾーンがグループの一部である場合はグループ全体のミュートを切り替える GA。

3- グループ化されているかどうかに関係なく、このゾーンのみのミュートを切り替える GA。

4 - 4 ビットの KNX メッセージによってゾーンまたはグループの音量を制御します。たとえば、値 1 を受信すると減光が開始され、音量が0に達するか、値0が受信されるまで実行されます。

5 - 1 バイトの KNX メッセージによってゾーンまたはグループのボリュームを制御します。 KNX 値 0 ~ 255 は、内部で 0 ~ 100 の trivum のボリューム値に変換されます。

6と7-グループ化されているかどうかに関係なく、このゾーンのみの音量レベルを制御します。

8-1ビットメッセージを通じて、音量を1段階で上下に変更します。

Play next source (1 Bit) Mill change to next defined soure in a list. If zone is off, it will power on and play last active source	•••
••• Define the KNX source list These sources are used in the 'use next source' command. Mostly in KNX environment	>
Play default tuner (1 Bit)	•••
Play default streamer (1 Bit)	•••
Play line input 1 (1 Bit)	•••
Play line input 2 (1 Bit) 5	•••
Play line input 3 (1 Bit) 6	•••
Play line input 4 (1 Bit) 7	•••
Play tuner preset (1 Byte) The 1 byte value is used to select which tuner preset	•••
Play a trivum playlist (1 Byte) A indexed playlist with number between 1 and 128. Please make sure you have a playlist with the correct name	•••
••• Show the list of available playlists with their number	>
Play a trivum favorite (1 Byte) 10	•••

1 - KNX ソースは、特定のソースを開始したり、ソース内のコンテンツを選択したりする一連のアクションです。 ここで GA を構成することにより、ユーザーは 1 ビット メッセージでこれらのアクションを切り替えることができます。

2-1 ビット メッセージで FM チューナーを開始する

3

ストリーマーを開始します。これにより、そのストリーマー内で選択された最新のコンテンツがあれば再 生されます。

4~7-ライン入力を選択します。

8 - FM チューナーのプリセットを定義している場合は、ここで開始します。値 0 が最初のプリセットになります。

9 - "P1 mylist" または "P2 mylist" のような名前で始まる NAS プレイリストがある場合、KNX 1 バイト メッセージ値 0 は "P1 mylist" を再生します。

10 - trivum 個のお気に入りが定義されている場合、ここで直接再生します。



1 2 現在選択されている音楽の次または前の曲にスキップします。たとえば、アルバムの再生中に次のトラッ クにスキップします。

3 - ゾーンのステータスを KNX バスに送信: 0=オフ 1=オン (ミュートを含む)

4 と 5 - グループまたはゾーンがミュートされているかどうかを KNX バスに伝える

6-現在のゾーンのボリュームレベルを、0~255の範囲のKNX1バイトメッセージとして送信します。

7 - これを使用して、ゾーンがオンになったときに何を送信するかを詳細に構成します。値 "1" または "0" を送信できます。

8 - これを使用して、ゾーンがオフになったときに何を送信するかを詳細に構成します。値 "1" または "0" を送信できます。

Set zone alarm 1 on/off (1 Bit) 1:alarm is used 0:alarm not used	1	•••
Send alarm 1 on/off status (1 Bit) When user activates/deactivates the alarm, then telegram is sent	2	•••
Send on alarm1 Telegram is sent, when alarm starts	3	•••
BJECTS WHICH DEPEND ON ALARM 2		
Set zone alarm 2 on/off (1 Bit)	4	•••
Send alarm 2 on/off status (1 Bit)	5	•••
Send on alarm2	6	•••
Send on alarm2	6	•••
Send on alarm2 PECIAL LISTEN OBJECTS GA scene (1 Byte)	6 7	•••

1-目覚まし時計をアクティブまたは非アクティブに設定します

2-目覚まし時計のアクティビティが UI 経由で切り替わったことを通知します

3-目覚まし時計の再生が開始されると、1ビット値"1"を送信します。

4~6-このゾーンの2番目の目覚まし時計と同じ設定

 7
 このゾーンが現在のシーンの一部であるかどうかを通知する
 GA

 。これは、オートメーション/KNX/KNX
 通信のセットアップ/シーンの保存/復元用のグループ

 アドレスと組み合わせて使用されます。

 詳細については、KNX ミュージック サーバーのシーン をご覧ください。

8 - 2 バイトの KNX 値を介してこのゾーンでコマンドを直接実行します。 可能な値については、https://www.trivum.com/trivum/docs/en/mcenterapi.html#_zonecommand[trivum API] ドキュメントのゾーン コマンドのリストを参照してください。

コードの抜粋を次に示します。

ZONECMD_POWER_OFF	001
ZONECMD_MUTE	002
ZONECMD_VOLUME_INC	003
ZONECMD_VOLUME_DEC	004
ZONECMD_POWER_TOGGLE	006
ZONECMD_VOLUME_INC2	009
ZONECMD_VOLUME_DEC2	010
ZONECMD_VOLUME_INC5	011
ZONECMD_VOLUME_DEC5	012
ZONECMD_USE_PREV_SOURCE	029
ZONECMD_USE_NEXT_SOURCE	041
ZONECMD_USE_NEXT_ZONE	042
ZONECMD_DEFAULT_STREAMING	050
ZONECMD_DEFAULT_TUNER	051
ZONECMD_VOLUME_DEC_1	080
ZONECMD_VOLUME_DEC_10	089
ZONECMD_VOLUME_INC_1	090
ZONECMD_VOLUME_INC_10	099
MULTIKEY_BASIC_FORWARD	400
MULTIKEY_BASIC_BACKWARD	401

例えば、

- 値1を送信すると、ゾーンの電源がオフになります
- 400 (2 バイト値1144として)を送信すると、次のトラックにスキップします。

5.9.10. setupKNXページング

ページングが定義されている場合は、KNX によって制御することもできます。これを行うには、「KNX/Paging」を選択してこのページを表示しま す。

1-編集するページングエントリの1つを選択します。

5.9.11. ページングKNX

KNX ページング定義を変更する画面は次のようになります。

setupKNXPaging	pagingKNX	C 🌐
	Configure KNX paging	
All Basic Modified Help		
KNX SETTINGS FOR PAGING 'PAGING 1'		
Paging has no zones		
Group address Start/Stop	4/5/6 1	•••
Group address Volume set (1 byte)	4/5/7 2	•••
Group address Volume up/down (1 bit	3	•••
Matching Knx start telegram value	1) 4	

1-ページングは、この GA への KNX 1 ビット メッセージによって開始できます。

2 - 定義済みのページング ボリュームを使用する代わりに、この GA を通じて KNX によって別のボリュームを設定できます。

3 - ページングの再生中に、この GA によって音量を変更できます。たとえば、1 ビットのメッセージ "0" を送信すると、音量が下がります。アクティブなページングの最小音量は 5 です。

4-通常、(1)に"1"を送信するとページングが開始されますが、この動作はここで変更できます。

6. トリバム KNX のサポート

一般情報

6.1. 序章

trivum は 2005 年から MusicCenter ソフトウェアで KNX をサポートしています。

trivum は、約 100 人の KNX メンバーの 1 人として 2009 年に KNX チームに加わりました。

6.1.1. 機能概要

trivum ミュージック システムと trivum タッチパッドには KNX が組み込まれています。これは、他の KNX デバイスから制御できる、または/または他の KNX デバイスを制御できることを意味します。

トリバム ミュージック システムズ

ほとんどの場合、KNX は	t.	trivum	ミュージック
---------------	----	--------	--------

システムの制御に使用されます。音楽の開始や音量の変更が最も一般的なリクエストです。しかし、trivu KNX サポートではさらに多くのことが可能です。KNX デバイスを制御でき m による (例: 電動テレビの上下移動)、KNX スイッチにマッピングできる幅広いアクションがあります。

トリバム タッチパッド

trivum

タッチパッドは、非常に柔軟で美しいルーム コントローラーです。ライトの切り替え、調光、RGB、シャッター、気候の制御が可能で、KNX ディスプレイに情報を表示することもできます。機能はディスプレイ上のシンプルなボタンを使用して表 示されます。さらに、Web ブラウザーで KNX を制御することもできます。

6.1.2. 関数の例

A

これらはほんの一例です。他の多くの機能が可能です。

通常の4ボタン KNX スイッチを使用してバスルームで音楽をコントロール

ボタン1に ソース変更、ボタン2に 音量を上げる、ボタン3に 音量を下げる、ボタン4に 電源オフ をマッピングするだけです。

以上です。朝バスルームに入って、KNX ボタンを押すだけで音楽を聴きます。

通り抜けるときにそのエリアで音楽を聴く

KNX

センサーを使用すると、このセンサーはエリア内の特定のプレイリストを開始できます。しばらくする と、モーションセンサーによって音楽もオフになります。

6.1.3. 最初のステップ

あなたがしなければならないことは次のとおりです。

- trivum セットアップで KNX サポートを有効にします。 "Automation/KNX" を選択し、次に "Setup KNX communication" と "Use KNX/IP" を選択します。
- KNX IP ルーターがネットワーク内で検出されていることを確認してください。
- 次にKNXゾーンの設定に行き、ゾーンを選択します
- KNX グループ アドレスを入力してゾーンをオンまたはオフに切り替えます。この KNX グループ アドレスは、家の KNX ボタンによって送信されるグループ アドレスである必要があります。
- 最初のテストでは、ゾーンで音楽が再生されていることを確認します。次に、KNX ボタンを押してオンまたはオフに切り替えます。 (システムの再起動直後は、最近選択した音楽が存在しないため、スイッチをオンにできない場合があ ります。)

6.2. 入門

6.2.1. バスアクセス

trivum デバイスは KNX/IP で通信します。つまり、KNX バスとの通信を確立するには、KNX IP ルーターまたはインターフェースが必要です。

モーション

6.2.2. ETS ソフトウェア

trivum デバイスには Web サーバーが組み込まれているため、Web ブラウザーを介して構成されます。つまり、ETS ソフトウェアを使用する必要はありません。

ただし、次の点に注意する必要があります。

- 1. 各 trivum MusicCenter (マスター) には固有のデバイス アドレスが必要です。各 KNX バス デバイスには、ハードウェアを識別する一意の ID が必要なため、これが必要です。 KNX over IP デバイスがバスに物理的に接続されていない場合でも、この一意の ID が必要です。
- 2. KNX IP ルーターでフィルター テーブルを使用する場合は、KNX ダミー アプリケーションが必要です。
- 3. ETS で trivum (MusicCenter + TouchPad など) のみが使用するグループ アドレスを定義します。したがって、インストーラーは、それらが使用されていること、および別の コンテキストでは使用できないことを確認できます。

6.2.3. KNX/IPルーターについて

基本



どの KNX/IP ルーターですか?

以下は、KNX IP ルーターのリストと、インターネットの説明へのリンクです。

- Siemens N146
- EIBMarkt IP Router
- Gira IP Router

他のブランドから入手できる IP ルーターは他にもあります。

こちらもお読みください: Gira X1 と trivum の統合

KNX/IP ルーターの設定

KNX/IP ルーターを構成することが重要です。 " そのままでは " ほとんどの KNX/IP ルーターは本来の動作をしません。したがって、ネットワーク設定が適切であること、および KNX 電文がバスからネットワークにルーティングされていることを確認してください。また、テレグラムがブ ロックされていないことを確認してください。そのため、最初のテストではテレグラム フィルタリングを無効にします。

ユニキャスト IP アドレス

KNX/IP ルーターのユニキャスト IP アドレスは、trivum コンポーネントと、KNX/IP ルーターを使用して

KNX

バスとのインターフェースをとるその他のコンポーネントと同じネットワーク内にある必要があります。
 ETS ソフトウェアが KNX/IP ルーターを使用してバスにアクセスできることを確認してください。これは、すべてが正常であることを確認するための最初のステップです。

マルチキャスト IP アドレス

インストール内に KNX/IP ルーターが 1 台だけある場合は、224.0.23.12 をマルチキャスト アドレスにする必要があります。

これは、デフォルトの既知の KNX/IP ルーター マルチキャスト アドレスです。

複数の IP ルーターがある場合は、他の IP ルーターにも有効なマルチキャスト アドレスが必要です。ローカルで利用可能なマルチキャスト アドレスは 239.x.x.x. で始まります。 239.100.50.10、239.100.50.11、...

 \bigcirc

マルチキャスト IP アドレスに関する有用な情報:

• Information from WIKIPEDIA about multicast addresses



ETS で行った変更を IP ルーターにダウンロードすることを忘れないでください。 そして: IP ルーターがまだ trivum セットアップで表示 /リストされているかどうかを確認してください。

フィルター設定

KNX/IP ルーターにはフィルターとルーティングの構成も必要です。

ルーター (ETS を使用) を有効にして、KNX 電文を IP ネットワークにルーティングし、IP ネットワークから KNX バスにルーティングします。

最も簡単な方法は、"no filtering" オプションを使用することです。これは、すべての電文が KNX バスと IP ネットワークの間でルーティングされることを意味します。

フィルタリングを使用する必要がある場合、または使用したい場合は、たとえば GIRA ダミー アプリケーションを使用する必要があります。そのアプリケーションに trivum グループ アドレスを入力し、これらのアドレスの電文を通過させるように IP ルーターの電文フィルタをプログラムします。



フィルタリングはより安全ですが、より多くの設定が必要です:

• GIRAダミーアプリとツールを確認

テスト通信

KNX/IP ルーターが動作するかどうかわからない場合は、ETS ソフトウェアを起動し、通信インターフェイスとして KNX/IP ルーターを選択してください。 通信モードとして "IP Routing" を使用していることを確認してください。グループ モニターを開き、KNX デバイスからのメッセージが表示されるかどうかを確認します。 これで問題がなければ、trivumip/setup の下にある trivum Music System の Web 設定を開きます。

次に、マルチキャスト IP アドレスが trivum セットアップと KNX/IP ルーター設定で一致していることを確認します。

trivum セットアップで KNX/IP ルーターが認識されない場合は、セクション [solve-knx-problems]

に移動してください。

KNX/IP ルーターは認識されているが、フィルター設定が正しいにもかかわらず trivum *KNX メッセージを受信しない*場合は、[solve-knx-problems] でネットワークの問題の詳細を参照してください。

6.3. trivum KNX セットアップ

6.3.1. 基本設定

- trivum デバイスの Web 構成で、上記の「"最初のステップ"」で説明されているように、KNX サポートが有効になっていることを確認してください。
- ・以下では、すべての KNX グループ アドレスを手動で入力することも、ETS からエクスポートされたグループアドレスの準備済みリストをアップロードすることもできます: 自動化/KNX/KNX 通信のセットアップ/CSV のインポート/インポートされたグループ アドレス リストの管理。

6.3.2. KNX グループ アドレス形式

trivum は、0/0/0 から 31/7/255 までの範囲で、5、3、および 8 ビットの 3 レベル グループ アドレスの ETS プロジェクト デフォルトを使用します。

セットアップでグループアドレスを入力する場合、システムは次の3つの形式を受け入れます。

- スラッシュで入力してください: 1/2/3
- スペースを入れて入力してください:123
- 2563 のような 1 レベルの GA 値を入力します。
- 1 レベルの値は自動的に 3 レベルに変換されます。 trivum では、オンライン コンバータも提供しています。

http://service.trivum-shop.de/share/Tools/knx-group-address-converter.html

6.3.3. ゾーン KNX 構成

ゾーンごとに利用可能なすべてのデータポイントについては、ゾーンKNX を参照してください。

6.3.4. KNX イベント データポイント

trivum KNX イベント オブジェクトは非常に柔軟な手段です。これらは、KNX テレグラムで機能をトリガーするために使用できます。

イベント設定については、editKNXイベント を参照してください。

6.3.5. アクチュエータのデータポイント

trivum MusicCenter ソフトウェアは、次のような KNX アクチュエータを制御することもできます。

- KNX バイナリアクチュエータ
- KNX 調光アクチュエータ

• KNXシャッターアクチュエーター

これは、セットアップの HomeControl および Automation Objects セクションで行われます。

たとえば、KNX シャッターを定義すると、このシャッターを制御できます。

- WebUIの HomeControlページに配置します。
- WebUI (音楽ページ) にアクションを追加して、一部の機能を直接制御します。
- trivum マクロのアクションを通じて。
- または、trivum タッチパッド上でページ エディターで定義し、タッチ スクリーンで使用します。

別の例として、ライト スイッチ オブジェクトを定義すると、ゾーン イベント ハンドラーでマクロを呼び出すことで、ゾーンのオンとオフを切り替えることができます。

詳細については、editKNXアクチュエータ を参照してください。

6.3.6. KNX ディスプレイのデータポイント

KNX ディスプレイを trivum と統合する方法については、setupKNXディスプレイ を参照してください。

6.3.7.ページングのデータポイント

KNX によって制御されるページングを実行するには、

- ページングエントリの作成方法については、editPagingを参照してください。
- これらを KNX にリンクする方法については、ページングKNX を参照してください。

6.3.8. trivum で使用される KNX データポイント タイプ (DPT)

trivum KNX データポイントには、次の 5 つのサイズのいずれかがあります。

1ビット、4ビット、1バイト、2バイト、14バイト.

同じサイズで、さまざまな用途に使用できます。 外部 KNX アプリケーションで DPT タイプを指定する必要がある場合は、次のいずれかを選択します。

•1ビット:

DTP 名	例
1.001スイッチ	ゾーンオン/オフ
1.003 を有効にする	一時停止、ミュート、アラームのオン/オフ
1.002 ブール値	ゾーンステータス、ミュート、アラームオン/オフ ステータスを送信
1.007ステップ	音量レベルを1段階変更します
1.010 スタート/ストップ	次のソースを再生、チューナー、streamer

1.017 トリガー	<または >
	キーを押すと、ゾーンがオンになり、アラームが開
	始されます

•4ビット:

3.007 調光制御	音量アップ/ダウン

• 1バイト:

5.001 パーセント 100	knx 値 0 ~ 255 の絶対音量レベル	5.010 カウンターパルス	再生 trivum プレイリスト x、チューナー プリセット x、シーンを保存、scene を呼び出す
-----------------	---------------------------	----------------	--

• 2 バイト:

7.001パルス	ゾーンコマンド2バイト
9.001 摂氏温度	浮動小数点値 (KNX タッチパッド付き)

• 14 バイト:

16.001 文字列 iso-8859-1	ほとんどの KNX ディスプレイでは
16.000 文字列 ASCII	含むTense OLED ディスプレイ付き UTF-8

6.4. KNX の例

6.4.1.6 倍の KNX コントロール エレメント (ミュージック コントローラー)

この例では、6 倍の KNX 制御要素が trivum-multiroom システムを制御する必要があります。コントローラーはいくつかの基本的な機能を操作できる必要があり ます。

- 前のソース/次のソース
- 音量レベル +/-
- ミュート/電源オフ

前提条件:

- ・ 6倍のKNX制御要素
- trivum マルチルーム システムは、KNX/IP ルーター経由で KNX インストールに統合されます
- trivum マルチルーム システムの KNX サポートが有効になり、使用する準備が整いました。

KNX イベントを追加

6 倍の KNX コントロール エレメントを使用して trivum マルチルーム システムの音楽をコントロールするには、KNX コントローラーの KNX テレグラムを trivum アクションに割り当てる必要があります。これは、trivum KNX イベントを介して行われます。各 trivum KNX イベントは、特定のタイプの KNX テレグラムと対応する trivum アクションの間のリンクです。

trivum KNX イベントを作成して構成するには、次の手順に従います。

- 1. WebConfig を開く
- 2. 自動化/KNX/イベントに移動します。
- 「マッピングを追加」をクリックします。
 新しい KNX イベントのエディターが開きます。
- 4. 次のデータを入力します。

フィールド	説明	例
グループアドレス	アクションをトリガーする KNX グループ アドレス	6/1/1
説明	KNX イベントの名前または説明	バスルーム_ネクストゾーン
割り当てられたゾーンを変更する	trivum ゾーン。割り当てられた trivum アクションが実行されます。バス ルーム	データ型を変更する
アクションをトリガーする値のデ ータ型	1ビット	比較値
受信時にアクションをトリガーす る値	1	割り当てられたアクションを変更 する

6 倍 KNX コントローラーに必要な他のすべての機能について、手順3と4を繰り返します。

ヒント: 各変更の前にバックアップを作成し、これをアーカイブする必要があります。

6.4.2.

次のソースに切り替えたり、スイッチをオフにしたりするためのシンプルな壁ボタン

同じグループ アドレスで 1 または 0 しか送信できないウォール ボタンがある場合でも、これら 2 つの機能を実現できます。

 ゾーンソースを設定します。これは、次の Web 構成で行われます: ゾーン/ゾーン名/knx バインディングの変更/KNX/HTTP ソース リストの定義。 ここでは、たとえば、さまざまなウェブ ラジオ ステーションの再生を設定できます。

Zone source list for K...

Sources for 'Living Room'

DIGGI

Source 1

Play Favorite 5 '1LIVE DIGGI' (TuneIn Station)

»swr3	

Source 2

Play Favorite 4 'SWR3' (TuneIn Station)



Source 3

Play Favorite 1 '80s80s Radio' (TuneIn Station)

- ゾーン ソースを順方向に切り替えるように KNX イベントを構成します: knx/events/add Mapping set GA: 例: 7/1/01ビット値1 set action: ソース/次のソースをアクティブ化します
- ゾーンをオフにする別の KNX イベントを構成します: knx/events/add Mapping set GA: 例: 7/1/01ビット値 0 set action: ゾーンのボリュームまたは状態を設定します/オフ

結果: 壁のボタンが 7/1/01ビット値1を送信すると、Web ラジオ ステーションが切り替わります。 7/1/01ビット値0を送信すると、ゾーンがオフになります。

KNX コントローラのパラメータ化

次のステップは、KNX イベントに一致する正しいグループ アドレスを使用して、6 倍の KNX コントローラー (ETS など) をパラメーター化することです。

6.5. KNX の問題を解決する

KNX/IP に関する問題のほとんどは、KNX/IP ルーターの設定が間違っているか不十分であることに関連しています。

6.5.1. KNX/IP ルーター

正しいユニキャストおよびマルチキャスト IP アドレスを設定していることを確認してください。 KNX/IP ルーターの設定 を参照してください。

6.5.2. KNX/IP インターフェース

これらは、少数の並列接続のみに制限されています。他の (または多すぎる) デバイスが同時にインターフェイスを使用していないことを確認してください。 正しいフィルタとルーティングパラメータを設定していることを確認してください。 フィルター設定 を参照してください。

6.5.4. チェックアウト Aerne KNX テスター

これは、IP ルーターが機能しているかどうかを確認するのに非常に役立つ iPhone アプリです。

6.5.5. ネットワークの問題

通信はマルチキャスト通信による。つまり、1 人のネットワーク参加者がネットワークにメッセージを送信し、他のすべての参加者がそれを並行して受 信する必要があります。これは、スイッチ、およびネットワークの一部である可能性のあるルーター/ゲー トウェイによって許可される必要があります。 次の領域を確認してください。

• 複数のスイッチではなく、単一のネットワーク スイッチを使用する

KNX IP ルーターと trivum デバイスの間に 2 つ以上のネットワーク スイッチがある場合、trivum が KNX メッセージを受信しないという通信障害がすでに発生している可能性があります。

システムを削減します。 KNX IP ルーターと trivum-device の両方を同じネットワーク スイッチに接続します。理想的には、TP-Link 1008P などのシンプルなアンマネージド ネットワーク スイッチを使用します。

詳細については、UDPマルチキャスト通信の詳細 を参照してください。

- マネージド ネットワーク スイッチ
 - 。スイッチがマルチキャスト アドレスの使用を許可されていることを確認してください。
 - ネットワーク スイッチのモデルとファームウェアによっては、Querier を使用して IGMP をアクティブ化するか、非アクティブ化することもできます。
 - 。*スパニングツリー*設定も確認してください。
 - 。スイッチに最新のファームウェアがあるかどうかを確認します。必要に応じてアップデートを実行 します。
- ケーブル接続: ネットワーク リングが作成されていないことを再確認します。



ここではケーブルが1本多すぎます。

- スイッチ 1 がマルチキャスト UDP メッセージを送信すると、メッセージはスイッチ 2
 に送信され、そこからスイッチ3に送信される可能性があります。
- 並行して、スイッチ4に送信され、そこからスイッチ3に送信されます。
- そしてスイッチ3は何をするのでしょうか? 2 つのパケットを 2 と 4 に送信しますか?

最悪の場合、同じパケットが意図せずに何度も繰り返されるパケット ストームが発生する可能性があります。したがって、すべてのケーブルが本当に必要かどうかを注意深く 確認してください。

6.5.6. UDPマルチキャスト通信の詳細

KNX メッセージは、通常、グループ 224.0.23.12 で UDP マルチキャストによって送信されます。



次のLANトポロジー1を想像してください。

マルチキャストとは基本的に、デバイス (A) (IP ルーター) が KNX メッセージ "1/2/3 1bit 1" をネットワーク スイッチ (B) に送信し、ネットワーク内の他のすべてのデバイスにこれを送信するようにそのスイッチに指示すること を意味します。

ただし、スイッチ はこれを行いません。 (B) すべての デバイスにメッセージを送信するわけではありません。代わりに、グループ 224.0.23.12 でメッセージを受信するように サブスクライブ したデバイスに のみ 送信します。これは、同じスイッチに接続されているデバイス trivum \bigcirc の場合です。起動時に、スイッチに次のように伝えました。グループ 224.0.23.12 のメッセージが必要です。したがって、通常はそれらを取得します。

次の LAN トポロジー2を想像してください。



ここに問題があります。起動時に、trivum はスイッチ © に通知します: グループ 224.0.23.12 のメッセージが必要です。

良い。しかし、Switch©は、Switch に、彼に接続している誰かがそのグループに興味を持っていることも伝えますか? わからない。スイッチのファームウェア、モデル、ベンダー、管理設定などによって異なります。

スイッチ © がサブスクリプション要求を渡さない場合、(A) からの KNX メッセージはスイッチ (B) によって渡されません。

したがって、trivum が KNX 入力を受信できない場合は、すべてを 1 つの単純なネットワーク スイッチに接続します。

6.5.7. グループアドレス

KNX/IP ルーターでフィルタリングを使用する場合は、ダミー アプリケーションまたは別のツールを使用して、trivum システムで使用されるグループ アドレスをブロックしないように KNX/IP ルーターに指示してください。

6.5.8. デバイスアドレス

KNX バス上の各バス デバイスには、一意のデバイス アドレスが必要です。 trivum デバイスの KNX セットアップで有効な KNX デバイス アドレスを指定したことを確認してください。

必須ではありませんが、通信インターフェイスとしてKNX/IPに依存するデバイスをETS構成にも追加することをお勧めします。したがって、単純なダミーデバイスを使用し、それがtrivumデバイスであることを識別する名前を付けて、有効なデバイスアドレスを割り当ててください。このデバイスアドレスは、trivum構成で指定したデバイスアドレスと一致する必要があります。

6.5.9. KNX シーン コントロール

オブジェクトによるシーンの保存と呼び出しが可能

- trivum ミュージック サーバーの HomeControl インターフェイスの Extras/Setup HomeControl/Add KNX Object の下にあります。 これには、ソフトウェア V9.62 以降が必要です。
- + HomeControl/Definition/Add KNX Object これには、ソフトウェア V3.01 以降が必要です。
- trivum タッチパッドの KNX ページの ユーザー インターフェイス/ページ エディターの下

最大4つのモードが利用可能です。

 モード 1 は、HomeControl または Touchpad KNX 領域のすべてのオブジェクトを、領域や画面に関係なくカバーします。 trivum デバイス内のオブジェクトの状態を記憶します。これまでのところ、ライトと一部のシャッター (位置フィードバック付き)のみがサポートされています。

(B)

- ・モード 2 は、同じ HomeControl エリア内または同じタッチパッド KNX ページ上のオブジェクトのみをカバーします
- モード 3 は、タッチパッド KNX 画面ページでのみ使用できます。シーンの一部として保存する必要があるオブジェクトを対話的に尋ねます。
- モード 4 は trivum デバイスに何も記憶しませんが、KNX コマンドを KNX ライトおよびシャッター アクチュエータに送信し、現在の状態を記憶または呼び出す必要があります。この場合、KNX グループ アドレスとシーン番号 (1 など) を入力する必要があります。その後、シーンを長押しすると、アクチュエータに 129 (シーン 1 を保存)が送信されます。短く押すと1が送信されます (シーン1を呼び出します)。

KNX アクチュエータがサポートしている場合は、デフォルトでモード4を使用することをお勧めします。

モード1~3では、trivum デバイスは最大16のシーンを保存します。

6.5.10. KNX ミュージック サーバーのシーン

現在の trivum-device の状態を KNX シーンに保存する場合は、次の手順を実行します。

• Automation/KNX/Setup KNX communication/Group address for scene save/restore の下にグループアドレスを入力します。 1999 年 1 月 5 日。便宜上、これを "1 5 99" と入力してもかまいません。

シーンをプログラムするには:

- KNX シーンに参加する必要がある各ゾーンを構成します。たとえば、次のように入力します。
 ゾーン/最初のゾーン/KNX バインディング/特別な通信オブジェクト/シーンに含める GA シーン: 1590
- KNX による送信: GA 1/5/90 1 ビット値
 1。これにより、シーンに参加する最初のゾーンが通知されます。
- シーンに参加するすべてのゾーンでこの手順を繰り返します。
- ・最後に KNX によって送信: 1/5/99 1 バイト値 128。これにより、参加しているゾーンの現在の状態がシーン 1 として保存されます。値 129 はシーン 2 を保存します。

プログラムされたシーンを使用する:

• KNX による送信: 1/5/99 1 バイト値 0。これにより、最初のシーンが呼び出されます。値 1 は 2 番目のシーンを呼び出します。



現在選択されているソース (FM チューナー、ストリーミング、ライン入力) など、ゾーンの基本的な状態のみが保存されます。システムは、現在選択されているオ ーディオ サービス プレイリストのような複雑な情報を保存しません。

6.5.11. KNX ミュージック サーバー シーンの例

次のステップバイステップの例では、Windows 用の ETS ソフトウェアが必要です。このソフトウェアでは、グループ モニターを開き、テストのためにこのグループ モニターによって KNX メッセージを送信できます。 シーン1を2つのゾーンで保存する

- Web ビジュアライゼーションで、これを手動で行います: ゾーン1をオンにして、FM チューナー ソースを選択します。 ゾーン2をオフにします。
 ゾーン1がオンになり、ゾーン2がオフになります。
 このシステム全体の状態をシーンとして保存したいと考えています。
- ・ ゾーン1で設定:
 シーンに含める設定/ゾーン/ゾーン1/knx バインディング/GA: 1/2/3
- ・ ゾーン 2 で設定:
 シーンに含める設定/ゾーン/ゾーン 2/knx バインディング/GA: 1/2/4
- ゾーン1とゾーン2に、次のシーンに参加することを伝えます。
 - 。 ETS グループ モニターで、1 ビット値 1 を GA 1/2/3 に送信します。
 - 。 ETS グループ モニターで、1 ビット値 1 を GA 1/2/4 に送信します。

これで、ゾーン 1 とゾーン は、次のシーン保存コマンドを受信したときに現在の状態を保存する必要があることを認識します。

シーンはまだ保存されていません。これは単なる準備でした。

- グローバルに設定:
 シーンの保存/復元用の automation/knx/setup/グループ アドレス: 2/1/0
- コマンドを trivum に送信して、ゾーン1とゾーン2の現在の状態をシーン1として保存します。
 - ETS グループ モニターでは、1 バイト値 128 を GA 2/1/0
 に送信します。"128" は、" 最初のシーンを保存する " (1-1+128) ことを意味するためです。
 (送信には「バイト」とは異なるデータ型を使用しないでください)
- これで、システムはシーン1を次の情報とともに保存します。
 - FM チューナーを備えたゾーン1がオンになっている必要があります。
 - 。 ゾーン 2 はオフにする必要があります。
- 2つのゾーンでシーン1を呼び出す
 - すべてのゾーンをオフにする
 - シーン1をリコールするコマンドを trivum に送信します。
 - ETS グループ モニターでは、8 ビット値 0 を GA 2/1/0
 に送信します。"0" は、" 最初のシーン " (1-1+0) をリコールすることを意味するためです。
 - これで、システムは次の状態でシーン1をリコールする必要があります。
 - 。 ゾーン 1 がオンで、FM チューナーが付いています。
 - 。 ゾーン 2 はオフのままです。

シーン2を3つのゾーンで保存する

- trivum アプリまたは WebUI を開き、システムを次の状態にします:
 - 。fmチューナーでゾーン1をオンにします。

2

。ライン入力1でゾーン2をオンにします。

- 。ストリーミングでゾーン3をオンにします。
- ゾーンの KNX 構成を準備します:
 - 。設定/ゾーン/ゾーン 1/knx バインディング/シーンに含める GA: 1/2/3
 - 。設定/ゾーン/ゾーン 2/knx バインディング/シーンに含める GA: 1/2/4
 - 。設定/ゾーン/ゾーン 3/knx バインディング/シーンに含める GA: 1/2/5
- ・ ゾーンに次のシーンに参加することを伝えます:
 - 。 ETS グループ モニターでは、1 ビット値 1 を 1/2/3 に送信します。
 - 。ETS グループ モニターでは、1 ビット値 1 を 1/2/4 に送信します。
 - 。ETS グループ モニタで、1 ビット値 1 ~ 1/2/5 を送信します。

シーンはまだ保存されていません!

- ・ グローバルに構成:
 - 。シーンの保存/復元用のオートメーション/knx/setup/グループ アドレス: 2/1/0
- trivum-device にシーン2を保存するように指示します:
 - ETS グループ モニターでは、8 ビット値 129 を「2/1/0」
 に送信します。これは、"129" は " 2 番目のシーンを保存することを意味するためです" (2-1+128)。

シーン2を3つのゾーンでリコール

- すべてのゾーンをオフにする
- trivum にシーン2を復元するように指示します:
 - ETS グループ モニターでは、8 ビット値1を2/1/0 に送信します。
 なぜなら、"1"は"2番目のシーンを思い出す"(2-1+0)ことを意味します。
- 今、こんなことが起こります:
 - 。 ゾーン 1 は fm チューナーでオンになります。
 - ゾーン2はline input1でオンになります。
 - ・ ゾーン 3 はストリーミングを開始し、そのゾーンで最後に使用されたストリーミング コンテンツを再生します。(選択したコンテンツはシーンに保存されません!)

KNX

6.5.12. トレース/ログ

trivum デバイスが 電文を受信できるかどうかを確認したい場合は、次のようにする必要があります。

- KNX メッセージのトレースを有効にします: オートメーション/knx/setup knx communication/トレースバス通信
- 次に、automation/knx/knx Monitor に移動します。



trivum KNX monitor



KNX Telegram list at 13:35:03

_	







Autorefresh Object status

VAR

Object insights

KNX Log

Telegrams	sent(34352) ı	received(1	77895)	
Mode	Time	Address	Group	
road/write	Data	condor/roo	Llood by	

		-	-	
	Used by	sender/rec	Date	read/write
>	6/5/104	192.16	13:35:02	Received
*	room tem	SC344m	2023-07-13	Plain
>	6/5/104	224.0	13:35:02	Sent
	room tem	Router 22	2023-07-13	Plain
>	7/7/220	192.16	13:35:00	Received
	Multiple u…	SC344m	2023-07-13	Plain
>	7/7/220	224.0	13:35:00	Sent

これは自動的に更新されるインタラクティブなビューで、何かが入ってきたかどうかを確認するのに役立 ちます。

ただし、トラフィックが多いと、特にモバイル

ビューでは概要が見えにくくなり、情報が切り取られる可能性があります。その場合は、次の KNX Log を使用することをお勧めします:

Automation/knx/knx Monitor/KNX Log/Print

6.5.13. Gira X1 と trivum の統合

Gira X1 は IP インターフェイスとして使用できます

Gira X1 には IP インターフェイスが含まれており、KNX インターフェイス モードを介して trivum に接続できます。これには、trivum ソフトウェア V9.60 以降が必要です。

X1 は IP ルーターではなく、単なるインターフェースであることに注意してください。たとえば、1 つの trivum MusicServer と 2 つの trivum タッチパッドを使用して、最大 3 つの IP インターフェイス接続を並行して処理できます。

X1 と通信する必要があるデバイスがさらにある場合は、224.0.23.12 などのグループ アドレスで UDP マルチキャスト メッセージを送信する Siemens N146 などの追加の IP ルーターが必要です。

Gira G1 との統合手順

Gira G1 または Gira Smart Home アプリのプロジェクトで、Web ブラウザ オブジェクトを作成します。そこに、trivum MusicServer システムの IP アドレスを含む「http://trivumip」のような URL を入力します。その後、Gira 内で完全な trivum 音楽コントロールを使用できるようになります。 さらに、Gira プロジェクトでいくつかの KNX スイッチを定義して、trivum を制御できます。それらは、X1 経由で trivum デバイスに送信される KNX メッセージを送信します。たとえば、お気に入りの音楽を再生します。

6.5.14. Gira HomeServer に関する注意事項

Gira HomeServer には追加の IP ルーターが必要です

Gira HomeServer 自体には IP ルーターやインターフェイスが含まれていないため、KNX ワイヤからトリバム用の LAN に KNX メッセージを通過させることは「できません」。そのため、Gira HomeServer には通信用に追加の IP ルーターが必要です。

6.5.15. Gira QuadClient 統合に関する注意事項

パラメータによる WebTouch のカスタマイズ

デフォルトでは、QuadClient ブラウザ プラグインで「http://trivumip」などの URL を設定するだけで十分であり、WebTouch が表示されます。ただし、次のようなパラメータを追加することで、外観を変更し、制御を改善すること ができます。

http://trivumip?parm1=value1&parm2=value2

サポートされているパラメーターは次のとおりです。

skin=white	select white user interface. Default is black, which can also be changed in system setup.
skin=black	select black user interface.
rows=n	change content size to enforce display of n rows in menus and result lists. n can range from 6 to 100. depending on the window or screen size this causes enlargement or shrinking of text. Without the rows parameter, the number of displayed lines depends on the window size.
clientid=x	give the WebTouch a numeric or text ID to identify it in the trivum setup

例:

?skin=white&rows=10

<		Your trivum system	•••
\bigcirc	my favorites		>
≡ſ	my playlists		>
-	Library		>
	FM Tuner		>
⊲∎::	AUX inputs		>
	Tunoln		
^	Off		

例:

?skin=black&rows=15

<	Your trivum system	•••
\bigcirc	my favorites	>
≡J	my playlists	>
i	Library	>
	FM Tuner	>
₩	AUX inputs	>
T	TuneIn	>
	Music Services	>
$\hat{\Box}$	Alarm	>
$z_z^{\mathbf{Z}}$	Sleep	>
**	Settings	5
^	Off	

Gira QuadClient には黒い画面しか表示されません

これは、HomeServer のファームウェアが HS+FS Experte ソフトウェア (およびその中の QuadClient) と異なる場合に発生します。

たとえば、ファームウェア 4.11.0 と HS+FS Experte 4.11.3 を備えた HomeServer に関するレポートが 1 件ありました。これにより、tivum だけでなく、どの Web サイト URL でも、QuadClient で黒い画面が生成されるだけでした。解決策は、HomeServer を同じファームウェア (この場合は 4.11.3) に更新することでした。

インストールされている HomeServer にログインし、デバッグ領域で確認できます。 ファームウェアのバージョンは、HomeServer

Gira QuadClient ブラウザの互換性

正しい Web ブラウザを使用: IE 10 以上

Gira QuadClient は、Windows オペレーティング システムを搭載したタッチパネル PC で実行されるソフトウェアです。

trivumWebビジュアライゼーションをQuadClientプロジェクトに統合する前に、Windowsシステムに少なくともInternetExplorer10以上が含まれていることを確認してください。古いバージョンのInternet Explorer では動作しません。PCで使用されているブラウザのバージョンを確認するには、次のURLを使用してマブラウザを構成することができます:

http://www.whatismybrowser.com/

これにより、QuadClient が IE 7 を使用していることがわかった場合は、Web ブラウザーや Windows システムを更新するか、以下の記事を読む必要があります。

統合用 URL

http://trivumipを使用してください。例:http://192.168.1.200/

Gira QuadClient: IE11 で IE7 モードを修正する方法

Windows システムに IE11 がある場合でも、Gira QuadClient は Internet Explorer を IE7 モードで 使用する場合があるため、trivum によるエラー メッセージしか表示されません。

使用するブラウザ モードに関する最良の情報を得るには、同じ Gira 象限に 2 つのブラウザ プラグインを設定することをお勧めします。URL は次のとおりです。

http://yourtrivumip/ - name: trivum http://www.whatismybrowser.com/ - name: test

QuadClient を実行すると、次のように表示されます。



これを修正するには、

- QuadClient を停止します
- ファイルをダウンロード fix-gira-ie7-mode.zip
 zip ファイルを解凍し、fix を実行します-gira-ie7-mode.reg
 これにより、Windows レジストリに単一の値が入力されます:

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
 Explorer

 \Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION hs_client_net.exe = dword:00002af9

- または、値を手動で入力することもできます。
 - 。Windows レジストリ エディタ「regedit」を実行します
 - 。上記の「HKEY_CURRENT_USER」の場所に移動します
 - 。名前: hs_client_net.exe および値 2af9 (16 進数) で "new DWORD 値 " を選択します。

Registrierungs-Editor					
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten ?					
LowRegistry Main FeatureControl FEATURE_BROWSER_EMULATION New Windows PageSetup	^	Name (Standard) Mhs_client_net.exe	Typ REG_SZ REG_DWORD	Daten (Wert nicht festgelegt) 0x00002af9 (11001)	

• QuadClient を再度実行します。エラーはなくなりました。 最初の使用時に、IE に空白の領域しか表示されないことがあります。

4	trivum		test			
			*			

 これは、リロードによって手動で修正できます。マウスの右ボタンを使用するか、この例では 番目のタブに切り替えてから、trivumに戻ります。

2

	trivum2	3rd test	Þ
<		Your trivum system	•••
\bullet	my favorites		>
≡ j	my playlists		> [[]
J	Library	<u>lu</u>	>

このリロードを自動化するには、trivum-setup に移動して、

システム/セットアップ/詳細設定

詳細オプション文字列 "fixgrayie" を入力します。

Touch PC での Gira QuadClient の既知の問題

タッチパネル PC では、どの種類の長押しも Gira QuadClient 内では機能しない場合があります。

これが発生した場合は、Web 構成に移動します。

V9:

- システム/セットアップ/ユーザー インターフェイスの詳細に移動し、ボリューム コントロールに +/-ボタンを使用するを有効にします。
- [デバイス/コントロール ユニット] に移動し、そこでお使いのタッチ PC に一致するコントロール ユニットを選択します。有効: 電源を短く押すとオフになります。

V10:

- [デバイス/アプリとタッチパッド/一般設定] に移動し、[音量コントロールに +/- ボタンを使用する] を有効にします。
- [デバイス/アプリとタッチパッド] に移動し、そこでお使いのタッチ PC に一致するコントロール ユニットを選択します。有効: 電源を短く押すとオフになります。
- Web ビジュアライゼーション内の KNX 領域のさまざまな機能 (たとえば、

RGB、調光器、空調コントロールのポップアップなど) は機能しません。これらを使用しないでください。代わりに、Gira イン コントロールを使用してください。

インストールの KNX

6.5.16. 他のベンダーのビジュアライゼーションへの統合

ウォール パネルに統合された Web ブラウザーが含まれている場合、trivum ハードウェアがなくても、オンライン デモから Web visu URL を構成することにより、trivum の統合をテストできます。

http://service.trivum.com:1080/

これには、次の Web ブラウザのいずれかを搭載したハードウェアが必要です。

- Internet Explorer 10 or higher. (IE7 to 9 will not work!)
- Firefox
- Chrome

7. AirPlay とトリバム

trivum Multiroom システムは、AirPlay テクノロジーによるストリーミングをサポートしています。ユーザーは、AirPlay サポートを有効化 /表示し、AirPlay 出力として表示する部屋/ゾーンを指定できます。



個別に使用できる AirPlay 出力の数は、特定の trivum ハードウェアによって異なります。

AirPlay の詳細については、WIKIPEDIA、https://en.wikipedia.org/wiki/AirPlay[英語]および ドイツ語をご覧ください。

7.1. AirPlay のバージョン

7.1.1. AirPlay1

AirPlay は 2010 年 6 月に Apple によって導入されました。多くのメーカーと Apple 自身が、音楽をスピーカーにストリーミングするためにこの技術をサポートしています。 trivum は長年 AirPlay をサポートしており、今後も AirPlay をサポートし続けます。

7.1.2. AirPlay2

Apple は 2018 年から AirPlay2 をサポートしています。Apple HomePod スピーカーは、2018 年の第 2 四半期に AirPlay2 をサポートする最初の Apple スピーカーになりました。

AirPlay2は、AirPlayのマルチルーム拡張機能であり、ユーザーはAirPlay2スピーカーをグループ化できます。trivumマルチルームシステムは、このAirPlay拡張機能をサポートしていません。それらは AirPlay と互換性がありますが、AirPlay2 グループ化またはAirPlay に対する他の AirPlay2 拡張機能はサポートしていません。これは、trivum 自体がマルチルームシステムであり、マルチルームとグループ化に対する強力で信頼性の高いサポートがあるためです。2

つの異なるテクノロジーによるコントロールのグループ化は、2 つのマルチルーム テクノロジーが混在しているため、システムが不安定になり、マルチルームのインストールに一貫性がな くなります。



Apple は引き続き AirPlay をサポートするため、trivum ゾーンは引き続き AirPlay 出力として表示されます。

7.2. AirPlay とグループプレイ

trivum でグループを作成すると、そのグループのマスター ゾーンにのみ AirPlay 入力を送信できます。マスター ゾーンの名前はグループと同じです。

例:

- SC344 デバイスにはゾーンがあります: リビング ルーム、キッチン、寝室、バスルーム
- すべてのゾーンがオフです。ユーザー インターフェイスで、ユーザーはすべてのゾーンで "group" を選択します。
- すべてのゾーンがオフになっているため、システムは最初のゾーンであるリビング ルームをグループ マスター ゾーンとして使用します。 (バスルームなどの単一ゾーンが現在再生されている場合、 その後、システムはそのゾーンをマスター ゾーンとして選択します)。
- その後、AirPlayを "Group Living room" という名前の入力にのみ送信できます。

グループの非マスター ゾーンはスレーブ ゾーンと呼ばれ、通常、Airplay 入力名に丸括弧 () でマークされます。 Airplay を Slave Zone に送信しようとしないでください。これはブロックされます。

7.3. AirPlay 構成

AirPlay はマルチキャスト ネットワーク プロトコルと ZeroConf プロトコルを使用してネットワーク内のスピーカーを検索して登録するため、一部のネットワーク構成、 特に WLAN デバイスでは、正しく構成されたスイッチとルーターが必要です。 trivum Multiroom システムには、完全に構成されていないネットワーク内で問題が発生した場合に顧客を支援する拡張機能 が組み込まれています。

次のセットアップ スクリーンショットは、trivum マルチルームシステムの構成方法の概要を示しています。

==== セットアップAirPlay

AirPlay を設定する画面は次のようになります。

K Multiroom Setup C setupAirplay Setup AirPlay Basic Modified Help GLOBAL AIRPLAY SETTINGS AirPlay support Specify whether this SC044 should be visible on your iOS devices or not. Visible Inputs are also configured in each Zone's basic settings Delay volume increment 3 Show trivum: #ip in input names NETWORK INPUT TIMEOUT Zone off after 30 seconds of no data 5 Zone off after 1 minute of no AirPlay data Zone off after 5 minutes of no AirPlay data NETWORK ANNOUNCEMENT REPEAT This is for networks that fail to send Multicast name queries from WLAN to cable LAN. Better configure the network correctly, then disable this option. As long as web radio plays no input name can be sent! Switch the zone off to see inputs again. Do not send zone names repeatedly Send zone names every 30 seconds

Send zone names every 5 minutes

6

1 - 一般的に AirPlay を有効または無効にします。

Send zone names every minute

✓ Send zone names every 3 minutes

3 - 瞬間的な大量のボリューム変更を避けるためにこれをチェックします。なぜなら、あなたの iPhone は現在、AirPlay によって trivum に送信される音量レベル 90 を使用しているからです。

4 - 設定されている場合、trivum AirPlay ネットワーク入力は "trivum #.100 name" のようになり、100 は trivum IP アドレスの最後の部分になります。デフォルトでは、ゾーン名のみが表示されます。

5 - AirPlay がオーディオの送信を停止した場合、ゾーンがオフになるまで trivum はどのくらい待機する必要がありますか?デフォルトは 30 秒です。

6

マルチキャスト

1

フィルタリングのない完全に透過的なネットワークでは、このオプションは必須ではないため、" ゾーン名を繰り返し送信しない " に設定する必要があります。ただし、一部のネットワークは iPhone から送信された AirPlay 名のクエリを通過せず、その結果、trivum 個の AirPlay ネットワーク入力が iPhone で表示されません。この場合、ここで AirPlay 名のアクティブな繰り返し送信 (通常は 1 ~ 3 分ごと)を選択します。

7.4. Android & AirPlay

Android 10以降とアプリを使用する場合

AirMusic [ROOT/Android 10+] (ベンダー: airmusic.app)

Play ストアから、AirPlay を介して Android デバイスから trivum にオーディオをストリーミングできる場合があります。

ただし、すべてのアプリやデバイスで動作するとは限りません。無料のデモを試すことができます。

- AirMusic アプリを起動する
- trivum ネットワーク入力を選択します。
 システム ポップアップが表示されます: 録画を許可しますか? はい。
 trivum 入力がリストされていない場合は、こちらをお読みください:
 https://www.trivum.com/trivum/docs/en/trivum-troubleshooting.html#airplay-inputs-cannot-befound
- 初めて使用するときは、右下に通知アクセスに関する別のボタンが表示される場合があります。これはすべて許可してください、それは重要です。現在のアーティストとトラック名を trivumに送信したり、AirMusic 通知バーの追加ボタンで音量を制御したりできます。
- さらに推奨される設定:
 一般設定: 接続の自動停止: デフォルトの 2 分を 5 分以上に変更します。 5 分間音楽が再生されないと、ネットワーク入力の選択が解除されるため、再度選択する必要があります。
- ・ 次に YouTube アプリを起動し、ビデオを再生します。選択した trivum-zone で音楽の再生が開始されるはずです。
- ・ 音量コントロールの場合: 携帯電話の音量ハード キーは使用できません。代わりに、上から下にスワイプして AirMusic 通知バーを表示します。 "AirMusic がアクティブです " というテキストが表示され、音量調節ボタンが表示されます。

8. ハウツーとよくある質問

8.1. "playlists" でプレイリストを作成する方法

 後でトラックを追加するには、空のプレイリストを作成します: プレイリスト/編集(右上)/追加(左) 新しく作成されたリストが current list になります。音楽を再生する場合、 右上の…を開くと、現在のリストの名前を持つ関数 プレイリストにトラックを追加 も表示されます。

- 2. または、現在再生されているものからプレイリストを作成します: 音楽を再生します。それから
 - 。右上の「…」を選択
 - 。 選択: 再生キューを表示
 - 。右上の「…」を選択

。 選択: キューをプレイリストとして保存

これにより、現在の音楽セレクションを含む新しいプレイリストが作成されます。

8.2. 現在の音楽セレクションをプレイリストに追加する方法

音楽をかけてください。それから

- 右上の「…」を選択
- ・ 選択: 再生キューを表示
- 右上の「…」を選択
- select: プレイリストにキューを追加

これにより、完全な再生キューのコンテンツがリストの最後に追加されます。

8.3. 現在再生中のトラックをプレイリストに簡単に追加する方法

まず、_現在のプレイリスト_をシステムに伝えます。 そのためには、

- プレイリスト
- プレイリストを1つ選択すると、そのコンテンツが表示されます。
 再生する必要はありません。コンテンツを表示するだけです。
- メニューに戻り、音楽プレーヤー画面に戻ります。

次に、音楽を選択します。 NAS アルバム、音楽サービスのプレイリスト、何でも。 現在再生中のトラックを追加する場合:

- 右上の「…」を選択
- 「その他の音楽」を含むポップアップが開きます。
 これにより、「トラックをプレイリストに追加:
 」と現在のプレイリストの名前が表示されるはずです。
 それを選択すると、トラックがすぐに追加されます。

8.4. 現在再生中のアルバムをプレイリストに追加する方法

これにはクイック追加機能はありません。その代わり、

- 興味のあるアルバムを再生します。
- 右上の「…」を選択
- 「再生キューを表示」を選択します
- 右上の「…」を選択
- select: プレイリストにキューを追加

8.5. プレイリストをトラック n から再生する方法

特定のタイトルから開始して、NAS アルバムのように多くのトラックを含むコンテンツを再生する方法。
トラックから始めてリスト全体を再生したい場合は、2つの方法があります。

方法1は再生キューを使用します。

- プレイリスト全体を " で再生リストを置き換え"
- 右上で "…" を選択し、"show play queue"
- 再生キューで、トラックをクリックしてジャンプします

次に、選択したトラックから始まるリスト全体を再生します。

方法2では play immediately オプションを使用します。

- Web 設定で、
 V9: システム/セットアップ/ユーザー インターフェースの詳細
 V10: デバイス/アプリ/一般設定
 に移動し、"Do play immediate" をチェックします。
- 次に、Webビジュアライゼーションで、プレイリストを選択し、開始トラックをクリックします。
 、これ以上のメニューを使用せずに、そのトラックから始まるリスト全体を再生します。

8.6. trivum 個のお気に入りのすべてのタイトルをプレイリストに結合する方法

- "即時再生" オプションが設定されていないことを確認してください。
- 最初の trivum のお気に入りを選択します。 "今すぐプレイ、次にプレイなどを求められたら、"選択 "リストを置き換え"。これは、常にすぐに再生される Web ラジオ ステーションでは不可能です。
- 2 番目の trivum お気に入りを選択します。 "今すぐ再生、次の再生などを求められたら"選択 "リストに追加"。
- プレイリストに追加するすべてのお気に入りについて、この方法を続けます。
- 次に、現在再生中のトラックを含むプレーヤー画面が表示されるまで、左上にある をクリックします。
- 右上の "..." を選択し、"show play queue" を選択します。
- 右上の "..." を選択し、"save queue を trivum プレイリスト" として保存します。

8.7. ユーザーインターフェース(WebApp/タッチパッド)の商用利用を制限する方法

レストラン、バー、またはフィットネス スタジオで使用する場合、事前に定義された音楽を選択するための最小限のユーザー インターフェイスのみを提供する必要があり、何も構成する必要はありません。

これは、次のオプションで実現できます。

V9: System/setup/user interface details V10: Devices/Apps and Touchpads/Show/hide menu

メインメニューを表示

デフォルトでは、ユーザー インターフェイスの日付またはハンバーガー ボタン [Menu]
 をタッチすると、"Your trivum system" というタイトルのメイン
 メニューが表示されます。ユーザーが事前定義されたアクションとデフォルトのソースのみを使用できる
 ようにするには、このオプションを無効にします。通常、アクションは以下で構成されます:
 V9:構成/ゾーン/ゾーン/ゾーン関連アクションの定義
 V10:カスタマイズ/ゾーン/ゾーン/ゾーン/ゾーン関連アクションの定義

・ゾーンメニューを表示

デフォルトでは、WebApp/タッチパッドは異なるゾーン間で切り替えることができます。
 これは、このオプションで完全に無効にすることができます。次に、コントロール
 ユニットのゾーンの設定は、次の Web 構成で行う必要があります:
 V9:デバイス/コントロール ユニット/ユニット/割り当てられたゾーン
 V10:デバイス/アプリ/ユニット/割り当てられたゾーン

デフォルトのソースを表示しない

デフォルトでは、ゾーンのすべての組み込みソースが右側のアクションとして利用可能になります。たと えば、SC344 では、これはストリーム、チューナー、ライン入力を意味します。スペースを節約したり、不要なソース の使用を回避するには、このオプションを有効にします。FMチューナーの個別設定も可能です。

ソフトウェア V9.72 以降、これらの設定は次の場所にあります: 構成/アクション/利用可能な標準ソースを定義する

V10 以降、これらの設定は以下にあります: カスタマイズ/アクション/一般設定

ページでアクセス PIN を設定します。

• 標準表示でミュージック/ホームコントロール間の切り替えを許可

AutomationObjects

(KNX

など)

が定義されている場合、オートメーション領域のボタンが右上に表示されます。 WebApp でこのボタンを非表示にするには、このオプションを無効にします。 タッチパッドでは、Web 構成に別のオプションがあります: システム/セットアップ/表示設定/モード切り替えボタンを表示します。 ただし、KNX オブジェクトが定義されている場合は、引き続きアクセスできます。これを回避するには、KNX

8.8. ユーザー インターフェイスを制限するその他のオプション

上記の主な制限オプションに加えて、以下が利用可能です:

V9: System/setup/user interface details
V10: Devices/Apps and Touchpads/Show/hide menu

• WebApp クライアントで「システム セットアップ」を非表示にする

ユーザーが通常の WebApp を介して簡単に Web 構成にアクセスできないようにします。

ゾーンメニューの「すべてオフ」ボタンを非表示

コントロール

ユニットを特定のゾーンに限定したい場合は、単一のコントロール ユニットがすべてのゾーンのスイッチをオフにできないようにすることも必要になるでしょう。

ゾーンメニューの「グループ」ボタンを隠す

ユーザーがゾーンを手動でグループ化できないようにします。定義済みのゾーン グループが存在する場合は、引き続き使用できます。

V9: デバイス/コントロール ユニット V10: デバイス/アプリ

ここでコントロール ユニット (WebApp またはタッチパッド) を入力すると、次のように設定できます。

メニューにアクションを表示

これにより、コントロール ユニットの右側にアクションが表示されなくなりますが、(事前定義された) アクションがメイン メニューに移動します。

制御できるゾーンを指定する

デフォルトでは、すべてのコントロール ユニットは任意のゾーンに切り替えることができます。このオプションを使用すると、1 つまたは複数の特定のゾーンに制限できます。

V9:構成/ゾーン/ゾーン/基本設定 V10: カスタマイズ/ゾーン/ゾーン/デフォルト ソース

デフォルトのラインオーディオ入力:

これを「デフォルトなし」に設定すると、このゾーンのラインオーディオ入力を非表示にすることができ ます。

V9:構成/ゾーン/ゾーン/基本設定 V10: カスタマイズ/ゾーン/ゾーン/基本設定

ゾーンは ZoneSelect メニューで利用できます

これを無効にすると、ゾーンは WebApp とタッチパッドのゾーン リストに表示されなくなります。

8.9. KNX による音楽サービス プレイリストの再生方法

例: KNX イベントで Deezer プレイリストを再生するには、次の手順を実行します。

コントロール ユニット (例: trivum Web ビジュアライゼーション) で、 Deezer プレイリストから trivum のお気に入りを作成します: 音楽サービス/Deezer/チャート/プレイリスト/ポップ ラジオ/すべてのトラック/その他 ...

< N	lusic	Play options
Play r	now	
Play r	next	
Add to	o list	
Repla	ice list	
More.		

次に:Deezer.Playlist を trivum 件のお気に入りに追加.

Web 構成:

- Automation/KNX/Setup KNX communication/Use KNX/IP
- 自動化/KNX/イベント/新しい KNX イベントを追加. イベントをクリックします。 グループ アドレス、データ値、および割り当てられたゾーンを入力します。 アクションを次のように変更します: + ソースをアクティブ化/ストリーミング/trivum のお気に入りを再生。 モードで Deezer プレイリストを選択します: Random in Random。

次に、一致するグループ アドレスと値を持つ KNX イベントで、 プレイリストが再生され、毎回別のランダム トラックで開始されます。

8.10. ワンタッチで音楽サービスのプレイリストを再生する方法

上記の手順に従って、Deezer プレイリストから trivum のお気に入りを作成します。

次に、Web 構成に入り、次を選択します。

ゾーン/ゾーン 1/アクション/アクション 1: ソースをアクティブ化/ストリーミング/trivum のお気に入りを再生します。 Deezer プレイリストを選択します。モード: Random in Random。

→ そのゾーンのコントロール ユニットでは、右側に新しいアクションが表示されます 。これにより、Deezer プレイリストを直接再生できます。



8.11.1 つのアクションまたは KNX イベントで複数のアルバムを再生する方法

これは、複数のアルバム コンテンツを含むプレイリストを次のように作成することで、間接的に行うことができます。

- コントロール ユニット (タッチパッドまたは WebTouch) で、最初のアルバムを選択して再生します。
- •次のアルバムを次の方法で選択します。

ライブラリ/アルバム/アルバム名/全トラック/リストに追加

今すぐプレイせずに。プレーヤービューに戻り、現在再生中のトラックを表示します。

• "..." を選択してから

再生キューを表示/"..."/キューをプレイリストとして保存 / 新しいプレイリスト名を入力してください / " 名前を付けて保存: 新しい名前"

KNX

これで、アクションまたは イベントで使用できる複数のアルバムのトラックを含む新しいプレイリストが作成されました。

8.12. 着信音ページングの設定方法

 MP3 ファイルはページング設定メニューで直接アップロードできます。

 ファイルは内部で生の
 PCM
 形式に変換され、接続されたスレーブ

 デバイスに自動的に同期されます。ただし、これはデバイスに少なくとも
 350
 MB

 の内部ディスク空き容量が残っている場合にのみ行われます。内部ストレージはカバーアートなどの他の
 用途にも必要となるため、100を超えるファイルをアップロードしないことをお勧めします。

ページングを作成する

選択: Extras/Paging/create、Paging 1、editPaging をクリックします。

• 下部で、[オーディオ ソース: ストリーム]を選択します。1つ前のレベルに戻ります。

- "Audiofile" をクリックしてから、"MP3 ファイルをここにアップロード"し、指示に従います。 アップロード後、メインの設定ページが表示されます。 エクストラ/ページングに戻ります。
- ・ どのゾーン (すべて) がページングに参加する必要があるかを確認します。
- •ページングの音量レベルを設定します。最初のテストでは10(低)を取ります。
- 最初のテストでは、自動停止時間を3秒に設定します。
- ・ "これをテストしてください paging" をクリックしてください。これをクリックするとすぐに、停止する行 "stop paging" も表示されます。
- すべてのゾーンでサウンドが再生されるかどうかを確認します。

つのデバイスをマスター

/スレーブとして組み合わせている場合は、スレーブのゾーンも同様に再生されるかどうかを確認してください。

そうでない場合は、おそらく

2

SD

カードの空き容量が不足しているため、同期に失敗した可能性があります。

そのような場合は、次の方法でスレーブ SD カードをクリーンアップしてみてください:

- 新しいブラウザー タブを開き、次のように入力します。
- スレーブをマスターモードに (一時的に) 変更します
- ・その中にダミーのページングを設定して、着信音ファイルのリストに入ります
- 不要な着信音ファイルを削除する
- 試してみてください: Music/Music on NAS/Clear music database, 大規模な NAS データベースがまだスレーブに保存されている場合
- スレーブをスレーブモードに戻す

ページングを実行する

- 1. ゾーン アクションを作成します:
 - 。ゾーン/ゾーン 1/アクション/アクション 1/ページングの開始/ページングの選択。 → このゾーンの Web ビジュアライゼーションで、アクション "Paging" が表示されます。
- 2. KNX で実行するには:

たとえば、ベル

- 。 自動化/KNX/KNX 通信のセットアップ/KNX/IP の使用
- ・ 自動化/KNX/ページング/ページング 1/グループ アドレスを入力
 → そのアドレスの KNX イベントがページングを実行します。
- 3. HTTP で実行するには: 詳細については、ドキュメントを参照してください: trivum API ドキュメント

HTTP

リクエストを送信できるドアホンがある場合は、次のように設定します。ドアホン

ボタンが押されたときに

ソフトウェアでは、次のような呼び出し:

/xml/paging/start.xml?id=0

これにより、最初のページングが実行されます。

ソフトウェアバージョンV9.21より前のSCで設定されたストリームページングは別の方法を使用し、ページングのためだけにデバイスごとに1つのStreamerを予約する必要がありました。ソースが"StaticStreamer"とマークされている場合、それはこの古いシステムを意味します。このような構成を"SCStreamer"モードに移行して(共有ゾーンストリームを元に戻す)、すべてのストリーマーをフルに活用することをお勧めします。

C4 システムでの構成

C4 では、.MP3 ファイルは、ページングに使用される専用のストリーム ソース カードによって直接再生されます。着信音ファイルは、システムの内部フラッシュ ディスクにアップロードする必要があります。

- 選択: Extras/Paging/create、Paging 1、editPaging をクリックします。
- 下部にある [オーディオ ソース] を選択し、ページング用に予約するストリーム ソース カードを 1 つ選択します。複数のカードホストがある場合は、ストリーム ソースを最初のカードホストに配置して、どこでもサウンドを再生できるようにする必要があります。ページングストリーム ソース カードが通常の音楽の再生にも使用される場合、その音楽はページングによって停止され、後で再選択する必要があります。
- "Audiofile" をクリックしてから、"MP3 ファイルをここにアップロード" し、指示に従います。 アップロード後、メインの設定ページが表示されます。 エクストラ/ページングに戻ります。
- アップロードされたオーディオ ファイルを選択します。
- どのゾーン (すべて) がページングに参加する必要があるかを確認します。
- •ページングの音量レベルを設定します。最初のテストでは10(低)を取ります。
- 最初のテストでは、自動停止時間を3秒に設定します。
- "をクリックして、paging"をテストしてください。
 これをクリックするとすぐに、停止する行 "stop paging" も表示されます。
- すべてのゾーンでサウンドが再生されるかどうかを確認します。

このページングを実行する方法については、上記のページングを実行するを参照してください。

8.13. スピーカーケーブルの最大長、スピーカー距離の制限

例:天井に取り付けられたスピーカーは、Cordial CLS-215 TT (2x1.5mm2) ケーブルまたは CLS-225 (2x2.5mm2) ケーブルで SC または RP デバイスに接続されます。

彼らはどれくらいの期間を過ごすことができますか?

単純なクロスオーバーを備えた壁内/天井スピーカーの場合、長いケーブルで唯一懸念されるのは電力損失 です。音圧レベルの対数的性質により、最大 25 %の損失は許容できると言えます。

上記のケーブル タイプの場合、これは次のことを意味します。

• 2x1.5mm2:

4Ω スピーカーの場合は 50m (または 2x8Ω パラレル) 8Ω スピーカーの場合は 100m

2x2.5mm2:
 4Ω スピーカーの場合は 90m (または 2x8Ω パラレル)
 8Ω スピーカーの場合は 175m

8.14. SC344 アナログ入力ケーブルのオプション

TV またはその他のオーディオ ソースを SC デバイスに接続する場合は、次のいずれかのオプションを使用できます。

• テレビに Cinch 出力がある場合は、Cinch を Cinch に直接接続します。

• TV に TOSLink 出力しかない場合は、次のような D/A コンバーターを使用します。

https://www.amazon.de/-/en/Converter-Digital-Analogue-Control-Coaxial/dp/B09WMDF6CH/

 ネットワーク ケーブルを介した長いアナログ接続用のアダプターも、さまざまな価格帯で存在します。

非常にシンプルなステレオ オーディオ エクステンダー Cat5: https://www.amazon.de/dp/B01BF6KF0S/

送信機内蔵:

https://www.amazon.de/dp/B014VZGMXI/

高品質でアクティブ:

https://www.trivum.de/produkte/audio-extender/98/analog-audio-extender-set?c=475 https://gefen.com/product/ 2-way-audio-extender-over-one-cat-5/

9. エラーと解決策

9.1. SCデバイスのリセット

デバイス SC340、SC344、SC348、SC044、SC344V2 キーがあり、次のように使用できます。 には小さな白いリセット

9.1.1. ソフト再起動

- リセットキーを押し続けます。
 赤い LED がゆっくり点滅します。
- 5 秒後、赤い LED が連続して点灯します。 リセット キーを放します。
- システムが再起動します。

9.1.2. ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットする

これには、ソフトウェア V9.49 以降が必要です。

- リセットキーを押し続けます。
 赤い LED がゆっくり点滅します。
- 5 秒後、赤い LED が連続して点灯します。
 リセット キーを押し続けます。
- 15 秒後、赤い LED がより速く点滅します。 リセット キーを放します。
- システムが再起動し、ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットしてから、再び再起動します。これには約2分かかる場合があります。
- Web 構成に入ったらすぐに、ネットワーク設定を確認してください。これらは変更されていません。エラ ーがないかチェックし、間違ったデータを修正してください。

9.1.3. 工場出荷時のデフォルトまたは最近のソフトウェア状態にリセットします。

これには、ソフトウェア V9.49 以降、およびハードウェア 3 以下の SC344v1 または v2 デバイスが必要です。 SC344v2 ハードウェア 4 以降では使用できなくなりました。

- リセットキーを押し続けます。
 赤い LED がゆっくり点滅します。
- 5 秒後、赤い LED が連続して点灯します。
 リセット キーを押し続けます。
- 15 秒後、赤い LED がより速く点滅します。 リセット キーを押し続けます。
- 25 秒後、赤い LED が非常に速く点滅します。 リセット キーを放します。
- システムが再起動し、ネットワーク インターフェイスが DHCP にリセットされ、現在のソフトウェア全体が削除され、工場出荷時のソフトウェア (または V9.49 への更新中に取得された最近のソフトウェア スナップショット) が復元されます。これには約 3 分かかる場合があります。
- Web 構成に入ったらすぐに、ソフトウェア更新を実行し、システム構成のバックアップ テキスト ファイルをアップロードします。
- ネットワーク設定を確認してください!ネットワーク インターフェイスは DHCP を使用するようにリセットされましたが、次回の再起動時に再び変更される可能性があります。その ため、Web 構成でも同様に修正してください。

不要な工場出荷時設定へのリセットのケースが完全に調査されるまで、この機能は V10.12.17888 および V9.82.17888 では無効になっていることに注意してください。

9.2. AudioBox P150 システムをリセットする方法

AudioBox P150 には、いくつかのフロント パネル ボタンがあり、再起動中に特別な機能のために使用できます。

不要な工場出荷時設定へのリセットのケースが完全に調査されるまで、V10.12.17888 および V9.82.17888 では以下の機能が無効になっていることに注意してください。

9.2.1. ソフト再起動

- 電源 LED が速く点滅するまで、Power と Vol-を同時に押します。キーを放します。
- システムが再起動します。

9.2.2. ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットする

- デバイスをオフにします。5秒待ちます。
- スイッチをいれる。白色の電源 LED がゆっくりと 2 回点滅します。
- ・電源 LED とストリーム LED が高速で点滅するまで、Power を少なくとも 50 秒間押し続けます。その後、キーを放します。
- システムが再起動し、ネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットしてから、再び再起動します。これには約2分かかる場合があります。
- 新しい IP を見つけます。 service.trivum.com から入手できる Windows 用の IP ファインダーを使用
- ネットワーク設定を確認してください!ネットワーク インターフェイスは DHCP を使用するようにリセットされましたが、次回の再起動時に再び変更される可能性があります。その ため、Web 構成でこれをすぐに修正してください。

注: LED 点滅信号には、ソフトウェア V9.49 以降が必要です。

9.2.3. 工場出荷時のデフォルトにリセット

- デバイスをオフにします。5秒待ちます。
- スイッチをいれる。白色の電源 LED がゆっくりと 2 回点滅します。
- ストリーム、チューナー、BT、および電源の LED が高速で点滅するまで、ストリームと電源 を少なくとも 50 秒間押し続けます。その後、キーを放します。
- システムが再起動し、ネットワーク インターフェイスが DHCP にリセットされ、現在のソフトウェア全体が削除され、工場出荷時のソフトウェアが復元されます。
 これには約5分かかる場合があります。
- 新しい IP を見つけます。 service.trivum.com から入手できる Windows 用の IP ファインダーを使用
- ネットワーク設定を確認してください!ネットワーク インターフェイスは DHCP を使用するようにリセットされましたが、次回の再起動時に再び変更される可能性があります。その ため、Web 構成でこれをすぐに修正してください。
- システムはまだサウンドを再生できません!これを修正するには、ソフトウェア アップデートを実行します。
- 次に、システム構成のバックアップ テキスト ファイルをアップロードします。

注: LED 点滅信号には、ソフトウェア V9.49 以降が必要です。

9.3. SC311m をリセットする方法

SC311m には、特別な機能に使用できるいくつかのフロント パネル ボタンがあります。

9.3.1. SC311m のソフト リスタート

- ステータス LED が緑色に点滅するまで、Src と Power を同時に押します。キーを放します。
- システムが再起動します。

9.3.2. SC311m を使用してネットワーク インターフェイスを DHCP にリセットします

これは、無効なゲートウェイなど、間違ったデータで静的 IP を構成し、これを DHCP に戻す必要がある場合に便利です。

- ステータス LED が赤く点滅するまで、Src と Power を同時に押します。キーを放します。
- システムが再起動し、ネットワーク インターフェイスが DHCP にリセットされます。

9.4. 無効なゾーンまたは間違ったデバイス モード:

次のように表示される場合もあります: Zone undefined

考えられる理由 1: MusicCenter 構成から削除されたために、もはや存在しないゾーンをタッチパッドまたは Web ビジュアルが使用しようとしています。

考えられる理由 2: 現在選択されているゾーンに属するデバイスがスレーブ デバイスとしてではなく、マスターとして構成されている。マスターおよび/またはスレーブ デバイスの Web 構成に入ります。マスターからゾーンを削除するか、スレーブ デバイスをマスター モードからスレーブ モードに変更します。

9.5. 制限付きネットワーク (マルチキャストなし):

trivum デバイスは別の trivum デバイスにマルチキャスト メッセージを送信しようとしますが、これらはターゲットに到達しません。それらはブロックされている か、フィルタリングされています。

マルチキャストに関するネットワーク スイッチまたはルーターの構成を確認してください。詳細については、次の記事をご覧ください: https://www.trivum.com/trivum/docs/en/trivum-troubleshooting.html#groupplay

また、すべての trivum バージョンを使用していることを確認してください。 デバイスが最新のソフトウェア

9.6. ゾーンはオフラインです:

このゾーンが属するデバイスは、現在ネットワークで到達できません。電源がオンになっており、LAN ケーブルで接続されていることを確認します。

9.7. NTP エラー **10**:

これは、名前解決の問題を示しています。 trivum は、タイム サーバー ntp.ubuntu.com へのアクセスを試みます。この名前は、IP

アドレスに解決する必要があります。ネットワークで使用されるネームサーバーは、低速または誤動作しているサーバーに不適切な IP を提供することがあります。

静的 IP 設定を使用している場合は、ネームサーバーを 8.8.8.8 に変更してから、MusicCenter を再起動してみてください。

10. トリバム API

trivum システムは、HTTP 呼び出しによって自動化できます。 詳細については、ドキュメントをご覧ください:

trivum API documentation.

